

Caja fuerte electrónica MANUAL DE INSTRUCCIONES

1- PROGRAMAR Y CAMBIAR EL CÓDIGO DE USUARIO

- En primer lugar abrir la puerta de la caja fuerte, sin girar el mando rotatorio. Retire la tapa del compartimento de la batería en la parte posterior de la puerta y el lugar de las baterías (4x1,5 baterías de tipo AA) en el soporte de la batería correctamente (baterías incluidas dentro de la caja fuerte).
- Presione el botón detrás de la puerta mientras la puerta está abierta, la luz amarilla se encenderá y dar un pitido corto, por favor ingrese el código de usuario 3-8 dígitos y utilizar cualquier número de "0" a "9" en 30 segundos, a continuación, pulse "B" para confirmarlo.
- Para cambiar el código de usuario, por favor, repita el mismo procedimiento que el anterior.

2- abrir la caja fuerte

Introduzca el código de usuario que programó, a continuación, pulse "B", la luz verde se encenderá. Por favor, gire la perilla en 5 segundos y tire para abrir la caja fuerte.

Nota: Cada número pulsado hará que el flash de luz amarilla con un pitido corto, lo que indica que el microprocesador lo confirmó. Si la luz amarilla sigue parpadeando con el bip indica que el código es incorrecto. Tres veces código incorrecto resultará en el microprocesador negarse a aceptar la entrada durante 20 segundos, si se introduce un código incorrecto tres veces más que el microprocesador se negará a aceptar cualquier código durante 5 minutos.

3- A CERRAR LA CAJA FUERTE

Cierre la puerta y gire la perilla hacia la izquierda para bloquear la caja fuerte.

4- COMO USAR SUS LLAVES DE ANULACION

Para su comodidad, hemos diseñado un sistema de control manual para su seguridad, hemos suministrado 2 conjuntos de teclas de modificación. Estas teclas permiten abrir la caja de seguridad en todo momento, incluso cuando las baterías se hayan agotado o cuando se ha olvidado su código. El ojo de la cerradura está situado detrás de la placa de la cubierta de anulación (logo) al lado de la perilla, despegar la cubierta inserte la llave de anulación y girar hacia la izquierda, y luego abrir la caja fuerte como de costumbre.

5- 5 Para cambiar las pilas

Cuando usted introduce su código personal para abrir la caja fuerte, si la luz roja está encendida con la luz verde, significa que las baterías están bajas y deben cambiar las baterías. Para asegurarse de que las pilas están instaladas correctamente. Por favor, tener una prueba antes de cerrar la puerta.

6- INSTALACIÓN DEL SEGURO

Para reducir el riesgo de ser seguro robado puede ser asegurado al piso, pared o en un armario. Para su comodidad, hay agujeros, tanto en la parte inferior y en la parte posterior de la caja fuerte: por lo tanto, puede ser fijado por los tornillos de expansión suministrados.

ADVERTENCIA:

- Por favor, mantenga las teclas de modificación de la caja de seguridad en otro lugar seguro y no lo guarde en el interior de la caja fuerte.
- En el caso de las llaves se pierden y el código es fuera de lugar y las baterías están débiles - el proveedor no se hace responsable de la sustitución o reparación de los mismos
- Si sacar las pilas durante mucho tiempo, es necesario restablecer la contraseña.

