

ES

- 1- Retire el tornillo de sujeción (A).
- 2- Gire ligeramente la llave para alinear la leva con el eje del cilindro (B).
- 3- Tire de la llave para retirar el cilindro de la puerta.
- 4- Introduzca en la cerradura el nuevo cilindro girando levemente la leva con la llave.
- 5- Compruebe el accionamiento de la cerradura, coloque el tornillo de sujeción (A) y vuelva a comprobar la cerradura.
- 6- Compruebe que el cilindro no sobresale más de 2.5mm de la puerta, tomando como referencia el tambor y no el cuerpo del cilindro. En el caso de que sobresalga más, consulte con IFAM para obtener un cilindro con una medida más ajustada.

