



ITEMNR: 010263



Gebruikshandleiding:

- Het slot staat standaard ingesteld op code 0000.
- Code wijzigen:
 1. Zet het slot op 0000 en haal de kabel uit het slot.
 2. Draai de reset knop (ring) aan de binnenzijde een kwart slag.
 3. Stel de gewenste code in op de indicatoren en bewaar deze goed.
 4. Draai de reset knop (ring) een kwart slag terug.
 5. De nieuwe code is nu ingesteld.Om een nieuwe code in te stellen, herhaal bovengenoemde punten.



Operating instructions:

- The lock is set to 0000 by default.
- Change code:
 1. Set the lock to 0000 and remove the cable from the lock.
 2. Turn the reset knob (ring) on the inside a quarter turn.
 3. Set the desired code on the indicators and keep it safe.
 4. Turn the reset knob (ring) back a quarter of a turn.
 5. The new code is now set.To set a new code, repeat above points.



Benutzerhandbuch:

- Das Schloss steht standardmäßig auf 0000.
- Code ändern:
 1. Stellen Sie das Schloss auf 0000 und entfernen Sie das Kabel vom Schloss.
 2. Drehen Sie den Reset-Knopf (Ring) auf der Innenseite um eine Vierteldrehung.
 3. Stellen Sie den gewünschten Code an den Anzeigen ein und bewahren Sie ihn sicher auf.
 4. Drehen Sie den Rückstellknopf (Ring) um eine Vierteldrehung zurück.
 5. Der neue Code ist jetzt eingestellt.Um einen neuen Code einzustellen, wiederholen Sie die obigen Punkte.



Manuel de l'Utilisateur:

- Le cadenas est réglé par défaut sur 0000.
- Changer de code :
 1. Réglez le verrou sur 0000 et retirez le câble du verrou.
 2. Tournez le bouton de réinitialisation (bague) à l'intérieur d'un quart de tour.
 3. Définissez le code souhaité sur les indicateurs et conservez-le précieusement.
 4. Tournez le bouton de réinitialisation (bague) d'un quart de tour.
 5. Le nouveau code est maintenant défini.Pour définir un nouveau code, répétez les points ci-dessus