



Manual de instrucciones
Manual de instruções
Instruction manual
Manuel d'instructions




Soporte de TV

Suporte TV

Suporte TV

Support de télé à écran

ref. 50131



ES

PT

EN

FR

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas. Para reducir posibles riesgos de incendio, descargas eléctricas o daños personales, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

INFORMACIÓN GENERAL

- Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde el manual en un lugar seguro para que pueda consultarlo en cualquier momento.
- Después de retirar del embalaje, compruebe que el aparato está en buen estado, y si tiene alguna duda, no lo encienda.
- Póngase en contacto con su distribuidor o vendedor para la devolución del mismo.
- Este aparato viene embalado para protección contra cualquier daño o daño que se pueda causar por el transporte.
- El embalaje está formado por plásticos y otros materiales que pueden ser peligrosos, siendo aconsejable mantener fuera del alcance de los niños. Estos materiales son reciclables y deben entregarlos en una unidad del sistema de reciclaje apropiado, respetando las leyes de protección del medio ambiente.
- Este aparato ha sido concebido solamente para USO DOMÉSTICO y no debe ser utilizado con ningún otro fin, como por ejemplo en una instalación de nivel comercial, industrial o cualquier otra que no sea residencial.
- No manipule el aparato con las manos mojadas y tampoco lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas reducidas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato o estén acompañadas por una persona responsable su uso y seguridad.
- Mantener el aparato fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Los niños deben ser supervisados durante el uso, para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No continúe usando el aparato si observa que el mismo no funciona correctamente. Apáguelo inmediatamente y busque el fabricante o un servicio técnico autorizado para que un técnico cualificado pueda evaluar el daño y repararlo en su caso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el

fabricante o el servicio técnico autorizado a través de un técnico cualificado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

- Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de sustituir cualquier pieza o accesorio, o tocar las partes móviles del aparato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación de CA. El voltaje indicado en la placa de características que está fijada en el aparato, debe coincidir con el voltaje de la fuente de alimentación.
- Desconectar siempre el aparato de la toma después de usarlo, para desmontarlo o limpiarlo.
- Montar y utilizar el aparato siempre en una superficie firme y estable.
- Nunca coloque el aparato encima o cerca de fuentes de calor, como por ejemplo una cocina a gas / eléctrica o dentro de un horno caliente. Mantenga el cable de alimentación lejos de estas fuentes de calor o de objetos cortantes y afilados.
- Nunca manipule el cable de alimentación con las manos mojadas.
- El uso de accesorios o piezas no recomendadas por el fabricante, puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves.
- Este aparato está fabricado para ser utilizado en interiores. Nunca lo utilice al aire libre o partes externas de la casa.

INFORMACIÓN GENERAL

Asegúrese de que cuenta con los tacos correctos antes de montar el soporte de pared. No monte este producto en paredes de yeso.

- **Distancia min/máx. desde la pared:** 80-210mm
- **Ángulo del brazo giratorio, izquierda/derecha:** 180°
- **Ángulo de inclinación:** -15°/+15°

PIEZAS INCLUIDAS

A. Perno de fijación M8x50 (4x)

B. Taco M10x50 (4x)


C. Tornillo de fijación M6x20 (4x)

D. Tornillo de fijación M8x25 (4x)

E. Tornillo de fijación M5x20 (4x)

F. Arandela (8x)

H. Llave de fijación (1x)



ADVERTENCIAS

- Preste especial atención a la seguridad durante el proceso de instalación de objetos pesados
- Este soporte es únicamente apto para televisores de pantalla plana
- Mantenga a los niños alejados durante la instalación



Nota


A efectos de evitar daños o lesiones accidentales se recomienda confiar a un profesional la instalación de este producto. El proveedor queda exento de cualquier responsabilidad por daños o lesiones ocasionados por una instalación inadecuada

INSTALACIÓN


- 1. Taladre dos agujeros en la pared midiendo bien las distancias necesarias para que el soporte encaje perfectamente (G). Introduzca los dos anclajes plásticos (A) en los orificios y fije a continuación el soporte a la pared introduciendo los dos tornillos de alta resistencia (B) en los anclajes a través de las ranuras. Utilice un taladro para asegurar firmemente el soporte.

- 2. Coloque la TV en el soporte articulado utilizando las piezas C/D/E; seleccione la más adecuada para fijar su televisión. Las arandelas (F) se suministran para garantizar una fijación perfecta.
- 3. Suelte un poco la perilla de fijación para ajustar el ángulo de la televisión entre -15 y +15 grados hasta conseguir la posición adecuada. A continuación asegure firmemente las perillas de fijación.


INSTALACIÓN SOBRE PANEL DE YESO



Utilice un buscador de vigas para ubicar dos vigas adyacentes donde desea instalar tu montura. Utilice la placa de pared como plantilla para marcar cuatro agujeros.



Taladre un orificio piloto en cada ubicación marcada.




Fije la placa de pared a la pared usando los anclajes de concreto y los tirafondos provistos.

ES


PT

EN

FR




Elija los tornillos adecuados para fijar el soporte a la parte posterior de su pantalla. Deben usarse espaciadores y tornillos más largos si la parte posterior de su pantalla es curva o empotrada.




Mueva la placa de pared hacia arriba y hacia abajo en la dirección deseada utilizando la llave (H). Una vez que tenga el ángulo deseado, apriete los tornillos de ajuste.


INSTALACIÓN SOBRE HORMIGÓN




Utilice la placa de pared como plantilla para marcar cuatro agujeros.




Taladre un agujero en cada ubicación marcada. Inserte un ancla de hormigón en cada agujero.



Fije la placa de pared a la pared usando los tirafondos provistos.



Elija los tornillos adecuados para fijar el soporte a la parte posterior de su pantalla. Deben usarse espaciadores y tornillos más largos si la parte posterior de su pantalla es curva o empotrada.



Ajuste el tornillo de inclinación en la placa del televisor para obtener la mejor experiencia visual.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Leia este manual com atenção antes de utilizar o aparelho, e guardá-lo para futuras consultas. Para reduzir possíveis riscos de incêndio, descargas elétricas ou danos pessoais, tenha em consideração as seguintes instruções:

INFORMAÇÃO GERAL

- Antes de colocar o aparelho a funcionar, leia com atenção as seguintes instruções. Guarde o manual em um local seguro para que possa consultá-lo a qualquer momento.
- Depois de retirar da embalagem, verifique se o aparelho está em bom estado, e se tiver alguma dúvida, não utilize-o.
- Entre em contacto com o seu distribuidor ou vendedor para a devolução do mesmo.
- Este aparelho vem embalado para proteção contra qualquer estrago ou dano que se possa causar pelo transporte.
- A embalagem esta formada por plásticos e outros materiais que podem ser perigosos, sendo aconselhável manter fora do alcance de crianças. Estes materiais são recicláveis, devendo entregá-los em uma unidade do sistema de reciclagem apropriado, respeitando as leis de proteção do meio ambiente.
- Este aparelho foi concebido somente para USO DOMÉSTICO e não deve ser utilizado com nenhum outro fim, como por exemplo em uma instalação de nível comercial, industrial ou qualquer outra que não seja residencial.
- Não manipule o aparelho com as mãos molhadas e tampouco o mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Desconectar o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas reduzidas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho ou estejam acompanhadas por uma pessoa responsável pela sua utilização e segurança.
- Manter o aparelho fora do alcance de crianças menores de 8 ano.
- As crianças devem ser supervisionadas durante o uso, para assegurar-se de que não brinquem com o aparelho.
- Não continue usando o aparelho se observa que o mesmo não funciona correctamente. Desligue-o imediatamente e procure o fabricante ou um serviço técnico autorizado para que um técnico qualificado possa avaliar os danos e repará-lo se for o caso.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço técnico autorizado, através de um técnico qualificado para evitar risco de choque elétrico.
- Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de substituir qualquer peça ou acessório, ou tocar as partes móveis do aparelho.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

- Conectar o aparelho unicamente a uma fonte de alimentação de CA. A voltagem indicada na placa de características que esta fixada no aparelho, deve coincidir com a voltagem da fonte de alimentação.
- Desconectar sempre o aparelho da tomada depois de usá-lo, para desmontá-lo ou limpá-lo.
- Montar e utilizar o aparelho sempre em uma superfície firme e estável.
- Nunca coloque o aparelho encima ou perto de fontes de calor, como por exemplo um fogão a gás/elétrico ou dentro de um forno quente. Mantenha o cabo de alimentação afastado destas fontes de calor ou de objetos cortantes e afiados.
- Nunca manipule o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- O uso de acessórios ou peças não recomendadas pelo fabricante, poderão provocar um incêndio, uma descarga eléctrica ou ainda, lesões graves.
- Este aparelho está fabricado para ser utilizado em interiores. Nunca o utilize ao ar livre ou partes externas da casa.

INFORMAÇÃO GERAL

Assegure-se de que conta com as buchas adequadas antes de montar o suporte de parede. Não monte este produto em paredes de gesso

- **Distância min / max. des da parede:** 80-210mm
- **Rotary ângulo do braço, para a esquerda / direita:** 180°
- **Ângulo de inclinação:** -15°/+15°

PEÇAS INCLUÍDAS

A. Parafuso de fixação M8x50 (4x)

B. Plugue M10x50 (4x)


C. Parafuso de fixação M6x20 (4x)

D. Parafuso de fixação M8x25 (4x)

E. Parafuso de fixação M5x20 (4x)

F. Arruela (8x)

H. Chave de fixação (1x)



ADVERTÊNCIAS

- Preste especial atenção à segurança durante o processo de instalação de objetos pesados
- Este suporte é indicado unicamente para televisões de ecrã plano
- Mantenha as crianças afastadas durante a instalação



Nota


Com o fim de evitar danos ou lesões acidentais recomenda-se confiar a instalação deste produto a um profissional qualificado. O fornecedor exime-se de qualquer responsabilidade por danos ou lesões causados por uma instalação inadequada

INSTALAÇÃO


- 1. Faça dois furos na parede medindo bem as distâncias necessárias para o suporte encaixar perfeitamente (G). Introduza as duas buchas de plástico (A) nos orifícios e, posteriormente, fixe o suporte na parede introduzindo os dois parafusos de alta resistência (B) nas buchas através das ranhuras. Utilize um berbequim para fixar firmemente o suporte.

- 2. Coloque a TV no suporte articulado utilizando as peças C/D/E; selecione a mais adequada para fixar a sua televisão. As anilhas (F) são fornecidas para garantir uma fixação perfeita.
- 3. Afrouxe ligeiramente o manípulo de fixação para ajustar o ângulo da televisão entre -15 e +15 graus até alcançar a posição adequada. Depois, aperte firmemente os manipuladores de fixação.


DRYWALL




Use um localizador de feixe para localizar dois feixes adjacentes onde deseja instalar sua montagem. Use a placa de parede como modelo para marcar quatro orifícios.




Faça um furo piloto em cada local marcado.




Fixe a placa de parede à parede usando as âncoras de concreto e os parafusos guia fornecidos.




Escolha os parafusos apropriados para prender o suporte na parte traseira do monitor. Espaçadores e parafusos mais longos devem ser usados se a parte traseira da tela for curva ou rebaixada.



Ajuste o parafuso de inclinação na placa da TV para a melhor experiência de visualização.




Fixe a placa de parede à parede usando os parafusos de fixação fornecidos..




Escolha os parafusos apropriados para prender o suporte na parte traseira do monitor. Espaçadores e parafusos mais longos devem ser usados se a parte traseira da tela for curva ou rebaixada.


INSTALAÇÃO EM CONCRETO



Use a placa de parede como modelo para marcar quatro furos



Faça um furo em cada local marcado. Insira uma âncora de concreto em cada furo.



Ajuste o parafuso de inclinação na placa da TV para a melhor experiência de visualização.

INSTRUCTION MANUAL



Read this manual carefully before using the device and save it for future reference. To reduce possible risk of fire, electric shock or personal injury, keep in mind the following instructions:

GENERAL INFORMATION

- Before operating this appliance, read the following instructions. Keep the manual in a safe place so you can consult it at any time.
- After removing the packaging, check that the appliance is in good condition, and if you have any questions, do not turn it on.
- Contact your distributor or seller for the return of the appliance.
- This device is packed for protection against any damage or damage that may be caused by transportation.
- The packaging is made up of plastics and other materials that can be dangerous. Keep out of reach of children. These materials are recyclable and must be delivered in a unit of the appropriate recycling, respecting the environmental laws.
- This appliance has been designed for DOMESTIC USE only and must not be used with any other appliance, such as for example in a commercial, industrial or any other non-residential installation.
- Do not handle the appliance with wet hands and do not immerse it in water or any other liquid.
- Unplug the appliance from the mains before cleaning it.
- This device is not intended to be used by people (including children) with reduced physical capacities, sensory or mental, or lack of experience and knowledge, unless they have received instructions regarding use of the device or are accompanied by a responsible person.
- Keep the device out of the reach of children under 8 years.
- Children should be supervised during use, to make sure they do not play with the appliance.
- Do not continue using the appliance if you notice that it is not working properly. Turn it off immediately and look for the manufacturer or an authorized technical service so that a qualified technician can evaluate the damage and repair it if necessary.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by a qualified technician to avoid the risk of electric shock.
- Turn off the appliance and disconnect the power cord from the power

outlet before replacing any part or accessory, or before touching the moving parts of the device.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Connect the device only to an AC power source. The voltage indicated on the rating plate that is on the device, must match the voltage of the power supply.
- Always disconnect the appliance from the socket after use, to disassemble or clean it.
- Always mount and use the appliance on a stable and secure surface.
- Never place the appliance on or near heat sources, such as a gas / electric stove or inside a hot oven. Keep the power cord away from these sources of heat or sharp objects.
- Never handle the power cord with wet hands.
- The use of accessories or parts not recommended by the manufacturer may cause a fire, an electric shock or serious injuries.
- This device is manufactured to be used indoors. Never use it outdoors or in outside parts of the house.


GENERAL INFORMATION

Make sure to use the studs in your wall before mounting the wall plate.
Do not mount this product into the drywall

- Distance min / max. the wall: 80-210mm
- Arm swivel angle, left and right: 180°
- Tilt angle: -15°/+15°

PARTS INCLUDED

- A. Fixing bolt M8x50 (4x)
- B. Plug M10x50 (4x)
- C. Fixing screw M6x20 (4x)
- D. Fixing screw M8x25 (4x)
- E. Fixing screw M5x20 (4x)
- F. Washer (8x)
- H. Fixing key (1x)



WARNING

- Use caution when hanging heavy objects
- Hang only flat screen televisions on wall mount
- Not for children



Nota


Please note it is recommended that this product requires fixing by a professional to avoid accidental damage or injury. The supplier will not be held liable for damage caused by inadequate fixing

INSTALLATION


- 1. Drill two holes into the wall taking care to measure the distances to fit the wall mount (G). Insert the two plastic anchors (A) into the holes and then affix the wall mount to the wall by inserting the two heavy duty screws (B) through the slots and into the anchors. Use a drill to secure.
- 2. Install the TV on the articulating plate by using parts (C/D/E), choose the suitable one to fit your TV. The washers (F) are provided to ensure a better fit.

- 3. Loosen the knob to adjust the angle of the TV between -15°/+15 degrees to a suitable position, and then screw the knobs firmly.


INSTALLATION ON DRYWALL




Use a stud finder to locate two adjacent studs where you wish to install your mount. Use the wall plate as a template to mark four holes..




Drill a pilot hole at each marked location.




Fix the wall plate onto the wall using the concrete anchors and lag bolts provided..




Choose proper screws to fix the mount to the back of your display. Spacers and longer screws should be used if the back of your display is curved or recessed.




Adjust the tilting screw in the TV plate to get the best Visual experience.




INSTALACIÓN SOBRE HORMIGÓN



Use the wall plate as a template to mark four holes.




Drill a hole at each marked location. Insert a concrete anchor into each hole.



Fix the wall plate onto the wall using the lag bolts provided.

Choose proper screws to fix the mount to the back of your display. Spacers and longer screws should be used if the back of your display is curved or recessed.



Adjust the tilting screw in the TV plate to get the best Visual experience.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, gardez les instructions suivantes à l'esprit:

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Avant de mettre l'appareil en service, lisez attentivement les instructions suivantes. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter à tout moment.
- Après avoir enlevé l'emballage, vérifiez que l'appareil est en bon état, et si vous avez des doutes, ne l'allumez pas.
- Contactez votre distributeur ou vendeur pour échanger ou restituer l'appareil.
- Cet appareil est emballé pour la protection contre tout dommage lors du transport.
- L'emballage est formé de matières plastiques et d'autres matériaux pouvant être dangereux. Il est conseillé de les garder hors de portée des enfants. Ces matériaux sont recyclables et doivent être livrés dans une unité de recyclage appropriée, en respectant les lois de protection de l'environnement.
- Cet appareil a été conçu pour un USAGE DOMESTIQUE seulement et ne doit pas être utilisé à d'autres fins, telles qu'une installation commerciale, industrielle ou toute autre installation non résidentielle.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez l'appareil de la prise avant de le nettoyer.
- Notice d'utilisation. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne continuez pas à utiliser l'appareil si vous remarquez qu'il ne fonctionne pas correctement. Éteignez-le immédiatement et recherchez le fabricant ou un service technique agréé afin qu'un technicien qualifié puisse évaluer les dommages et le réparer si

nécessaire.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le service technique agréé par un technicien qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de remplacer une pièce ou un accessoire, ou avant de toucher les pièces mobiles de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Connectez l'appareil uniquement à une source d'alimentation de courant alternatif (CA). La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise après son utilisation, et avant de le démonter ou le nettoyer.
- Toujours monter et utiliser l'appareil sur une surface ferme et stable.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière à gaz / électrique ou dans un four chaud. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de ces sources de chaleur ou d'objets tranchants et coupants.
- Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures graves.
- Cet appareil est fabriqué pour être utilisé à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais à l'extérieur.

ES

PT

EN

FR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Assurez-vous que vous avez les bonnes fiches avant de monter le support mural. Ne montez pas ce produit sur des murs en plâtre.

- **Distance min / max. Mur des:** 80-210mm
- **Angle du bras pivotant, gauche / droite:** 180°
- **Angle d'inclinaison:** -15°/+15°

PIÈCES INCLUSES

A. Boulon de fixation M8x50 (4x)

B. Fiche M10x50 (4x)


C. Vis de fixation M6x20 (4x)

D. Vis de fixation M8x25 (4x)

E. Vis de fixation M5x20 (4x)

F. Rondelle (8x)

H. Clé de fixation (1x)



AVERTISSEMENTS

- Faites particulièrement attention à la sécurité lors de l'installation d'objets lourds
- Ce support ne convient que pour les téléviseurs à écran plat
- Gardez les enfants à distance lors de l'installation



Nota

Afin d'éviter tout dommage accidentel ou toute blessure, il est recommandé de confier l'installation de ce produit à un professionnel. Le fournisseur est déchargé de toute responsabilité pour les dommages ou les blessures causés par une installation incorrecte


INSTALLATION

- 1. Percez deux trous dans le mur en mesurant les distances nécessaires pour que le support s'adapte parfaitement (G). Insérez les deux ancrages en plastique (A) dans les trous, puis fixez le support au mur en insérant les deux vis à haute résistance (B) dans les ancrages à travers les rainures. Utilisez une perceuse pour fixer fermement le support.


- 2. Placez le téléviseur sur le support articulé en utilisant les pièces C / D / E; Sélectionnez le plus approprié pour configurer votre téléviseur. Les rondelles (F) sont fournies pour assurer une fixation parfaite.

- 3. Relâchez légèrement le bouton de fixation pour régler l'angle du téléviseur entre -15 et +15 degrés jusqu'à l'obtention de la position appropriée. Ensuite, fixez fermement les boutons de fixation.


POSE DE CLOISONS SÈCHES




Utilisez un détecteur de faisceau pour localiser deux faisceaux adjacents où vous souhaitez installer votre monture. Utilisez la plaque murale comme gabarit pour marquer quatre trous..




Percez un trou pilote à chaque emplacement marqué.



Fixez la plaque murale au mur à l'aide des chevilles à béton et des tire-fonds fournis.




Choisissez les vis appropriées pour fixer le support à l'arrière de votre écran. Des entretoises et des vis plus longues doivent être utilisées si l'arrière de votre écran est incurvé ou en retrait.




Ajustez la vis d'inclinaison sur la plaque TV pour une meilleure expérience visuelle.


INSTALACIÓN SOBRE HORMIGÓN




Utilisez la plaque murale comme gabarit pour marquer quatre trous.




Percer un trou à chaque emplacement marqué. Insérez une ancre en béton dans chaque trou.



Fixez la plaque murale au mur à l'aide des tire-fonds fournis.



Choisissez les vis appropriées pour fixer le support à l'arrière de votre écran. Des entretoises et des vis plus longues doivent être utilisées si l'arrière de votre écran est incurvé ou en retrait.



Ajustez la vis d'inclinaison sur la plaque TV pour une meilleure expérience visuelle..

ESPAÑOL



DESECHO

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior reciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.



GARANTÍA

EDM garantiza todos sus productos declinando toda responsabilidad frente a daños originados por una incorrecta instalación / uso de sus artículos. Esta garantía se aplica únicamente si se han seguido las instrucciones de uso, y queda anulada en caso de que se haya forzado el aparato o se haya usado de forma indebida e inadecuada, o si lo ha reparado una persona no autorizada.

LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD DEBIDA A UNA INCORRECTA INSTALACIÓN DEL APARATO.

PORTUGUÊS



ELIMINAÇÃO

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado, não deite o aparelho para um contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.



GARANTIA

EDM dá garantia a todos os seus produtos, declinando toda responsabilidade por danos originados por utilização / instalação incorrecta dos seus produtos. Esta garantia aplica-se apenas se tiverem sido seguidas as instruções de utilização, sendo anulada em caso de o aparelho ter sido forçado ou se este tiver sido utilizado de forma indevida e inadequada, ou se tiver sido reparado por uma pessoa não autorizada.

A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO

O FABRICANTE DECLARA TODA A RESPONSABILIDADE DEVIDO A UMA INSTALAÇÃO INCORRETA DO APARELHO.

ENGLISH



WASTE

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment must be disposed at the end of its useful life in a specialized container; Do not dispose it in the usual household waste container. In the EU there is special waste collection systems for subsequent recycling. For more information, contact with the local authority or the retailer from whom you purchased the product.



WARRANTY

EDM guarantees all its products and declines all responsibility for damages caused by improper installation / use of its articles. This warranty applies only if the instructions for use have been followed, and it is voided if the device has been forced or used improperly, or if it has been repaired by an unauthorized person.

THE INVOICE IS THE PRODUCT WARRANTY

THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY DUE TO AN INCORRECT INSTALLATION OF THE APPLIANCE.

FRANÇAIS



DÉCHET

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être collecté à la fin de sa vie utile par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Dans l'UE, il existe des systèmes spéciaux de collecte des déchets pour recyclage ultérieur. Pour plus d'informations, contactez votre administration locale ou le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.



GARANTIE

EDM garantit tous ses produits, déclinant toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un mauvais usage ou d'une installation incorrecte de ses articles. Cette garantie s'applique uniquement si les instructions d'utilisation ont été suivies, et est annulée si l'appareil a été altéré ou utilisé de manière inappropriée et incorrecte ou s'il a été réparé par une personne non autorisée.

LA FACTURE D'ACHAT EST LA GARANTIE DU PRODUIT

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN RAISON D'UNE INSTALLATION INCORRECTE DE L'APPAREIL.