



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA / IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

REF. 03006

PROGRAMADOR ANALÓGICO DIARIO CON INTERRUPTOR

PROGRAMADOR ANALÓGICO DIARIO COM INTERRUPTOR

MECHANICAL TIMER



GRUPO EDM garantiza todos sus productos, declinando toda responsabilidad frente a daños originados por una incorrecta instalación de sus artículos.

IMPORTADO POR: www.edmgrupo.com

ELEKTRO 3, S.COOP.C.L F-43389675

Pol. Ind. Alba - C/ de Barenys nº21 - 43480 Vila-Seca (Tarragona) Spain
www.elektro3.com

EUROPEA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS, S.L - DIMATEL B-47605639

Pol. Ind. La Mora - Avenida los Alamos, nº23-B - 47193 La Cisterniga (Valladolid) Spain · www.dimatel.es

A GRUPO EDM dá garantia a todos os seus produtos, declinando toda responsabilidade por danos originados por utilização/instalação incorrecta dos seus productos.

FABRICADO EN R.P.CH.



INSTRUCCIONES DE USO

MODELO 03006

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

INFORMACIÓN GENERAL

1. Seleccionar el tiempo de funcionamiento

Gire el dial de programación en la dirección de la flecha hasta la señal triangular correspondiente a marcar el tiempo "PRESENT TIME".

2. Programar el funcionamiento

Mantenga el dial en la posición marcar el tiempo "PRESENT TIME", presione en cualquier de los segmentos situados alrededor del dial correspondiente a la hora de inicio y apagado: cada segmento representa 15 minutos.

3. Activación del sistema

Una vez programado, conecte el temporizador al circuito o aparato eléctrico cuyo funcionamiento quiera vincular a dicha programación y a la red eléctrica. Sitúe la aguja del temporizador en la posición "⌚" y se activará automáticamente el aparato o el circuito conforme a la programación, girando el temporizador sobre los segmentos seleccionados. La programación seleccionada se repetirá cada día, sin que sea necesario cambiarla.

ADVERTENCIAS

Sitúe las agujas del temporizador en "ON" y el aparato/circuito podrá usarse normalmente. Este temporizador requiere una potencia de 3.500W (230V/50Hz)

DESECHO



Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior reciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.

GARANTÍA

El periodo de garantía es de 24 meses desde la fecha de compra y cubre todos los fallos del fabricante en cuanto a material y calidad. Esta garantía se aplica únicamente si se han seguido las instrucciones de uso, y queda anulada en caso de que se haya forzado el aparato o se haya usado de forma indebida e inadecuada, o si lo ha reparado una persona no autorizada.

LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO



INSTRUÇÕES DE USO

MODELO 03006

Leia atentamente este manual antes de utilizar este aparelho e guarde-o para futuras consultas. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização.

INFORMAÇÃO GERAL

1. Selecionar o tempo de funcionamento

Rode o seletor de programação na direção da seta até o sinal triangular correspondente à marcação do tempo "PRESENT TIME".

2. Programar o funcionamento

Mantenha o seletor na posição de marcação do tempo "PRESENT TIME", pressione em qualquer dos segmentos situados à volta do seletor correspondente à hora de início e finalização: cada segmento representa 15 minutos.

3. Ativação do sistema

Uma vez programado, ligue o temporizador ao circuito ou aparelho elétrico cujo funcionamento queira associar a essa programação e à rede elétrica. Coloque o ponteiro do temporizador na posição "⌚" e ativar-se-á automaticamente o aparelho ou circuito de acordo com a programação, rodando o temporizador sobre os segmentos selecionados. A programação selecionada repetir-se-á todos os dias, sem que seja necessário modificá-la.

ADVERTÊNCIAS

Coloque os ponteiros do temporizador em "ON" e o aparelho/circuito poderá utilizar-se normalmente. Este temporizador requer uma potência de 3500 W (230 V/50 Hz).

ELIMINAÇÃO



Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento elétrico e eletrónico deve ser eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.

GARANTIA

O período de garantia é de 24 meses a contar da data de compra e cobre todos os defeitos de fabrico, no que se refere ao material e à qualidade. Esta garantia aplica-se apenas se tiverem sido seguidas as instruções de utilização, sendo anulada em caso de o aparelho ter sido forçado ou se este tiver sido utilizado de forma indevida e inadequada, ou se tiver sido reparado por uma pessoa não autorizada.

A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO



INSTRUCTIONS

MODEL 03006

To get the best results in the safest way possible from this product, please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

GENERAL INFORMATION

1. Setting the current time

Turn the programming dial so that the arrow is aligned with the "PRESENT TIME".

2. Establishing the run time

Keep the dial at the "PRESENT TIME" position and press the keys around the dial down to indicate the start and finish times: each key represents 15 minutes.

3. Activation

Once the timer is set, connect it to both the desired electrical circuit or device and the power supply. Turn the timer on with the switch in the "⌚" position and the device or circuit will switch on automatically every day according to the timer, without the need to alter it.

ATTENTION

The device or circuit will only work properly when the side switch is "ON".
This timer requires 3,500 Watts (230 V–50 Hz)

WASTE



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its useful life in a specialized container; do not dispose of in the normal household waste container. There are special waste collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

WARRANTY

The warranty period is 24 months from the date of purchase and covers all manufacturers failures in material and quality. This warranty applies only if you have followed the instructions, and is void if the unit has been forced or has been used improperly and inadequate, or if it has been repaired by an unauthorized person.

THE BILL IS THE PRODUCT WARRANTY