

ES

FAGOR
SMALL DOMESTIC
APPLIANCES



SANDWICHERA FASTCRISP

Modelo: FGE08010

Manual de Instrucciones

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima: 220-240 V~

Tensión de alimentación: 50-60 Hz

Consumo energético: 750 W

**Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente y consérvelas
para futuras consultas.**

Precauciones de seguridad importantes:

- Asegúrese de que el voltaje de su toma sea el mismo que el indicado en la etiqueta del aparato.
- Conserve estas instrucciones y, si es posible, la caja con su embalaje interno.
- El dispositivo está destinado exclusivamente para uso privado y no comercial.
- Desenchufe el aparato siempre que no lo esté utilizando, al instalar accesorios, limpiarlo o si ocurre alguna anomalía. Tire del enchufe, no del cable.
- Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, no los deje sin supervisión con el dispositivo. Colóquelo fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que el cable no cuelgue.
- Inspeccione regularmente el aparato y el cable para detectar daños. Si hay algún daño, deje de usarlo.
- No intente reparar el aparato usted mismo; llévelo al servicio técnico autorizado más cercano.
- Mantenga el aparato y el cable alejados del calor, luz solar directa, humedad, bordes afilados, etc.
- Nunca use el aparato sin supervisión. Apáguelo si no lo está utilizando, incluso si es solo por un momento.
- No use el dispositivo al aire libre.
- No sumerja el aparato en agua u otro líquido, ni lo utilice con manos mojadas.

- Si el aparato se moja, desenchúfelo inmediatamente. No toque el agua.
- Utilice el dispositivo solo para los fines previstos.

Identificación de partes

Antes de usar su sandwichera por primera vez, familiarícese con todas sus partes. Lea todas las instrucciones y precauciones detenidamente.



ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todos los materiales de embalaje.
- Limpie las placas usando una esponja húmeda, enjuague y séquelas cuidadosamente.
- Aplique una fina capa de aceite a las placas, cierre el aparato y conéctelo.
- La luz indicadora se encenderá.
- Deje que se caliente durante varios minutos para eliminar el olor inicial.

Nota: Cuando se calienta por primera vez, el aparato puede emitir un poco de humo u olor. Esto es normal y no afecta la seguridad del dispositivo.

CÓMO USAR

- Cierre la sandwichera y conéctela a la toma de corriente. La luz indicadora se encenderá, indicando que está precalentando.
- Tardará aproximadamente 2-4 minutos en alcanzar la temperatura de cocción.
- Prepare los ingredientes para el sándwich: cada uno necesita dos rebanadas de pan y los ingredientes deseados. Aplique una pequeña cantidad de mantequilla en la superficie del pan que estará en contacto con las placas.
- Abra la tapa y coloque los ingredientes en el aparato.
- Cocine durante 2-4 minutos o hasta que el pan esté dorado, ajustando el tiempo según su gusto.
- Una vez terminado, desconecte el aparato y déjelo abierto para que enfríe.



LIMPIEZA Y CUIDADO

- Antes de limpiar, desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
- Nunca lo sumerja en agua ni lo coloque bajo el grifo.
- Limpie las placas con un paño suave. Para residuos adheridos, use agua tibia con detergente y un paño plástico no abrasivo.
- No use utensilios metálicos ni productos abrasivos que puedan dañar el revestimiento antiadherente.
- Limpie el exterior con un paño húmedo.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe el aparato antes de guardarlo.
- Asegúrese de que esté frío y seco.
- Puede guardarlo verticalmente para ahorrar espacio.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Las superficies de cocción están muy calientes.
- Coloque el aparato sobre una superficie o tapete resistente al calor.
- Para evitar la acumulación de calor, no coloque el aparato directamente debajo de un armario. Asegúrese de que haya

suficiente espacio alrededor.

- Tenga cuidado con el vapor al abrir la sección de cocción.
- El pan puede quemarse, por lo que nunca utilice la sandwichera cerca o debajo de cortinas u otros materiales inflamables.
- Existe un riesgo de incendio y descarga eléctrica en todos los aparatos eléctricos, lo que puede causar lesiones personales graves o la muerte. Por favor, siga todas las instrucciones de seguridad.
- No utilice ningún aparato que esté dañado, que presente fallos de funcionamiento o que haya sido deteriorado de alguna manera. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, nunca intente reparar la sandwichera usted mismo. Llévela a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Supervise a los niños y asegúrese de que no jueguen con el aparato.

ELIMINACIÓN DEL APARATO USADO



De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los aparatos usados no deben ser eliminados junto con los residuos domésticos normales. Los aparatos

antiguos deben recogerse por separado para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen, reduciendo así el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del contenedor tachado se utiliza en todos los productos para recordar la obligación de recogida selectiva. Los consumidores deben contactar con las autoridades locales o con el distribuidor para conocer los pasos a seguir para la eliminación de sus aparatos antiguos.

Si procede a desechar un aparato viejo, asegúrese de inutilizar cualquier componente peligroso: desconecte el cable de alimentación al ras del dispositivo.

Peligro:

Nunca intente utilizar el aparato si muestra señales de daño, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Si el cable de alimentación es defectuoso, es importante reemplazarlo en el servicio técnico autorizado para eliminar cualquier peligro. Solo personas calificadas y autorizadas pueden realizar reparaciones en el aparato. Cualquier reparación no conforme con las normas puede aumentar significativamente el nivel de riesgo para el usuario.

Defectos debidos a un uso inadecuado, degradación o intentos de reparación por terceros anularán la garantía del producto. Esto también se aplica al desgaste normal y a los accesorios del aparato.

¡Importante!

Recomendamos que conserve el embalaje original de su aparato al menos durante el periodo de garantía. La garantía no es válida sin el embalaje original.

GARANTÍA

Su aparato tiene **tres años de garantía**. La garantía no cubre el desgaste o los daños causados por un uso inadecuado del producto.

El cliente es responsable de todos los envíos de devolución. Usted asume los costos y riesgos asociados con el envío del producto; por lo tanto, se recomienda enviarlo con acuse de recibo y con seguro de transporte en caso de que el producto tenga un valor significativo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.



FAGOR Distribuido por EXPANDERE, S.L.
C/Marie Curie, 5 edificio Alfa oficina 6.1
RIVAS VACIAMADRID 28521 MADRID ESPAÑA
S.A.T. (ESPAÑA) 900696608
(PORTUGAL) 800500028
info@expandere.es



PT



SANDUICHERA

Modelo: FGE08010

Manual de Instruções

Potência máxima: 220-240 V~.

Tensão de alimentação: 50-60 Hz

Consumo de energia: 750 W

Leia estas instruções com atenção e guarde-as para referência futura.

Precauções importantes de segurança:

- Certifique-se de que a voltagem da tomada seja a mesma indicada na etiqueta do aparelho.
- Guarde estas instruções e, se possível, a embalagem original.
- O dispositivo é destinado exclusivamente para uso doméstico, não comercial.
- Desligue o plugue da tomada sempre que o aparelho não estiver em uso, ao instalar acessórios, limpá-lo ou em caso de mau funcionamento.
- Para proteger crianças contra o perigo de aparelhos elétricos, não as deixe sozinhas com o dispositivo.
- Certifique-se de que o cabo não fique pendurado.
- Inspeccione regularmente o aparelho e o cabo para verificar danos.
- Não tente reparar o aparelho sozinho; leve-o ao serviço autorizado mais próximo.
- Mantenha o aparelho e o cabo longe de calor, luz solar, umidade e bordas afiadas.
- Nunca utilize o aparelho sem supervisão. Desligue-o mesmo que por um momento.
- Não utilize o dispositivo ao ar livre.
- Não mergulhe o aparelho na água ou o utilize com mãos molhadas.
- Use o dispositivo apenas para o fim pretendido.

Identificação de Partes

Antes de usar sua sanduicheira pela primeira vez, familiarize-se com todas as suas partes. Leia todas as instruções e precauções com atenção.



1. Alça
2. Abertura superior
3. Luz de alimentação
4. Luz indicadora
5. Placas antiaderentes
6. Abertura inferior
7. Trava de segurança. Asa

ANTES DO PRIMEIRO USO

- Remova todo o material de embalagem.
- Limpe as placas com uma esponja úmida e seque bem.
- Aplique uma fina camada de óleo nas placas, feche o aparelho e conecte-o.
- A luz indicadora acenderá.
- Deixe aquecer por alguns minutos para eliminar odores iniciais.

Nota: Ao aquecer pela primeira vez, o aparelho pode emitir fumaça ou odor. Isso é normal.

COMO USAR

- Feche o aparelho e conecte-o. A luz indicará o pré-aquecimento.
- Levará 2-4 minutos para atingir a temperatura ideal.
- Prepare os ingredientes: cada sanduíche precisa de duas fatias de pão e recheios. Aplique manteiga na superfície do pão em contato com as placas.
- Abra a tampa e insira os ingredientes.
- Cozinhe por 2-4 minutos até o pão dourar.
- Desligue o plugue e deixe esfriar antes de limpar.



LIMPEZA E CUIDADO

- Antes de limpar, desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar.
- Nunca o mergulhe na água nem o coloque sob a torneira.
- Limpe as placas com um pano macio. Para resíduos grudados, use água morna com detergente e um pano plástico não abrasivo.
- Não use utensílios metálicos ou produtos abrasivos que possam danificar o revestimento antiaderente.
- Limpe o exterior com um pano úmido.

ARMAZENAMENTO

- Desligue o aparelho da tomada antes de guardá-lo.
- Certifique-se de que ele esteja frio e seco.
- Pode ser armazenado verticalmente para economizar espaço.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- As superfícies de cozimento ficam muito quentes.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície ou tapete resistente ao calor.
- Para evitar o acúmulo de calor, não coloque o aparelho diretamente sob um armário. Certifique-se de que haja espaço suficiente ao redor.
- Tenha cuidado com o vapor ao abrir a seção de cozimento.
- O pão pode queimar, então nunca use a sanduicheira perto ou

baixo de cortinas ou outros materiais inflamáveis.

- Existe risco de incêndio e choque elétrico em todos os aparelhos elétricos, o que pode causar ferimentos graves ou até morte. Siga todas as instruções de segurança.
- Não utilize nenhum aparelho que esteja danificado, apresente falhas de funcionamento ou tenha sido deteriorado de alguma forma. Para evitar o risco de choque elétrico, nunca tente consertar a sanduicheira por conta própria. Leve-a a um centro de serviço autorizado para revisão e reparo.

A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho estiver em funcionamento.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

Supervise as crianças e garanta que elas não brinquem com o aparelho.

DESCARTE DO APARELHO USADO



De acordo com a Diretiva 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), os aparelhos usados não devem ser descartados junto com o lixo doméstico comum. Os aparelhos antigos devem ser coletados separadamente para otimizar a recuperação e reciclagem dos materiais que contêm, reduzindo assim o impacto na saúde humana e no meio ambiente. O símbolo do contentor riscado é usado em todos os produtos para lembrar a obrigação de coleta seletiva. Os consumidores devem entrar em contato com as autoridades locais ou o distribuidor para obter informações sobre os passos a seguir para o descarte de seus aparelhos antigos.

Se decidir descartar um aparelho antigo, certifique-se de inutilizar qualquer componente perigoso: corte o cabo de alimentação rente ao dispositivo.

Perigo:

Nunca tente usar o aparelho se ele apresentar sinais de danos ou se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado. Se o cabo de alimentação estiver com defeito, é importante substituí-lo em um serviço técnico autorizado para eliminar qualquer perigo. Somente pessoas qualificadas e autorizadas podem realizar reparos no aparelho. Qualquer reparo que não esteja de acordo com as normas pode aumentar significativamente o nível de risco para o usuário.

Defeitos resultantes de uso inadequado, deterioração ou tentativas de reparo por terceiros anulam a garantia do produto. Isso também se aplica ao desgaste normal e acessórios do aparelho.

Importante!

Recomendamos que você mantenha a embalagem original do aparelho pelo menos durante o período de garantia. A garantia não é válida sem a embalagem original.

GARANTIA

Seu aparelho possui três anos de garantia.

A garantia não cobre o desgaste ou os danos causados pelo uso inadequado do produto.

O cliente é responsável por todos os envios de devolução. Você assume os custos e riscos associados ao envio do produto; por isso, recomenda-se enviá-lo com aviso de recebimento e seguro de transporte no caso de produtos de valor significativo.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.



FAGOR Distribuído por EXPANDERE, S.L.
C/Marie Curie, 5 Edifício Alfa Oficina 6.1
RIVAS VACIAMADRID 28521 MADRID ESPANHA
S.A.T.
(ESPANHA) 900696608
(PORTUGAL) 800500028
info@expandere.es

