



**Manual de instrucciones**  
*Manual de instruções*  
Instruction manual  
*Manuel d'instructions*



## **Calefactor compacto**

Aquecedor compacto

Fan heater

Radiateru soufflant

**Ref.07204**



ES

PT

EN

FR

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas. Para reducir posibles riesgos de incendio, descargas eléctricas o daños personales, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:**

## INFORMACIÓN GENERAL

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión. Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde el manual en un lugar seguro para que pueda consultarla en cualquier momento.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o el servicio técnico autorizado a través de un técnico cualificado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Después de retirar del embalaje, compruebe que el aparato está en buen estado, y si tiene alguna duda, no lo encienda.
- Póngase en contacto con su distribuidor o vendedor para la devolución del mismo.
- Este aparato viene embalado para protección contra cualquier daño o daño que se pueda causar por el transporte.
- El embalaje está formado por plásticos y otros materiales que pueden ser peligrosos, siendo aconsejable mantener fuera del alcance de los niños. Estos materiales son reciclables y deben entregarlos en una unidad del sistema de reciclaje apropiado, respetando las leyes de protección del medio ambiente.
- Este aparato ha sido concebido solamente para uso doméstico y no debe ser utilizado con ningún otro fin, como por ejemplo en una instalación de nivel comercial, industrial o cualquier otra que no sea residencial.
- No manipule el aparato con las manos mojadas y tampoco lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- No continúe usando el aparato si observa que el mismo no funciona correctamente. Apáguelo inmediatamente y busque el fabricante o un servicio técnico autorizado para que un técnico cualificado pueda evaluar el daño y repararlo en su caso.

- Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de sustituir cualquier pieza o accesorio, o tocar las partes móviles del aparato.

al aire libre o partes externas de la casa.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación de CA. El voltaje indicado en la placa de características que esta fijada en el aparato, debe coincidir con el voltaje de la fuente de alimentación.
- Desconectar siempre el aparato de la toma después de usarlo, para desmontarlo o limpiarlo.
- Montar y utilizar el aparato siempre en una superficie firme y estable.
- Nunca coloque el aparato encima o cerca de fuentes de calor, como por ejemplo una cocina a gas / eléctrica o dentro de un horno caliente. Mantenga el cable de alimentación lejos de estas fuentes de calor o de objetos cortantes y afilados.
- Nunca manipule el cable de alimentación con las manos mojadas.
- El uso de accesorios o piezas no recomendadas por el fabricante, puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves.
- Este aparato está fabricado para ser utilizado en interiores. Nunca lo utilice

ES

PT

EN

FR

ES

PT

EN

FR

## CARACTERÍSTICAS

- Potencia: 1.000/2.000W
- 2 niveles
- Posición fija

## FUNCIONAMIENTO

- Antes de conectar el dispositivo a la red, asegúrese de que el interruptor esté en la posición "0".
- Enchufe el cable de alimentación en el toma de corriente de CA de 220-240V~ 50Hz.
- Mediante el sistema de 2 potencias podrá poner en marcha el aparato.
  - POSICIÓN 0: posición en OFF, ningún botón pulsado.
  - POSICIÓN AIRE FRESCO: ventilador de aire
  - POSICIÓN 1: primera velocidad -1.000W
  - POSICIÓN 2: segunda velocidad - 2.000W
- Si no utiliza el aparato durante mucho tiempo, desenchufe el cable de la toma eléctrica.
- Nunca intente desmontar el dispositivo.
- Si nota alguna anomalía (como un ruido inusual del aparato), apague el dispositivo y desenchúfelo inmediatamente.
- No usar este aparato de calefacción con un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato de calefacción automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato de calefacción está cubierto o colocado incorrectamente
- Asegúrese de que no entren objetos o líquidos en el interior del aparato a través de las aberturas.
- El aparato sólo debe utilizarse en ambientes secos. No usar en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina
- Proteja el dispositivo del polvo, la humedad, la luz solar y el calor directo.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que el aparato esté desconectado antes de proceder a su limpieza.
- Limpie con un paño suave humedecido, sin detergente, ni líquidos agresivos ni disolventes.
- No sumerja el ventilador en agua o cualquier otro líquido.
- Si el aparato no va a ser utilizado durante un largo espacio de tiempo, proteja el mismo y guárdelo o tras limpiarlo, en un lugar seco.

TABLA		Identificador del modelo para los calefactores			
NÚMERO DE MODELO	07204				
<b>Salida de calor</b>					
Artículo	Símbolo	Valor	Valor		
Salida de calor nominal	P <sub>nom</sub>	1,962	kW		
Salida de calor nominal (réducción vó)	P <sub>nom</sub>	0	kW		
Salida máxima de calor continuo	P <sub>max</sub>	1,962	kW		
<b>Consumo de electricidad auxiliar</b>					
En la salida de calor nominal	q <sub>elec</sub>	0	kWh		
En la salida de calor mínimo	q <sub>elec</sub>	0	kWh		
En modo de reposo	q <sub>elec</sub>	0	kWh		
<b>Tipo de entrada de calor, solo para calentadores eléctricos locales de almacenamiento eléctrico (selección única)</b>					
control manual de carga de calor con cronómetro integrado		No			
manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback		No			
control manual de carga de calor con retroalimentación de temperatura ambiente y/o de la radiación		No			
salida de calor medida por ventilador		No			
<b>Tipo de salida de calor / control de temperatura ambiente (selección única)</b>					
salida de calor de una sola etapa y sin control de la temperatura en el baño		No			
con 2 o más etapas menores, sin control de temperatura ambiente		No			
con control de temperatura ambiente con termostato mecánico		Si			
con control electrónico de temperatura ambiente		No			
control de temperatura electrónica de la habitación más termostato de día		No			
control de temperatura eléctrica de la sala más cronómetro anual		No			
<b>Otras opciones de control (posibles selecciones múltiples)</b>					
control de temperatura ambiente, con detector de presencia		No			
control de temperatura ambiente, con detector de ventura caliente		No			
con la opción de control de distancia		No			
con control de inicio adaptativo		No			
con limitación de tiempo de trabajo		No			
con sensor de bucle negativo		No			

Detalles de contacto: E-HK1069/001 Polígono Industrial Alba, C/Herrera 21 - 43480 Vila-real (Aragón) SPAIN

ES

PT

EN

FR

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

**! Leia este manual com atenção antes de utilizar o aparelho, e guardá-lo para futuras consultas. Para reducir possíveis riscos de incêndio, descargas elétricas ou danos pessoais, tenha em consideração as seguintes instruções:**

## INFORMAÇÃO GERAL

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou formação adequada relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a serem realizadas pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço técnico autorizado, através de um técnico qualificado para evitar risco de choque elétrico.
- Antes de colocar o aparelho a funcionar, leia com atenção as seguintes instruções. Guarde o manual em um local seguro para que possa consultá-lo
- a qualquer momento.
- Depois de retirar da embalagem, verifique se o aparelho está em bom estado, e se tiver alguma dúvida, não utilize-o.
- Entre em contacto com o seu distribuidor ou vendedor para a devolução do mesmo.
- Este aparelho vem embalado para proteção contra qualquer estrago ou dano que se possa causar pelo transporte.
- A embalagem esta formada por plásticos e otros materiais que podem ser perigosos, sendo aconselhável manter fora do alcance de crianças. Estes materiais são recicláveis, devendo entregá-los em uma unidade do sistema de reciclagem apropriado, respeitando as leis de proteção do meio ambiente.
- Este aparelho foi concebido somente para USO DOMÉSTICO e não deve ser utilizado com nenhum outro fim, como por exemplo em uma instalação de nível comercial, industrial ou qualquer outra que não seja residencial.
- Não manipule o aparelho com as mãos molhadas e tampouco o mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Desconectar o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
- Não continue usando o aparelho se observa que o mesmo não

funciona correctamente. Deslique-o imediatamente e procure o fabricante ou um serviço técnico autorizado para que um técnico qualificado possa avaliar os danos e repará-lo se for o caso.

Deslique o aparelho e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de substituir qualquer peça ou acessório, ou tocar as partes móveis do aparelho.

recomendadas pelo fabricante, poderão provocar um incêndio, uma descarga eléctrica ou ainda, lesões graves.

► Este aparelho está fabricado para ser utilizado em interiores.

Nunca o utilize ao ar libre ou partes externas da casa.

## INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

- Conectar o aparelho únicamente a uma fonte de alimentação de CA. A voltagem indicada na placa de características que esta fixada no aparelho, deve coincidir com a voltagem da fonte de alimentação.
- Desconectar sempre o aparelho da tomada depois de usá-lo, para desmontá-lo ou limpá-lo.
- Montar e utilizar o aparelho sempre em uma superficie firme e estável.
- Nunca coloque o aparelho encima ou perto de fontes de calor, como por exemplo um fogão a gás/elétrico ou dentro de um forno quente. Mantenha o cabo de alimentação afastado destas fontes de calor ou de objetos cortantes e afiados.
- Nunca manipule o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- O uso de acessórios ou peças não

ES

PT

EN

FR

ES

## CARACTERÍSTICAS

- Potência: 1.000/2.000W
- 2 níveis
- Posição fixa

PT

## FUNCIONAMENTO

- Antes de ligar o dispositivo à rede, certifique-se de que o interruptor esteja na posição "0".
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada AC 220-240V~ 50Hz.
- Através do sistema de 2 potências, pode iniciar o aparelho.
  - POSIÇÃO 0: posição OFF, nenhum botão pressionado.
  - POSIÇÃO DE AR FRESCO: ventilador de ar
  - POSIÇÃO 1: primeira velocidade -1.000W
  - POSIÇÃO 2: segunda velocidade - 2.000W
- Se não usar o aparelho durante um longo período de tempo, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- Nunca tente desmontar o dispositivo.
- Se detetar qualquer anomalia (como ruído fora do normal procedente do aparelho), desligue o dispositivo e retire imediatamente a ficha da tomada.
- Certifique-se de que nenhum objeto ou líquido penetre no aparelho, pelas aberturas do mesmo.
- O aparelho só deve ser utilizado em ambientes secos.
- Proteja o dispositivo do pó, humidade, luz solar e calor direto.

EN

FR

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de limpá-lo.
- Limpe-o com um pano macio e humido, sem detergente, líquidos agressivos ou dissolventes.
- Não mergulhe o ventilador em água ou qualquer outro líquido.
- Se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, proteja-o e guarde-o ou, após a limpeza guarde-o num local seco.

TABELA NÚMERO DO MODELO		Identificador do modelo para aquecedores elétricos locais U7204	
<b>Saída de calor</b>			
Item	Símbolo	Valor	Valor
Saída de calor nominal	P <sub>nom</sub>	1.962	kW
Saída de calor nominal (indicativo)	P <sub>ind</sub>	0	kW
“Poderia” (só modo contínuo de calor)	P <sub>max</sub>	1.962	kW
<b>Consumo de eletricidade auxiliar</b>			
No saída de calor nominal	ct <sub>nom</sub>	0	kWh
Maior saída de calor mínimo	ct <sub>min</sub>	0	kWh
Em modo repouso	ct <sub>rest</sub>	0	kWh
<b>Tipo de entrada de calor, apenas para aquecedores de ambiente locais para armazenamento elétrico (seleção única)</b>			
controle manual da carga térmica, com temporizador integrado			Não
controle manual de carga térmica com feedback de temperatura ambiente e / ou exausta			Não
controle manual de termos com feedback de temperatura ambiente e / ou da estufa			Não
saída de calor desacoplada por ventilador			Não
<b>Tipo de saída de calor / controle de temperatura ambiente (seleção única)</b>			
saída de calor da estufa úmida e sem controle de temperatura ambiente			Não
dois ou mais estágios manuais - sem controle de temperatura ambiente			Não
controle de circulação arco entre incêndio termocatalítico			Sim
com controle eletrônico de temperatura ambiente			Não
controle eletrônico de temperatura ambiente com temporizador de dia			Não
controle eletrônico de temperatura ambiente com temporizador acionado			Não
<b>Outras opções de controle (várias seleções possíveis)</b>			
controle de temperatura ambiente, com detecção de presença			Não
controle de circulação arco entre, com dispositivo de janela aberta			Não
com opção de controle de distância			Não
com controle de falso sobrepeso			Não
com limitação de tempo de trabalho			Não
com sensor de bubo preto			Não

Datas de comando: ELEKTRICIS S.G.L.L - Polígono Industrial Alba - 07000-21 - 48480 Vila Real (Portugal) SPAIN

**INSTRUCTION MANUAL**

**⚠ Read this manual carefully before using the device and save it for future reference. To reduce possible risk of fire, electric shock or personal injury, keep in mind the following instructions:**

**GENERAL INFORMATION**

- ▶ This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given appropriate supervision or training concerning use of the appliance in a safe and They understand the dangers involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance to be carried out by the user must not be carried out by children without supervision.
- ▶ If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by a qualified technician to avoid the risk of electric shock.
- ▶ Before operating this appliance, read the following instructions. Keep the manual in a safe place so you can consult it at any time.
- ▶ After removing the packaging, check that the appliance is in good condition, and if you have any questions, do not turn it on.
- ▶ Contact your distributor or seller for the return of the appliance.
- ▶ This device is packed for protection against any damage or damage that may be caused by transportation.
- ▶ The packaging is made up of plastics and other materials that can be dangerous. Keep out of reach of children. These materials are recyclable and must be delivered in a unit of the appropriate recycling, respecting the environmental laws.
- ▶ This appliance has been designed for DOMESTIC USE only and must not be used with any other appliance, such as for example in a commercial, industrial or any other non-residential installation.
- ▶ Do not handle the appliance with wet hands and do not immerse it in water or any other liquid.
- ▶ Unplug the appliance from the mains before cleaning it.
- ▶ Do not continue using the appliance if you notice that it is not working properly. Turn it off immediately and look for the manufacturer or an authorized technical service so that a qualified technician can evaluate the damage and repair it if necessary.
- ▶ Turn off the appliance and disconnect the power cord from the power outlet before replacing any part or accessory, or before touching the moving parts of the device.

ES

PT

EN

FR

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

- Connect the device only to an AC power source. The voltage indicated on the rating plate that is on the device, must match the voltage of the power supply.
- Always disconnect the appliance from the socket after use, to disassemble or clean it.
- Always mount and use the appliance on a stable and secure surface.
- Never place the appliance on or near heat sources, such as a gas / electric stove or inside a hot oven. Keep the power cord away from these sources of heat or sharp objects.
- Never handle the power cord with wet hands.
- The use of accessories or parts not recommended by the manufacturer may cause a fire, an electric shock or serious injuries.
- This device is manufactured to be used indoors. Never use it outdoors or in outside parts of the house.

ES

PT

EN

FR

ES

PT

EN

FR

## CHARACTERISTICS

- ▶ Power: 1.000/2.000W
- ▶ 2 levels
- ▶ Fixed position

## FUNCTIONING

- ▶ Before connecting the device to the network, make sure that the switch is in the "0" position.
- ▶ Plug the power cord into the AC 220-240V~ 50Hz outlet.
- ▶ Through the 2 power system you can start the appliance.
  - POSITION 0: OFF position, no button pressed.
  - FRESH AIR POSITION: air fan
  - POSITION 1: first speed -1,000W
  - POSITION 2: second speed - 2,000W
- ▶ If you do not use the appliance for a long time, unplug the power cord from the electrical outlet.
- ▶ Never try to disassemble the device.
- ▶ If you notice any abnormality (such as unusual noise from the device), turn off the device and unplug it immediately.
- ▶ Do not use this heater with a programmer, timer or other device that switches the heater on automatically, as there is a risk of fire if the heater is covered or incorrectly positioned
- ▶ Make sure that no objects or liquids get inside the appliance through the openings.
- ▶ The device must only be used in dry environments. Do not use in the immediate vicinity of a bathtub, shower or swimming pool
- ▶ Protect the device from dust, moisture, sunlight, and direct heat.

## CLEANING AND MAINTENANCE

- ▶ Make sure the appliance is unplugged before cleaning it.
- ▶ Clean with a soft damp cloth, without detergent, aggressive liquids or solvents.
- ▶ Do not immerse the fan in water or any other liquid.
- ▶ If the appliance is not going to be used for a long period of time, protect it and store it, or after cleaning it, in a dry place.

TABLE MODEL NUMBER		Model identifier for electric local space heaters 07204	
<b>Heat output</b>			
Item	Symbol	Value	Value
Nominal heat output	P <sub>nom</sub>	1.962	kW
Nominal heat output (incl. esteva)	P <sub>est</sub>	0	kW
Maximum continuous heat output	P <sub>max</sub>	1.962	kW
<b>Auxiliary electricity consumption</b>			
At nominal heat output	el <sub>nom</sub>	0	kWh
At minimum heat output	el <sub>min</sub>	0	kWh
In standby mode	el <sub>st</sub>	0	kWh
<b>Type of heat input, for electric storage local space heaters only (single select)</b>			
Manual heat charge control with integrated thermostat		No	
Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback		No	
Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback		No	
Fan assisted heat output		No	
<b>Type of heat output/room temperature control (single select)</b>			
Single stage heat output and no room temperature control		No	
Two or more stages, no room temperature control		No	
With mechanical thermostat, room temperature control		Yes	
With electronic room temperature control		No	
Electronic room temperature control plus day timer		No	
Electronic room temperature control plus week timer		No	
<b>Other control options (multiple selections possible)</b>			
Room temperature control, with presence detection		No	
Room temperature control, with open window detection		No	
With distance control option		No	
With adaptive start control		No	
With working time limitation		No	
With black bulb sensor		No	
Contact details	ELÉCTRICA S.C.C.I - Polígono Industrial Alba - C/Rivero, 21 - 43100 Vila-Seca (Tarragona) SPAIN		

ES

PT

EN

FR

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, gardez les instructions suivantes à l'esprit:**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou une formation appropriée concernant l'utilisation de l'appareil dans un coffre-fort et ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le service technique agréé par un technicien qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- ▶ Avant de mettre l'appareil en service, lisez attentivement les instructions suivantes. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter à tout moment.
- ▶ Après avoir enlevé l'emballage, vérifiez

que l'appareil est en bon état, et si vous avez des doutes, ne l'allumez pas.

- ▶ Contactez votre distributeur ou vendeur pour échanger ou restituer l'appareil.
- ▶ Cet appareil est emballé pour la protection contre tout dommage lors du transport.
- ▶ L'emballage est formé de matières plastiques et d'autres matériaux pouvant être dangereux. Il est conseillé de les garder hors de portée des enfants. Ces matériaux sont recyclables et doivent être livrés dans une unité de recyclage appropriée, en respectant les lois de protection de l'environnement.
- ▶ Cet appareil a été conçu pour un USAGE DOMESTIQUE seulement et ne doit pas être utilisé à d'autres fins, telles qu'une installation commerciale, industrielle ou toute autre installation non résidentielle.
- ▶ Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne le immergez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- ▶ Débranchez l'appareil de la prise avant de le nettoyer.
- ▶ Ne continuez pas à utiliser l'appareil si vous remarquez qu'il ne fonctionne pas correctement. Éteignez-le immédiatement et recherchez le fabricant ou un service technique agréé afin qu'un technicien qualifié puisse évaluer les dommages et le réparer si nécessaire.

► Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de remplacer une pièce ou un accessoire, ou avant de toucher les pièces mobiles de l'appareil.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ■■■

- Connectez l'appareil uniquement à une source d'alimentation de courant alternatif (CA). La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise après son utilisation, et avant de le démonter ou le nettoyer.
- Toujours monter et utiliser l'appareil sur une surface ferme et stable.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière à gaz / électrique ou dans un four chaud. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de ces sources de chaleur ou d'objets tranchants et coupants.
- Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures graves.
- Cet appareil est fabriqué pour être utilisé à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais à l'extérieur.

ES

PT

EN

FR

ES

PT

EN

FR

## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Puissance: 1.000/2.000W
- ▶ 2 niveaux
- ▶ Position fixe

## FONCTIONNEMENT

- ▶ Avant de brancher l'appareil à la prise de courant électrique, assurez-vous que l'interrupteur est en position "0".
- ▶ Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant 220-240V~ 50Hz.
- ▶ En utilisant le système à 2 puissances, vous pouvez démarrer l'appareil.
  - POSITION 0 : Position OFF, aucun bouton enfoncé.
  - POSITION D'AIR FRAIS : ventilateur d'air
  - POSITION 1 : première vitesse -1.000 W
  - POSITION 2 : deuxième vitesse - 2.000 W
- ▶ Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- ▶ N'essayez jamais de démonter l'appareil.
- ▶ Si vous constatez une anomalie (par exemple un bruit inhabituel provenant de l'appareil), éteignez l'appareil et débranchez-le immédiatement.
- ▶ Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures.
- ▶ L'appareil ne peut être utilisé que dans un environnement sec.
- ▶ Protégez l'appareil de la poussière, de l'humidité, des rayons du soleil et de la chaleur directe.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- ▶ Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le nettoyer.
- ▶ Nettoyer avec un chiffon doux et humide, sans détergent, ni liquide agressif ou solvant.
- ▶ Ne pas immerger le ventilateur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- ▶ Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, protégez-le et rangez-le ou après le nettoyage dans un endroit sec.

TABLEAU		Identificateur de modèle pour les appareils de chauffage	
NUMÉRO DE MODÈLE		07204	
<b>Puissance calorifique</b>			
Article	Symbol	Valeur	Valeur
Puissance calorifique nominale	$P_{nominale}$	1,822	kW
Puissance calorifique nominale (faible indication)	$P_{min}$	0	kW
Grd. de puissance max. de chaleur	$P_{max}$	1,822	kW
<b>Consommation d'énergie auxiliaire</b>			
Puissance thermique nominale	$\dot{Q}_{nominale}$	0	kW
Puissance thermique minimale	$\dot{Q}_{min}$	0	kW
Fr. mode veille	$P_{idle}$	0	kW
Type d'apport de chaleur, uniquement pour les chauffages électriques accumulateurs froids (sélection unique)			
Régulation manuelle de la température avec thermostat intégré		Non	
Régulation manuelle de la chaleur avec retour de température ambiante extérieure		Non	
Régulation électronique de la chaleur avec retour de température ambiante extérieure		Non	
Grd. de chaleur régulée par ventilateur		Non	
<b>Type de puissance calorifique / régulation de la température ambiante (sélection unique)</b>			
Puissance calorifique à un étage sans régulation de la température ambiante		Non	
Un ou plusieurs étages manuels, sans régulation de la température ambiante		Non	
Avec régulation de la température ambiante avec thermostat mécanique		Non	
Avec régulation électronique de la température ambiante		Non	
Régulation électronique de la température ambiante avec minuterie journalière		Non	
Régulation électronique de la température ambiante avec minuterie hebdomadaire quotidienne		Non	
<b>Autres options de contrôle (sélections multiples possibles)</b>			
Régulation de la température ambiante avec détection de présence		Non	
Régulation de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte		Non	
Avec l'option de contrôle de distance		Non	
Avec commande de démarrage adaptative		Non	
Avec limitation du temps de travail		Non	
Avec capteur d'oscillation nocturne		Non	

## ESPAÑOL



### DESECHO

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior reciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.



### GARANTÍA

ELEKTRO-3, S.C.C.L certifica que sus productos cumplen con las exigencias de calidad y DISPONEN DE LA GARANTÍA LEGAL según la normativa vigente en cada país. En caso de observar algún defecto o problema en el producto contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT) llamando al tel. +34 610 699 257.

### LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD DEBIDA A UNA INCORRECTA INSTALACIÓN DEL APARATO.

## PORTUGUÊS



### ELIMINAÇÃO

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.



### GARANTIA

A ELEKTRO-3, S.C.C.L certifica que os seus produtos cumprem os requisitos de qualidade e POSSUEM GARANTIA LEGAL de acordo com a legislação vigente em cada país. Caso detete algum defeito ou problema no produto, entre em contato com o nosso Serviço de Assistência Técnica (SAT) através do tel. +34.610.699.257.

### A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO

O FABRICANTE DECLARA TODA A RESPONSABILIDADE DEVIDO A UMA INSTALAÇÃO INCORRETA DO APARELHO.

## ENGLISH



### WASTE

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment must be disposed at the end of its useful life in a specialized container; Do not dispose it in the usual household waste container. In the EU there is special waste collection systems for subsequent recycling. For more information, contact with the local authority or the retailer from whom you purchased the product.



### WARRANTY

ELEKTRO-3, S.C.C.L certifies that its products comply with the quality requirements and HAVE THE LEGAL GUARANTEE according to the regulations in force in each country. In case of observing any defect or problem in the product, please contact our Technical Assistance Service (SAT) by calling +34 610 699 257.

### THE INVOICE IS THE PRODUCT WARRANTY

THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY DUE TO AN INCORRECT INSTALLATION OF THE APPLIANCE.

## FRANÇAIS



### DÉCHET

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être collecté à la fin de sa vie utile par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Dans l'UE , il existe des systèmes spéciaux de collecte des déchets pour recyclage ultérieur . Pour plus d'informations , contactez votre administration locale ou le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.



### GARANTIE

ELEKTRO-3, S.C.C.L certifie que ses produits sont conformes aux exigences de qualité et qu'ils disposent de la GARANTIE LÉGALE selon la législation en vigueur dans chaque pays. En cas d'observation d'un défaut ou d'un problème dans le produit, veuillez contacter notre Service d'Assistance Technique (SAT) en appelant le +34 610 699 257.

### LA FACTURE D'ACHAT EST LA GARANTIE DU PRODUIT

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN RAISON D'UNE INSTALLATION INCORRECTE DE L'APPAREIL .