

# Meta2 Pro Dual Instructions

App version : 1.8.0 Firmware version: 0.6.8



# Instalación. Distancia recomendada

- Para ropa, la distancia recomendada es de 0.8 a 2.5 metros desde el producto hasta la luminaria.
- Para objetos más pequeños como bolsos, la distancia apropiada es de 0.5 a 1.5 metros.
- Debe alinearse el haz de luz central de la luminaria al centro del producto.



#### Modos de iluminación de los proyectores

Los dispositivos tienen tres modos de funcionamiento que podemos configurar desde la APP :

#### Modo automático



En modo automático, y habiéndose configurado el pertenece el producto iluminado. inteligencia artificial decide el espectro de luz más apropiado para realzar el producto iluminado. Para ello el proyector dispone de una cámara que analiza el color del producto que está iluminando en cada momento.

#### Tomar una foto



Si el objeto está alejado o es pequeño, se recomienda realizar una foto al producto, señalando sobre ésta lo que queremos realzar, y la inteligencia artificial ajusta la luz más apropiada para que el producto se vea mejor.

# $\mathbf{Q}$

15:27 ell 🗣 🗈 Customization Done

3600K

100%

Colour temperature

Reightness

El usuario selecciona las características de la iluminación.

#### Modos de ahorro de energía

 $\bigcirc$ 

Los dispositivos tienen la posibilidad de activar el modo ahorro de energía:

#### Modo ahorro de energía

El modo ahorro de energía puede activarse para que, transcurrido un tiempo sin que se detecten clientes, el proyector baje su flujo lumínico y con ello la energía consumida.

El tiempo que ha de transcurrir antes de activarse el modo de energía, y el porcentaje de flujo alcanzado en este modo, son dos parámetros que podemos configurar desde la APP.

### App. Descarga e instalación

Ó

- Escanea el código QR o ir a ai.kaiwaresz.com/#/download.
- Busca "Caimeta" en App Store para iOS o Google Play Store para Android.



#### App Compatibility

iPhone: Necesario iOS 13.0 o posterior

iPad: Necesita iPadOS 13.0 o posterior

touch: Necesita iOS 13.0 o posterior

Mac: Necesita macOS 11.0 o posterior y Mac con Apple M1 chip Android:

V4.4 o posterior.

#### Idiomas

Español, Inglés, chino, ...



### Meta2 Pro Dual. Visión general

Funciones	Descripción
Luz encendida/apagada	Encender o apagar
Ajuste de luz	Tres formas de configuración: Modo automático (predeterminado); Toma de una foto o; Personalizado.
Modo automático	Por defecto "ON". Proporciona automáticamente el mejor CCT y mejora del color de acuerdo con los productos detectados por el sensor de color incorporado. Cambiar a "ON" o a "OFF" en la aplicación.
Ajuste de ahorro de energía	Se pueden establecer el brillo deseado y el período de espera. Por defecto no activo .
Ajuste de brillo	Para ajustar el flujo de luz del 1 % al 100 %. Por defecto 100 %
Ajuste de potencia	Para ajustar la potencia de 5W a la máxima de la luminaria.
Actualización de software	OTA (Over the Air). Actualizar el firmware (software) de las luminarias a la última versión.
Config. de grupo y control de grupo	Para gestionar algunas luminarias en un mismo grupo y control de grupo: ON/OFF; configuración de luz de grupo; ahorro de energía; modo automático, etc.
Restablecimiento de la configuración	Para restablecer la luz a la configuración inicial. El proyector se eliminará de la aplicación.
Gestión de tiendas	Para crear una tienda o gestionar una existente.
Valoración del producto	Contar el número de clientes interesados en el producto.

### Registrate e inicia sesión 3

- Pulse "Sign Up" para crear su cuenta y contraseña.
- Siga las instrucciones para completar "Sign Up" y entrar en la aplicación "Login".
- Utilice su correo electrónico y contraseña para iniciar sesión.

14:03		ail 46 🔳 🖯	14:21		all≎∎⊖		14:22		al\$∎⊃
			<	Sign up with Email					
Account	Empl.		Email	Empl.			Account	example_account	
Password	Enter provinged	4	Password	Enter passworth			Password		
-			Password	Entre cassword again					
<u> </u>	10g in		Nickname	Either räck Narrin			-	Log in	
Sign Up		Forgot Password	Code	Entire code	Send		Sign Up		Forgot Password
			-						
			-		_				
						dank.			
	-							-	



### Configuraciones generales de la aplicación 4







• La barra inferior de la pantalla están los iconos que permiten cambiar entre las distintas pantallas correspondientes a las diferentes áreas tratadas por la APP:



- En el icono "… Más" puede ir a la pantalla de parámetros generales de la APP, donde puede cambiar el idioma, actualizar la APP, gestionar las distintas tiendas,..
- Desde este menú también puede gestionar las tiendas y los permisos de usuarios.

#### Crear una tienda

- Cree una tienda antes de agregar cualquier dispositivo.
- Pulse "... Más" y elija "Gestión de tiendas" para crear la tienda.
- Introduzca el nombre de la tienda. Para esta guía adoptamos "ejemploTienda".



#### Ahora usted será el "administrador" de la tienda.



#### Selección de tienda



Como administrador de la tienda, puede:

- Introducir dispositivos (luminarias o proyectores) a la tienda.
- Agrupar proyectores en grupos.
- Gestionar los permisos de usuarios para que puedan manejar los dispositivos de la tienda.

### Puede ser el administrador de varias tiendas. Y cada tienda puede tener varios grupos.

Desde la pantalla principal puede seleccionar la tienda y el grupo en la parte superior izquierda:



#### Agregar nuevos dispositivos

Ø

- También puede cambiar el nombre de una luminaria desde la pantalla de dispositivos
- Pulse " <a>"</a> de la luminaria a la que quiere cambiar su nombre. La app mostrará las configuraciones del proyector en la ventana "Ajustes". Pulse "Renombrar > "</a>
- Si aparece la ventana "Software update", actualice el software primero.



#### Agregar nuevos dispositivos

- Paso 1: Pulse "Añadir dispositivos" o " + " en la parte superior derecha para ver todas las luminarias al alcance de Bluetooth que no han sido asignados a ninguna tienda.
- Paso 2: Seleccione los proyectores a agregar marcándolos con "√". Pulse "hecho".
- Paso 3: Si ha seleccionado sólo una luminaria, su luz parpadeará 5 veces. Podrá Introducir un nombre para su identificación, así como el sector del producto iluminado.



#### Crear/Eliminar un Grupo

Para CREAR un nuevo grupo, en la pantalla de "grupos", pulse "+" → Introduzca nombre para el grupo → Pulse "Confirmar" para añadir el grupo.

11:5	5@⊠~•	🗅 🕾 at at 86% 🗎	11:55 🖻 🖷 ~		🛛 🖘 al al	86%	11:56	3 @∽•		<b>0</b> % at 2	al 86% 🖬
Gr	upos	+	Grupos			+	Gru	oos			+
Tod 8 Di	os los dispositivos spositivos	۲	Todos los o 8 Dispositivo	dispositivos Is			Todos 8 Dispo	los dispositiv sitivos	/0S		
							-	Grupo-01 0 Dispositivos			
							-	Grupo-02 0 Dispositivos			
Disposit	ives Grapos	To the second se	Por fa	Grupa ancelar	os a un nombre Confirmar	en de la constante	Q Despositive	c Grapos	ල් Datos	© Econa	(i) Más

Para ELIMINAR un grupo de la lista, deslice el dedo hacia la izquierda para eliminarlo y confírmelo.

2:42	540.		<b>0</b> (Real)	al 83% 🗎		804·		o 🖘	83%
Gru	oos			+	Gru	pos			+
odos Dispo	los dispositivo	os			Todo: 8 Disp	s los dispositi ositivos	vos		
÷.	Grupo-01 0 Dispositivos				8	Grupo-01 0 Dispositivos			
<b>.</b>	Grupo-02 0 Dispositivos				8	Grupo-02 0 Dispositivos			
_a_e	minar os		۲		8	Grupo_a_elim 0 Dispositivo	inar I		
						E	Sorrar grup	o Confirmar	
<i>P</i> xositivo	Grupos	Datos	Escena	() Más	P	Canada Ca	6 James	G Incina	0



#### Asociar dispositivos a grupos

Un dispositivo sólo puede pertenecer a un grupo.



Desde los ajustes de un proyector puede asociarlo a un grupo, cambiar el grupo al que está asociado, o quitarlo de todos los grupos.

13:08 🖷 🖻 🖬 🔹	🕯 🕾 al al 82% 🕯	13:08	845 ·	0 %.dui 82%e
< Ajustes		<	Ajuste d	ie grupo
			Grupo-01	$\bigcirc$
Proy-01		<b>*</b>	Grupo-02 0	
Encendido/Apagado				
Modo automático				
Ajustes de luz	>			
Ajustes de energía	Apagado >			
Ajustes de potencia	>			
Grupos	Desagrupados			
Renombrar	Proy-01 >			
Ver posición del producto	>			
Configuración Wi-Fi	>			
Software	Versión 0.7.6 >			
Restablecer ajustes	>			
			Hee	cho

Desde los ajustes de grupo podemos asociar los proyectores que no tengan asociados otros grupos.

13:10	943.		0 %.d	82%	13
Gru	pos			+	<
Todos 8 Dispo	<b>los dispositi</b> ositivos	VOS			Lu
<b>—</b>	Grupo-01 2 Dispositivo	5			Aj
	Grupo-02			0	Re
-	U Dispositivo:	5			<u>M</u>
		1			
Dispositivo	s Grupos	Datos	Escena	Más	

13:10 🖻 🖷 🖬 🔹		0	🖘 III II 82% 🛢
<	Ajuste o	le grupo	
Luz	- 1	Activado	Apagado
Ajustes de luz			>
Renombrar gru	odr		Grupo-02 >
Miembros del	grupo	0 [	Dispositivos 🕥

13:11 🖻 🚳	· •	🗴 🖘 al al 82% 🛢
<	Dispositivos	Hecho
and the second s	Proy-03	
	Proy-04	
	Proy-05	$\bigcirc$
C. C	Proy-06	~
C. C	Proy-07	~
C.	Proy-08	~

### Ajustes de un proyector. Menú principal

Estando en la pantalla de dispositivos, pulse 🙆 del proyecto al que quiera acceder a su menú.





14:58 🖪 🗟 🕢 🔹	a 🗟 🗟 11 11 78% 🕯
< Ajustes	
Proy-01	
Encendido/Apagado	
Modo automático	
Ajustes de luz	>
Ajustes de energía	Apagado ゝ
Ajustes de potencia	>
Grupos	Grupo-01 >
Renombrar	Proy-01 >
Ver posición del producto	>
Configuración Wi-Fi	>
Software	Versión 0.7.6 ゝ
Restablecer ajustes	>

Podemos establecer los parámetros de trabajo del dispositivo:

- Encendido / apagado (Autoexplicativo. No deben pasar menos de 3 segundos entre dos maniobras de encendido o apagado).
- Sector del producto iluminado.
- Modo de trabajo (automático, manual, foto,..)
- Ajustes para ahorro de energía.
- Ajustes de potencia consumida.
- Grupo al que pertenece (ya visto).
- Renombrar el dispositivo (ya visto).
- Evaluación del producto según clientes contabilizados.
- Comunicaciones WiFi
- Versión de software cargado en el dispositivo.
- Reestablecer ajustes.

### Ajustes de un proyector. Modo automático





Establezca el modo de funcionamiento del proyector.

- El modo automático hace que la inteligencia artificial decida la temperatura de color óptima de la luz. Este modo se activa con el selector indicado en la pantalla.
- Para indicar a la Al el tipo de producto iluminado debe tocar el texto "Modo automático" recuadrado en la imagen.

16:46 嚜 🌢 👜 🔹	🖻 🗟 . dl all 76% i
< Ajustes del sens	or y del producto
En minutos	En segundos
Intervalo de tiempo(m)	
19m	
	+
Tipo de	oroducto
Ropa y accesorios	$\sim$
Conf	irmar

El primer parámetro a introducir es el **tiempo que debe transcurrir para realizar un cambio**. Por defecto es 20 minutos, pero a efectos de demo se puede dejar en unos pocos segundos.

El segundo parámetro es el sector, que puede ser:

- Ropa y accesorios.
- Comestibles:
  - Frutas
  - Verduras
  - Congelados
  - Carnes
- Plantas
- Cuero

### Distancia recomendada e intervalo de detección para el modo automático

- Para ropa, la distancia recomendada es de 0.8 a 2.5 metros desde el producto hasta la luminaria. Para bolsos, la distancia es de 0.5 a 1.5 metros. Para productos demasiado lejos de la luminaria o más pequeños que los bolsos, recomendamos usar "Tomar foto" o "Manual".
- Para garantizar la mejor iluminación, alinee el haz de luz central de la luminaria al centro del producto.
- El modo automático detecta el producto automáticamente cada 20 minutos de forma predeterminada. Para un uso normal, configúrelo en minutos y para demostración y prueba, en segundos.



### Indicación de estado y solución de problemas

Estado	Indicación
Conexión de dispositivos	La luz parpadeará 5 veces
Error en conexión del dispositivo	APP muestra mensaje de tiempo de esper excedido.
Dispositivos conectados con éxito	La luz parpadeará 5 veces
La luz cambia automáticamente	La aplicación muestra "Auto Mode" o

Problemas	Estado de las indicaciones	Solución
Conexión fallida	Tiempo excedido	<ol> <li>1,- Asegúrese de que llega tensión</li> <li>2,- Bluetooth fuera de alcance, acérquese.</li> <li>3 El Bluetooth de su teléfono o iPad apagado.</li> <li>4,- Si aún no se resuelve, comuníquese con HMY.</li> </ol>
lluminación no correcta	La iluminación no es la apropiada al producto.	<ol> <li>coloque el producto en el centro del haz de luz.</li> <li>Ponga "Modo automático" o configure la luz con la aplicación.</li> <li>el sensor de color en la luz no funciona bien si el producto está demasiado lejos o es demasiado pequeño.</li> <li>Use la aplicación para personalizar la luz</li> <li>si aún no se resuelve, comuníquese con HMY.</li> </ol>
Errores en el conteo de personas	No hay datos de personas contabilizadas	<ol> <li>Asegúrate de que "Commodity popularity" está activo.</li> <li>Verifica que el nombre de la Wi-Fi y la contraseña son correctos.</li> <li>Asegúrese de que la luz no esté en "modo de demostración" (intervalo de detección inferior a 60 segundos).</li> <li>si aún no se resuelve, comuníquese con HMY.</li> </ol>

#### Compartir y unirse a una tienda



- Para el administrador, elija la tienda > Toque "Add member" > Comparta el código de invitación.
- Para unirse a una tienda, seleccione "Join a store" > Introduzca el código de invitación y confirme.
- Nota: excepto el administrador, otros miembros no tienen derecho a agregar y configurar dispositivos o crear grupos.

Admin	account		Other accounts	
.14:37 all 🕫 📭	14:37 atl 🕈 📭	14:37 atl 후 📭	14:28 all 홋 📭	् 14:37 atl 🕈 ∎⊃
Store Settings Done	< Store Settings Done	About	< Store Management	< Join a store
ore Name: example store	Store Name: example store	2mi_gxy 15894262196	Create a store	Please contact with the administrator to get an invitation
ministrator 16894262196	Administrator 1999-1262196	🕱 Language 🗌 CN 🥥 EN	Join a store	ewitatiax000
d member	Add member //	<u> ↓</u> App update		
nvinistrator transfer	Administrator transfer	Help & Feedback		C. Oselim
		③ Store Management		
	Please offer the invitation code to others to john new store within 3 FOEsz Close	Settings		
Diverte Store	Define Stare	Sector atest		

### Transferir administrador



 Siendo el administrador, elija la tienda > toque "Administrator transfer" > elija un miembro > pulse en "Confirm". El administrador se convertirá en un miembro común.

14:49 all 중 📭	14:50	all 🗢 💷	14:49	all 🕏 🔟
< Store Settings Done	<	Administrator transfer	<	Administrator transfer
Store Name: example store	zhuyo	×	zhuyu	× -
zhuyu jingkun be§kinglumi.com -				
Administrator 16884262196				
Add member 9				
Administrator transfor				
				Administrator tempoter
				You will not have administrative access rights for the store
				Cancel Confirm
Delete Store		Dona		Dens.

#### Selección sector de aplicación

- El primer nivel tiene 6 categorías: Alimentos, Ropa y accesorios, Plantas, Cuero, Azulejos y Otros..
- Alimentos tiene subcategorías: Frutas, Verduras, Congelados (mariscos), Carnes y Panadería.
- Si inicialmente no se conoce la categoría, elija "Others", y corríjala más adelante.
- El sector de aplicación puede cambiarse pulsando sobre "Auto Mode".





### Ver relación producto/cliente



- Pulse "Right now", elija Wi-Fi e introduzca contraseña (sólo soportado 2.4GHz).
- Pulsar "View commodity position", y verá una imagen del producto. Asegúrese de que el producto esté en el centro de la imagen moviendo la luz o el producto..
- Pulse "View customer position", y verá una imagen de un área en el suelo. Asegúrese de que la imagen coincida con el área donde los clientes probablemente vean el producto ajustando el sensor giratorio.



#### Actualización del software

- Pulsa "Update" en la ventana emergente "Software update".
- Elije tu Wi-Fi entra la contraseña.
- Pulsa "Upgrade" para actualizar el firmware a la última versión de tu luminaria. No se vaya hasta que la actualización haya terminado.

15:14 💮 🐨	15:14 🗃 🕈 🚱	15:14 🕈 🗢 😰	15:18 atl ♥ ∎⊃
< Settings	<	<	<
Luminaire2	Wi-Fi	Wi-Fi	WI-Fi
	BLINK Select Wi-Frindworks	BLINK Select Wi-Frindworks	
Onyon Novio	Password	Password	Password
Light setting	Please enter the password	Peace enter the password	2002 022
Auto Mode On		Upgrade	
Ene Software update 1 V 020 Pite some problems 0	Note:1 Poisse do not move the mobile phone. and keep the Bluetooth connection between the mobile phone and the gassive time mobile phone and the gassive time the mobile phone and the	Note:Please make sure that the light can Select Wi-Fi	Note:Please make su to the internet Via th 3%
Cancel Update Rename common@2	Confirm	Saved Wi-Fi networks	
Group setting Ungrouped			
Settings Reset			
View commodity position			
Power setting		Go to the system segs to select Wi-Fi >	
		Cancel	





## Control de dispositivo único

### Configuración de dispositivos

• Pulse sobre el icono de configuración en la parte superior derecha del icono del proyector en la página de dispositivos para acceder a la ventana de configuración.





### Configuración modo automático

- $\bigcirc$
- La luminaria detecta la información del producto y ajusta la luz automáticamente según una base de datos establecida por expertos. Es el modo por defecto.
- Los modos "Tomar foto" o "manual" desactivará el Modo automático. Active el "Modo automático" en la aplicación para usarlo de nuevo.
- El sensor de la luminaria detecta la información del producto cada 20 minutos de forma predeterminada. Este tiempo es un parámetro que puede cambiarse.





### Configuración en el modo automático: Intervalo de detección y tipo de producto

- Por defecto, el intervalo de detección es de 20 minutos.
- Por defecto, el tipo de producto es "Clothing & Accs" (textil y accesorios).
- Pulsa "Auto Mode" para acceder al menú "Sensing & occasion change". Desde este menú se puede cambiar el intervalo de detección y el tipo de producto iluminado.







### Selección de modo

 Para usar el modo Tomar foto o el modo manual, o brillo, pulse "Ajustes de luz" en la pantalla de Configuración o pulse el ícono de la luminaria desde la pantalla Dispositivos.

19:10		
Settings		
🕹 Luminaire1		
Dn/Off		5
Light setting		
Auto Mode	Cri	
Energy saving setting	Ott	
Software	Version 0.6.9	
Rename	Luminaire1	
Group setting	Ungrouped	
Settings Reset		
View commodity position		
Power setting		



	15:32		ail 🔊 📭
	<	Light setting	
	Take a picture	t.	
	Customizatio	0	
	Brightness		



#### Modo tomar foto

- Tome una foto del producto objetivo o elija una foto del álbum de fotos.
- "Dibuja un cuadro" o "toca" en el color objetivo. La luz cambiará enfatizando el color del producto.

al S 📭

100%

- El brillo se puede ajustar en la barra inferior.
- Si no está satisfecho con la luz, toque "Más" para tener más opciones.
- Pulsar "Hecho" para guardar la configuración. Se saldrá del modo "Auto".











#### Modo manual

- Pulsa "Selección de color (Manual)" en la pantalla de configuración de luz.
- Se puede ajustar el color, la saturación, la temperatura del color y el flujo o brillo de la luz.
- Pulse "Hecho" para guardar la configuración. El "Modo automático" se desactivará.





#### Modo Brillo

- Pulse "Brillo" en la pantalla de configuración.
- Mover la barra para ajustar el flujo de luz de la luminaria.





#### Configuración de potencia

- Tap "Ajustes de potencia" en la pantalla de configuración
- Desliza la barra para ajustar la potencia de salida de la luminaria, donde podemos seleccionar un valor entre 5W y la máxima (30W).

19:10	···· 🕈 🗰	19:11	* =
< Settings		<	Power setting
Luminaire1			18.0W +
On/Off			
Light setting			
Auto Mode	On		
Energy saving setting	Ott := :		
Software	Version 0.6.9		
Rename	Luminaire1		
Group setting	Ungrouped ()		
Settings Reset			
View commodity position	10		
Power setting	1.1		
	-		



#### Ajustes de energía

- Si el sensor de personas detecta a los clientes, el brillo se incrementará al máximo.
- Si no se detecta ningún cliente, la luz se atenúa al nivel de brillo preestablecido (barra "Brillo") después de un tiempo elegido (barra "Auto-dim"). Pulse "Confirmar" para finalizar.
- Por defecto, esta función está desactivada.







## Control de grupos

#### Parámetros de grupo



#### En la pantalla de Grupos, pulse el icono de configuración para acceder al menú de opciones del grupo.

al 🗢 📭

Cn (Off

inn

clothing

0 Devices

16:11	all♥⊫⊃		16:11
	+	4	C Group setting
All devices 2 Devices	۲	34	ight On/Off
clothing		u	ight setting
0 Devices		B	nergy saving setting
		A	uto Mode
		R	lename group
			iroup members
		i and	
Cention 010	an about		11 <u>1</u>

#### Luz encendida/apagada:

Enciende o apaga todas las luces del grupo desde la aplicación. Debe haber una espera de tres segundos entre el encendido y el apagado.

#### Ajuste de luz :

Igual que para dispositivos individuales, pero aplicado a las luminarias del grupo.

#### Ajuste de energía :

Igual que para dispositivos individuales, pero aplicado a las luminarias del grupo. Modo Auto :

Igual que para dispositivos individuales, pero aplicado a las luminarias del grupo.

#### Renombrar grupo

Para cambiar nombre al grupo.

#### Miembros del grupo :

Muestre cuántos dispositivos hay en el grupo. Pulsa para mostrar la lista de dispositivos.

### Gestión de los miembros del grupo

- Pulse "Miembros del grupo" para acceder a la lista de dispositivos. Pulse " + " para añadir un nuevo dispositivo al grupo.
- En la lista de luminarias, sobre el icono de una de ellas, deslice el dedo hacia la izquierda para eliminarlo del grupo actual.
- Para múltiples operaciones de eliminación, pulse "..." en la esquina superior derecha.

16:14 all 중 📭		16:14	al 🕈 🖸	16:14	all 🕈 🖂	18:25 4	all 🗢 🕪
< Group setting		< clothing	+	< clothing	+	<	clothing +
Light On/Off Off				J. Fehri		J ight1	
Light setting					_		
Energy saving setting					Transfer Delete	Ight2	
Auto Mode Off							
Rename group clothing	<u>_</u>						
Group members 0 Devices =							
		No devices					
		1 <u>2</u>					





## Control de todos los dispositivos

#### Control de todos los dispositivos



- Entra en la pantalla "Grupos".
- Pulse el icono de configuración para ir al menú de opciones de Todos los dispositivos.



Luz encendida/apagada : Encienda o apague desde la aplicación todas las luces (agrupadas y no agrupadas). Entre un encendido y apagado deben pasar al menos 3 segundos.

Ajuste de luz : Similar a los dispositivos individuales, aplicado a todas las luces de la tienda.

Ajuste de energía : Similar a los dispositivos individuales, aplicado a todas las luces de la tienda.

**Modo automático** : Similar a los dispositivos individuales, aplicado a todas las luces de la tienda.

Copyright©2023 Kinglumi Co.,Ltd. All rights reserved.

### Eliminar y añadir luminarias



- Mantén pulsado el icono de la luz y aparecerá un cuadro de diálogo. •
- Elija "Eliminar" para eliminar la luz de la aplicación. •
- Nota: ¡Precaución si se usa esta función! Si la luz queda conectada con la aplicación, elimínela con "Ajustes restablecer" en la página de Configuración. Si elimina un dispositivo de esta manera, la única forma de recuperarlo es restablecerlo físicamente y agregarlo de nuevo.

-

0 +

Abret

Luminaire2



