210x290mm 正反说明书 正面

EN IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
The product is for outdoor domestic use only.
BEFORE USE
This article must be assembled and secured according to the assembly instruction *). Check the article for damages. Place the article on a stable surface.
INSTRUCTIONS FOR USE*)
Do not leave this article unprotected outside for long periods of time. During extreme weather conditions it is recommended to cover up the furniture. Please note that the cover should ventilate to prevent formation of fungus. Weather conditions may affect the article, causing it to possibly discolour or crack due to the surface color or material of time. Do not place excessive heat or extreme cold objects directly on the table. Always use coasters. Do not place and drag any sharp or heavy objects on the table. This may cause damages. Be careful at all times when using fire, oil and cigarettes near the table. Avoid scratching or rubbing the table on coarse/ rough surface. If the article is including an umbrella hole, note that this article is not suitable for carrying an umbrella. Always use a separate parasol base.
Due to the natural properties of wood (shrinking and expanding), cracks and slight discovery occur between the joints of the wood (it's wise to tighten the screws/nuts from time to time).
Treat the article with rust inactivating/rust resistant paint/varnish in case of damages or (deep) scratches which make the steel visible.
MAINTENANCE*)
Only use a mild detergent and a damped cloth. Do not use metal, wirebrush or abrasive cleaning tools and do not use abrasive and chemical cleaners as this may cause scratches and permanent damage. Liquid and food should be cleaned up immediately. On furniture textured surfaces or finishes, you can periodically apply Fiamm leather balm or similar cleaning up and restore the gloss. Please avoid allowing dirt to build up on the metal fixings, as this may cause it to become more difficult to remove over time. Clean the glass plate with a glass cleaner.
STORAGE*)
Make sure the article is completely dry before storage. It is recommended that the article is stored indoors in a dry location and protected from direct sunlight and rain. It is recommended to protect the glass plate during storage.
DISPOSAL
Do not throw the article away with the normal household waste at the end of its life, but hand it at an official collection point.

*) Depending on the purchased model.

NL BELANGRIJK. BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK: ZORGVULDIG LEZEN
Dit product is alleen bedoeld voor huiselijk gebruik buitenshuis.
VOOR GEBRUIK
Het artikel moet worden geassembleerd en vastgezet volgens de montage-instructies *). Controleer het artikel op schade. Plaats het artikel op een stabiel oppervlak.
GEBRUIKSAANWIJZING*)
Laat dit artikel niet gedurende langere tijd onbeschermd buiten staan. Bij extreme weersomstandigheden is het aan te bevelen het meubilair af te dekken. Houd er rekening mee dat de hoes moet ventileren om schimmelvorming te voorkomen. Weersomstandigheden kunnen het artikel beïnvloeden, waardoor het in verband met de kleur of het oppervlak of wellen na het opperviak van het artikel kan verkleuren of barsten. Plaats geen extreem hete of extreem koude voorwerpen direct op de tafel. Gebruik altijd onderzetters. Plaats en sleep geen scherpe of zware voorwerpen op de tafel. Dit kan schade veroorzaken. Wees in alle tijden voorzichtig bij het gebruik van vuur, olie en vet in de buurt van de tafel. Vermijd krassen en gebruik de tafel niet op ruw/grof oppervlak. Dit artikel met gat(en) in de zon past geschikt te zijn voor een parasolvoet, dit artikel met een parasolvoet te gebruiken.
Vanwege de natuurlijke eigenschappen van hout (krimpen en uitzetten), kunnen scheuren en kleine naden tussen de voegen van het hout optreden (het is aanbevelijk om de schroeven/moeren van tijd tot tijd aan te draaien).
Behandel het artikel met roestbestendige/roestwerende verf/vernis in geval van schade of (diepe) krassen waardoor het staal zichtbaar wordt.
ONDERHOUD*)
Gebruik alleen een mild reinigingsmiddel en een vochtige doek. Gebruik geen metalen, ruwe of schurende schoonmaakgereedschap en gebruik geen schurende of chemische reinigingsmiddelen, dit kan krassen en blijvende schade veroorzaken. Gemorste vloeistoffen moeten onmiddellijk worden opgeruimd. Op bewerkte oppervlakken of de afwerking van meubelen, kunt u periodiek leemiddel met een zachte regen- of waslijnen en de glans te herstellen. Vermijd dat vuil zich ophoopt op metalen beslag, omdat dit op termijn een lastiger te verwijderen kan zijn. Reinig de glasplaat met een glasreiniger.
OPSLAG*)
Zorg dat het artikel volledig droog is voordat u het opbergt. Het wordt aanbevolen om het artikel binnenshuis op een droge plaats te bewaren en in de winter tegen licht te beschermen.
VERWIJDEREN
Gooi het artikel aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een officieel verzamelpunt.

*) Afhankelijk van het gekochte model.

DE WICHTIG. BEWAHREN SIE DIE ANWEISUNGEN FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUF: LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH
Dieses Produkt ist nur zum Gebrauch im Freien bestimmt.
VOR GEBRAUCH
Der Artikel muss gemäß der Montageanleitung montiert und gesichert werden *). Überprüfen Sie den Artikel auf Beschädigungen. Stellen Sie den Artikel auf eine stabile Oberfläche.
GEBRAUCHSANWEISUNG *)
Lassen Sie diesen Artikel nicht für längere Zeit ungeschützt im Freien stehen. Bei extremen Wetterbedingungen wird empfohlen, die Möbel abzudecken. Bitte beachten Sie, dass die Abdeckung belüftet werden muss, um Schimmelbildung zu verhindern. Witterungsbedingungen können den Artikel beeinträchtigen und auch einiger Zeit zu Verfärbungen oder Rissen auf der Oberfläche führen/ausen. Stellen Sie keine extreme Hitze oder extrem kalte Objekte direkt auf den Tisch. Verwenden Sie immer Untersetzer. Platzieren und ziehen Sie keine scharfen oder schweren Gegenstände auf den Tisch. Dies kann zu Schäden führen. Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie Feuer, Öl und Fett in der Nähe des Tisches verwenden. Vermeiden Sie Kratzer oder verwenden Sie den Tisch nicht als Schneidfläche. Wenn der Artikel ein Sonnenschirmloch enthält, beachten Sie, dass dieser Artikel nicht zum Tragen eines Sonnenschirms geeignet ist. Verwenden Sie immer eine separate Sonnenschirmbase.
Aufgrund der natürlichen Eigenschaften des Holzes (Schrumpfen und Ausdehnen) können zwischen den Fugen des Holzes Risse und kleine Zwischenräume auftreten (es ist ratsam, die Schrauben / Muttern von Zeit zu Zeit festzuziehen).
Behandeln Sie den Artikel mit rostbeständigen / rostbeständigen Farben / Lacken, falls Beschädigungen oder (tiefe) Kratzer zu Metall sichtbar machen.
REINIGUNG *)
Verwenden Sie nur ein mildes Reinigungsmittel und ein angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Metall-, Drahtbürsten Schwammtücher und keine Scheuermittel und chemischen Reinigern, da dies Kratzer und dauerhafte Schäden verursachen kann. Verschüttete Flüssigkeit sollte sofort abgewischt werden. Auf bearbeiteten Oberflächen oder auf Möbeln können Sie regelmäßig Möbelpolitur oder

Möbelwachs anwenden, um Schrumpfungsmerkmalen zu verhindern und den Glanz wiederherzustellen. Vermeiden Sie, dass sich Schmutz auf den Metallbeschlägen ansammelt, da dieser sich mit der Zeit schwieriger entfernen lässt. Reinigen Sie die Glasplatte mit einem Glasreiniger.
LAGERN *)
Stellen Sie sicher, dass der Artikel vor der Lagerung vollständig trocken ist. Es wird empfohlen, den Artikel in trockenen Räumen zu lagern und im Winter vor Licht zu schützen. Es wird empfohlen, die Glasplatte während der Lagerung zu schützen.
ENTSORGUNG
Entsorgen Sie den Artikel am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie ihn bei einer offiziellen Sammelstelle ab.

*) Abhängig vom gekauften Modell.

FR IMPORTANT, SAUVEGARDEZ POUR RÉFÉRENCE FUTURE: À LIRE ATTENTIVEMENT
Ce produit est conçu et uniquement à un usage domestique en extérieur.
AVANT UTILISATION
L'article doit être assemblé et sécurisé selon la notice d'assemblage *). Vérifiez le bon état de l'article. Installez l'article sur une surface stable.
MODE D'EMPLOI *)
L'article ne doit pas être laissé à l'extérieur sans protection pendant une période prolongée. Il est conseillé de couvrir le mobilier lors de conditions climatiques extrêmes. Veillez à bien aérer correctement de façon à laisser circuler l'air afin d'éviter les moisissures. Les conditions climatiques peuvent après un certain temps entraîner une décoloration ou des fissures dans la surface de l'article. Ne posez pas d'objets très chauds ou très froids directement sur la table. Utilisez toujours des dessous de plat. Ne posez pas et ne faites pas glisser d'objets lourds ou tranchants sur la table. Cela pourrait causer des dommages. Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez du feu, de l'huile ou de la graisse à proximité de la table. Evitez de rayer la table ou de l'utiliser comme planche à découper. Même si l'article possède un trou pour parasol, notez que cet article n'est pas conçu pour supporter un parasol. Utilisez toujours une base pour parasol séparée.
En raison des propriétés naturelles du bois (rétraction et expansion), des fissures et des interstices peuvent apparaître entre les joints du bois (il est préférable de temps à autre de serrer les vis/écrous).
Traitez l'article avec un produit anti-rouille/peinture antirouille/vernis antirouille en cas de dommage ou de rayures (profondes), exposant le métal.
ENTRETIEN *)
Utilisez uniquement un détergent doux et un chiffon humide. Évitez les produits abrasifs et les nettoyants qui contiennent de l'acide ou de l'alcool, car ils risquent d'endommager la surface. Essuyez immédiatement les éventuels déversements de liquides. Pour les meubles et les surfaces texturés ou vernis d'un meuble, appliquez régulièrement un poli à meuble pour préserver l'entretoisement et redonner l'éclat. Ne laissez pas la saleté s'accumuler sur les éléments métalliques, ce qui rendrait avec le temps le nettoyage plus difficile. Nettoyez le plateau en verre avec un nettoyant pour vitres.
STOCKAGE *)
Veillez à ce que l'article soit complètement sec avant de le ranger. Il est conseillé de ranger l'article à l'intérieur dans un endroit sec et à l'abri de la lumière pendant l'hiver. Il est conseillé de protéger la plateau en verre pendant le stockage.
ÉLIMINATION
Ne jetez pas l'article en fin de vie avec les ordures ménagères, apportez-le à un point de collecte adapté.

*) Selon le modèle acheté.

ES IMPORTANTE. CONSERVE PARA REFERENCIAS FUTURAS. LEA CUIDADOSAMENTE
Este producto es solo para uso doméstico en exteriores.
ANTES DE USAR
El artículo debe ser ensamblado y asegurado de acuerdo con las instrucciones de montaje *). Revise el artículo en caso de daños. Coloque el artículo en una superficie estable.
INSTRUCCIONES DE USO *)
No deje el artículo afuera desprotegido por largos períodos de tiempo. Durante condiciones climáticas extremas se recomienda cubrir los muebles. Por favor tenga en cuenta que la cubierta debe estar ventilada para prevenir hongos. Las condiciones climáticas pueden afectar el artículo ocasionando manchas o que se decolore luego de un período de tiempo. No coloque objetos extremadamente calientes o fríos directamente en la mesa. Siempre use posavasos. No coloque y arrastre objetos afilados o pesados sobre la mesa. Esto puede causar daños. Tenga siempre mucho cuidado al usar fuego, aceite o grasa cerca de la mesa. Evite rayar o utilizar la mesa como superficie de corte. Si el artículo contiene un orificio para sombrilla, tenga en cuenta que este artículo no es adecuado para llevar una sombrilla. Siempre use una base parasol separada.
Debido las propiedades naturales de la madera (encogimiento y expansión/dilatar), se pueden producir grietas y espacios leves entre las uniones de la madera (es aconsejable apretar los tornillos/tuercas de vez en cuando).
Trate el artículo con pintura/barniz resistente a la oxidación/pintura/barniz antioxidante en caso de daños o rayaduras (profundas) que hagan que el acero sea visible.
MANTENIMIENTO *)
Use solo un detergente suave y un paño humedecido. No use metal, madera o materiales de limpieza abrasivos y no use limpiadores abrasivos y químicos ya que esto puede causar rayones y daños permanentes. Los derrames de líquidos deben limpiarse inmediatamente. En las superficies o acabados texturizados de los muebles, puede aplicar periódicamente cera para muebles para evitar la acumulación de suciedad y restaurar el brillo. Evite que se acumule suciedad en los herrajes de metal, ya que esto podría causar que sea más difícil de eliminarla con el tiempo. Limpie la placa de vidrio con un limpiador para vidrios.
ALMACENAMIENTO *)
Asegúrese que el artículo esta completamente seco antes de guardarlo. Se recomienda que se guarde el artículo en interiores en un lugar seco y protegido de la luz durante el invierno. Se recomienda proteger la placa de vidrio durante su uso y almacenar.
DESECHAR
No deseche el artículo con la basura normal de fin de vida útil, en su lugar, entréguelo en un punto de recolección oficial.

*) Dependiendo del modelo adquirido.

IT IMPORTANTE. CONSERVARE PER CONSULTAZIONE FUTURE: LEGGERE ATTENTAMENTE
Il prodotto è destinato all'uso in ambienti esterni.
PRIMA DELL'USO
L'articolo deve essere assemblato e fissato seguendo le istruzioni di montaggio *). Controllare l'eventuale presenza di danni. Mettere l'articolo su una superficie stabile.
ISTRUZIONI PER L'USO *)
Non lasciare l'articolo esposto alle intemperie per tempi troppo lunghi. In condizioni atmosferiche avverse si consiglia di coprire il mobile. Tenere in conto che la copertura deve consentire la ventilazione per prevenire la formazione di muffa. Le condizioni atmosferiche possono influire sull'articolo per cui, nel tempo, sulle superfici o sulle vernici potrebbero formarsi macchie o fessure. Non mettere alcun oggetto estremamente caldo o freddo direttamente sul tavolo. Usare sempre sottopenti/tovagliette/coster. Non mettere o trascinare oggetti affilati o pesanti sul tavolo. Ciò potrebbe causare danni. Prestare sempre molta attenzione quando si usa fuoco, olio e grasso nelle vicinanze del tavolo. Evitare graffi e non usare il tavolo come tagliere. Questo articolo non è adatto a sostenere un ombrellone (anche nel caso in cui abbia un apposito foro). Usare sempre una base per ombrellone indipendente.
A causa delle caratteristiche naturali del legno (restringimento e dilatazione), possono crearsi fessure e piccole aperture nelle giunture del legno (si consiglia di avvitare e rifissare di tanto in tanto).
Trattare l'articolo con vernice/pittura antiruggine/resistente alla ruggine in caso di graffi (profondi) a causa dei quali il metallo diventa visibile.
MANUTENZIONE *)
Usare soltanto detergenti leggeri e un panno umido. Non usare attrezzi per la pulizia di metallo, di legno o abrasivi e non usare detergenti chimici abrasivi, potrebbero causare graffi e danni permanenti. Le macchie causate da liquidi versati devono essere rimosse subito. Nelle superfici o sulle rifiniture dei mobili si può applicare periodicamente della cera per mobili per evitare l'accumulo di polvere e rivitalizzare la lucentezza. Evitare l'accumulo di polvere sui dettagli metallici poiché col tempo potrebbe diventare più difficile eliminarla. Pulire il vetro del tavolo con un detergente per vetri.
STOCCAGGIO *)
Prima di riporre, lasciare asciugare completamente l'articolo. Si consiglia di conservare l'articolo in casa in luogo asciutto e di ripararlo dalla luce durante l'inverno. Si consiglia di proteggere il vetro durante il periodo di stoccaggio.
SMALTIMENTO
Quando il prodotto ha raggiunto il termine del suo ciclo vitale, non smaltirlo nei rifiuti ordinari, ma consegnarlo ad un punto di raccolta ufficiale.

*) A seconda del modello acquistato.

CZ DŮLEŽITÉ. DOCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: PEČLIVĚ PROSTUDUJTE
Tento výrobek je určen pouze pro venkovní použití.
PŘED POUŽITÍM
Výrobek musí být sestaven a zajištěn podle montážního návodu *). Zkontrolujte, zda není výrobek poškozen. Umístěte výrobek na stabilní povrch.
NÁVOD K POUŽITÍ *)
Nenechávejte tento výrobek po dlouhou dobu venku nechráněný. Při extrémních povětrnostních podmínkách se doporučuje nábytek zakrýt. Mějte na paměti, že kryt by měl být ventilovat, aby se zabránilo vzniku plísní a hub. Povětrnostní podmínky mohou výrobek ovlivnit, což může po čase způsobit změnu barvy nebo praskání povrchu nebo barvy výrobku. Na stůl nepokládejte příliš horké předměty. Vždy používejte podtácky. Nepokládejte a netahejte po stole ostré nebo těžké předměty, mohlo by dojít k poškození. Při používání ohně, oleje a cigaret v blízkosti stolu buďte vždy velmi opatrní. Nedrbejte ani nedrhněte stůl na hrubém povrchu. Pokud je součástí výrobku otvor pro slunečník, mějte na paměti, že tento výrobek není vhodný pro nošení slunečníku. Vždy používejte samostatný stojan pro slunečník.
Kvůli přirozeným vlastnostem dřeva (smršťování a roztahování) se mezi spáry dřeva mohou vytvořit praskliny a mezery (je dobré čas od času je trochu utáhnout šrouby / matice).
V případě poškození nebo (hlubokých) škrábanců, které způsobí, že je ocelový povrch kovu viditelný, ošetřete výrobek antikorozním nátěrem/lakem.
ÚDRŽBA *)
Používejte pouze jemný čistící prostředek a vlhký hadřík. Nepoužívejte kovové, drátěné nebo abrazivní čisticí nástroje a nepoužívejte abrazivní a chemické čisticí prostředky, protože by na nábytku způsobily poškrábání a trvalé poškození. Rozlité kapaliny by měly být okamžitě setřeny. Na plochách s texturovaným povrchem nebo na nátěrech nábytku můžete pravidelně aplikovat leštěnku na nábytek, abyste zvýšili lesk a obnovili jeho původní vzhled. Dbejte na to, aby se nečistoty nehromadily na kovových součástech, protože to může způsobit, že časem budou obtížněji odstranitelné. Skleněnou desku čistěte čističem na sklo.
SKLADOVÁNÍ *)
Před uložením se ujistěte, že je výrobek zcela suchý. Doporučuje se, aby byl výrobek uložen v uzavřených prostorách na suchém místě a během zimy byl chráněn před světlem. Při skladování je doporučeno chránit skleněnou desku.
LIKVIDACE
Na konci životnosti nevyhazujte výrobek do běžného domácího odpadu, ale předejte jej na oficiálním sběrném místě.

*) V závislosti na zakoupeném modelu.

PT IMPORTANTE, MANTENHA PARA USO FUTURO: LEIA CUIDADOSAMENTE
Este produto deve ser utilizado somente para uso doméstico e em exteriores.
ANTES DE UTILIZAR
Este artigo deve ser montado e seguro de acordo com as instruções de montagem *). Verifique se existem danos. Coloque o artigo numa superfície estável.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO *)
Não deixe o artigo desprotegido em exteriores por longos períodos de tempo. Durante condições atmosféricas extremas, recomenda-se cobrir os móveis. Por favor tenha em conta que a cobertura deve estar ventilada para prevenir fungos. As condições climáticas podem afetar o artigo ocasionando manchas ou que se descolore/fungo de um período de tempo. Não coloque objetos extremamente calientes o frios directamente en la mesa. Siempre use posavasos. No coloque y arrastre objetos afilados o pesados sobre la mesa. Esto puede causar daños. Tenga siempre mucho cuidado al usar fuego, aceite o grasa cerca de la mesa. Evite rayar o utilizar la mesa como superficie de corte. Si el artículo contiene un orificio para sombrilla, tenga en cuenta que este artículo no es adecuado para llevar una sombrilla. Siempre use una base parasol separada.
Devido às propriedades naturais da madeira (encolhimento e expansão/dilatar), se pueden producir grietas y espacios leves entre las uniones de la madera (es aconsejable apretar los tornillos/tuercas de vez en cuando).
Trate el artículo con pintura/barniz resistente a la oxidación/pintura/barniz antioxidante en caso de daños o rayaduras (profundas) que hagan que el acero sea visible.
MANTENIMIENTO *)
Use solo un detergente suave y un paño humedecido. No use metal, madera o materiales de limpieza abrasivos y no use limpiadores abrasivos y químicos ya que esto puede causar rayones y daños permanentes. Los derrames de líquidos deben limpiarse inmediatamente. En las superficies o acabados texturizados de los muebles, puede aplicar periódicamente cera para muebles para evitar la acumulación de suciedad y restaurar el brillo. Evite que se acumule suciedad en los herrajes de metal, ya que esto podría causar que sea más difícil de eliminarla con el tiempo. Limpie la placa de vidrio con un limpiador para vidrios.
ALMACENAMIENTO *)
Asegúrese que el artículo esta completamente seco antes de guardarlo. Se recomienda que se guarde el artículo en interiores en un lugar seco y protegido de la luz durante el invierno. Se recomienda proteger la placa de vidrio durante su uso y almacenar.
DESECHAR
No deseche el artículo con la basura normal de fin de vida útil, en su lugar, entréguelo en un punto de recolección oficial.

*) Dependiendo del modelo adquirido.

PL WAŻNE. ZACHOWAĆ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI: PRZECZYTAĆ UWAŻNIE
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz w warunkach domowych.
PRZED UŻYCIEM
Produkt należy zadbować i zabezpieczyć i zabezpieczyć zgodnie z instrukcją montażu *). Sprawdź produkt czy nie jest uszkodzony. Umieść produkt na stabilnej powierzchni.
INSTRUKCJA OBSŁUGI *)
Nie pozostawiaj tego produktu na zewnątrz i bez ochrony przez długi czas. Podczas ekstremalnych warunków pogodowych zaleca się przykrycie mebla. Należy mieć na uwadze, aby pokrycie je wentylowało, aby zapobiec powstawaniu grzybów. Warunki atmosferyczne mogą wpływać na produkt, powodując z czasem odbarwienie lub pękanie powierzchni lub farby produktu. Nie kładź na stole gorących przedmiotów bezpośrednio na nim. Zawsze należy używać podkładek. Nie kładź i nie przesuwaj żadnych ostrych lub ciężkich przedmiotów po stole. Może to spowodować uszkodzenia. Należy zachować ostrożność korzystając z ognia, oleju lub tłuszczu w pobliżu stołu. Unikać zarysowania powierzchni lub używania stołu jako powierzchni do cięcia/krojenia. Jeśli produkt posiada otwór na parasol, należy pamiętać, że ten artykuł nie nadaje się do noszenia parasola. Zawsze należy korzystać oddzielnej podstawy do parasola.
Ze względu na naturalne właściwości drewna (kurczenie i rozszerzanie), pomiędzy połączeniami drewna mogą wystąpić na pewien, nieznaczny, ale nie niebezpieczny, ubytek (dobrym pomysłem jest okresowe dokręcanie śrub/nakrętek).
Traktuj produkt farbą/lakierem zapobiegającym rdzewieniu/odporną na rdzewienie w przypadku uszkodzeń lub głębokich zarysowań, które powodują, że stal jest widoczna.
KONSERWACJA *)
Używaj wyłącznie delikatnego środka myjącego i wilgotnej ściereczki. Nie używaj metalowych, drucianych lub ściernych przyborów do czyszczenia ani nie używaj czyszczących i chemicznych środków czyszczących, ponieważ może to powodować zarysowania i trwałe uszkodzenia. Wszelkie rozlane płyny należy czyścić niezwłocznie. Na drewnianych powierzchniach lub wykończeniu mebli, można co pewien czas nanosić środki do pielęgnowania/mycia skóry, aby przywrócić połysk. Należy unikać gromadzenia się brudu na metalowych okuciach, gdyż z czasem może sprawić to trudniejszą czynność. Czyścić szklaną płytę środkiem do mycia szyb.
PRZECHOWYWANIE *)
Przed schowaniem należy upewnić się, że mebel są całkowicie suche. Zaleczamy przechowywanie mebla wewnątrz pomieszczeń, w suchym miejscu chronionym przed światłem.
UTYLIZACJA
Nie wyrzucaj produktu razem ze zwykłymi śmieciami domowymi gdy ich żywotność dobiegnie końca, lecz oddaj do lokalnego punktu zbiórki odpadów.

*) W zależności od zakupionego modelu.

RU ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ В БУДУЩЕМ: ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
Данный продукт предназначен только для использования в помещении.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Данный продукт необходимо собрать и закрепить в соответствии с инструкциями по сборке *). Проверьте детали на предмет повреждений. Поместите детали на ровную поверхность.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ *)
Не оставляйте данную конструкцию надолго на открытом воздухе без защиты. Во время экстремальных погодных условий рекомендуется накрывать мебель. Не забывайте о необходимости проветривать чехол во избежание появления плесени. Погодные условия могут оказать негативное влияние на артикул и привести к обесцвечиванию/растрескиванию артикула и/или поверхности артикула со временем. Не ставьте на стол предметы, нагретые до чрезвычайно высокого/очень низкого температурного режима. Не ставьте на стол предметы, нагретые до чрезвычайно высокого/очень низкого температурного режима. Всегда используйте подставки для напитков. Не ставьте и не перемещайте по столу острые или тяжелые предметы. Это может привести к повреждениям. Всегда будьте осторожны при использовании огня, масла и сигарет вблизи стола. Не царапайте поверхность и не используйте стол в качестве места для резания. Если в данном изделии имеется отверстие для зонтика, обратите внимание, что это изделие не предназначено для установки зонта. Всегда используйте отдельную подставку для зонта.
Вследствие естественных свойств дерева (сжимание и расширение), между соединениями деревянных элементов могут появиться щели (рекомендуется периодически подтягивать винты/гайки).
Обработайте изделие краской/лаком, устойчивым к ржавчине, в случае повреждений, при которых металл становится видимым.
ОБСЛУЖИВАНИЕ *)
Используйте только мягкое моющее средство и влажную ткань. Не используйте металлические, проволочные или абразивные чистящие средства, а также абразивные и химические чистящие средства, поскольку они могут привести к появлению царапин и необратимому повреждению. Разлитые жидкости следует немедленно вытирать. На текстурированных поверхностях или покрытиях мебели можно периодически наносить бальзам для кожи Fiamm или аналогичное средство для ухода, чтобы восстановить блеск. Не допускайте скопления грязи на металлических деталях, поскольку со временем ее будет труднее удалить. Протрите стеклянную поверхность стеклоочистителем.
ХРАНЕНИЕ *)
Перед хранением убедитесь, что изделие полностью высушено. Рекомендуется хранить изделие в сухом месте в помещении и защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Рекомендуется защищать стеклянную поверхность во время хранения.
УТИЛИЗАЦИЯ
По истечении срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, а сдайте в специальный пункт приема.

*) В зависимости от приобретенной модели.

SE VIKTIGT. SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK, LÄS NOGA
Denna produkt är avsedd för utomhusbruk.
INNAN ANVÄNDNING
Produkten måste monteras och säkras fast enligt monteringsinstruktionen *). Kontrollera om produkten är skadad. Placera på en stabil yta.
BRUKSANVISNING *)
Låt ej produkten stå oskyddad utomhus under en längre tid. Vid extremt väder bör möbeln övervägas. Se till att överdraget ventilerar för att undvika att mögel bildas. Väder och vind kan påverka materialet som kan få färgen att ändra färg med tiden. Placera ej extrema heta eller kalla objekt på glasplatten. Använd underlägg. Släpa eller dra ej vassa eller tunga föremål på glasplatten. Det kan skada bordet. Var ej alltför vårdslös när du använder eld, olja och fett i närheten av bordet. Undvik att göra repor och använd ej bordet som skärbräda. Detta bord är inte avsedd för att hålla upp ett parasoll. Använd inte det hans ett fäll för detta. Använd alltid en parasollfot.
På grund av träets egenskaper kommer det att knarpa och sprickor och glipor kan uppkomma (skruva åt för åt mutterna/skruvarna då och då).
Behandla produkten med rostskyddsfärg/rostskyddsfärg om det uppstår skador eller djupa repor som gör att metallen blir synlig.
RENGÖRING *)
Använd endast ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa. Använd ej metall-, trådborstar eller slipande rengöringsverktyg och använd ej slipande eller kemiska rengöringsmedel, detta kan orsaka repor och permanenta skador. Spill som dryck och mat ska alltid torkas upp direkt. På möbler med strukturerade ytor eller ytbehandlingar kan du med jämna mellanrum använda Fiamm läderbalsam eller liknande rengöringsmedel för att återställa glansen. Låt inte smuts ansamlas på metallbeslagen, eftersom det kan göra det svårare att ta bort med tiden. Rengör glasskivan med glasrengöringsmedel.
FÖRVARING *)
Se till att möbeln är helt torr innan du ställer undan den till förvaring. Förvara inomhus på en torr plats och skydda mot direkt ljus. Skydda glasplattan när den förvaras.
ÅTERVINNING
När produkten har uppnått sin maximala livslängd lämnar du den på kommunala återvinningsstationen.

*) Beroende på vilken modell du har köpt.

NO VIKTIG! LES NØYE OG BEHOLDES FOR SENERE BRUK
Dette produktet er kun beregnet for utendørs bruk i hjemmet.
FØR BRUK
Produktet skal monteres og sikres i henhold til monteringsinstruksjonen *). Kontroller produktet for skader. Plasser produktet på et stabilt underlag.
BRUKSANVISNING *)
Ikke la produktet være ubeskyttet utendørs i lengre perioder av gangen. Under ekstreme værforhold anbefales det å tildekke møblene. Vær oppmerksom på at møblene bør ha ventilasjon for å hindre soppdannelse. Værforholdene kan påvirke produktet, noe som med tiden kan føre til misfarging eller fjerner på overflaten eller en periode. Ikke plasser ekstremt varme eller kalde objekter direkte på bordet. Bruk alltid underlag. Ikke plasser og dra med skarpe eller tunge gjenstander på bordet. De kan forårsake skader. Vær forsiktig hele tiden når du bruker ild, olje og fett i nærheten av bordet. Unngå å ripe eller å bruke bordet som en skjærebrett. Hvis det er boret et parasollhull på artikkelen, vær oppmerksom på at denne artikkelen ikke er egnet til å bære en parasoll. Bruk alltid et separat parasollfot.
På grunn av treverkets naturlige egenskaper (krymper og utvider seg), kan sprekker og små mellomrom oppstå mellom leddene i treet. Det er derfor lurt å stramme skruene/mutrene av og til.
Behandle produktet med rustbeskyttende/rustfri maling/lakk dersom skader eller dype riper som gjør stålet synlig.
VEDLIKEHOLD *)
Bruk kun et mildt rengjøringsmiddel og en fuktig klut. Ikke bruk metall-, trådbørster eller slipende rengjøringsverktøy og bruk ikke slipende og kjemiske rengjøringsmidler, da dette kan forårsake riper og varig skade. Fjernede søl bør tørkes opp umiddelbart. På møbler med strukturerte overflater eller finish, så kan du med jevne mellomrom påføre Fiamm læralsam eller lignende rengjøringsmiddel for å gjenopprette glansen. Unngå å la smuss og skitt bygge opp på metallbeslagene, da dette kan føre til at det blir vanskeligere å se gjøre over tid. Rengjør glassplaten med en glassrens.
OPPBEVARING *)
Pass på at artikkelen er helt tørr før lagring. Det anbefales at produktet oppbevares innendørs på et tørt sted og beskyttes mot lys om vinteren. Det anbefales å beskytte glassplaten under lagring.
AVHENDING
Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall når det er oppnådd eller avslutt. Lever den på en gjenvinningsstasjon.

*) Avhengig av modell.

SE VIKTIGT, SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK, LÄS NOGA
Denna produkt är avsedd för utomhusbruk.
INNAN ANVÄNDNING
Produkten måste monteras och säkras fast enligt monteringsinstruktionen *). Kontrollera om produkten är skadad. Placera på en stabil yta.

*) Beroende på köpt produkt.

SI POMEMBNO. SHRANITE ZA NADALJNJO REFERENCO: POZORNO PREBERITE
Izdelek je namenjen izključno domači uporabi na prostem.
PRED UPORABO
Izdelek mora biti sestavljen in zavarovan v skladu z navodili za montažo. Izdelek preverite za poškodbe. Izdelek postavite na stabilno površino.
NAVODILA ZA UPORABO
Izdelka ne puščajte nezaščitenega na prostem za daljša časovna obdobja. Med ekstremnimi vremenskimi razmerami je priporočljivo pokriti pohištvo. Pozorno, pomnite, da mora biti pokrilo prezračevano za preprečitev pojava plesni. Vremenske razmere lahko vplivajo na izdelek in se dolgoročno zbog povzročijo razbarvanje površine. Na mize ne postavljajte zelo vročih ali zelo hladnih predmetov neposredno na površino. Vedno uporabljajte podstavke. Ne postavljajte in ne povlecite ostrih ali težkih predmetov po mizi. To lahko povzroči poškodbe. Bodite previdni pri uporabi ognja, olja in maščob v bližini mize. Izogibajte se praskanju ali uporabi mize kot rezalne površine. Če ima izdelek odprtino za dežnik, upoštevajte, da ta izdelek ni primeren za nošenje dežnika. Vedno uporabite ločeno podstavko za dežnik.
Zaradi naravnih lastnosti lesa (krčenje in širjenje) lahko pride do razpok in manjših lukenj med deli lesa (občasno privijte vijake/matice).
Površino premažite z antikorozijsko barvo/lakom, če pride do poškodb in globokih ogrebotin, ki razkrijejo kovino.
ČIŠČENJE *)
Uporabite samo blago čistilo in vlažno krpo. Ne uporabljajte kovinskih, brusnih ali agresivnih čistilnih pripomočkov in ne uporabljajte agresivnih in kemičnih čistil, saj lahko povzročijo praske in trajne poškodbe. Razlite tekočine takoj pobrišite. Na površinah ali premazih pohištva lahko občasno nanesete balzam za usnje Fiamm ali podobno čistilo za čiščenje in obnovo sijaja. Preprečite nabiranje umazanije na kovinskih okovih, saj se bo sčasoma težje odstranila. Stekleno ploščo očistite s steklenim čistilom.
SHRANJEVANJE *)
Pred shranjevanjem se prepričajte, da je izdelek popolnoma suh. Priporočamo, da izdelek shranjujete v notranjih prostorih na suhem mestu in ga pozimi zaščitite pred neposredno svetlobo in dežjem. Priporočamo, da med shranjevanjem zaščitite steklo.
ODLAGANJE
Ko konec življenjske dobe izdelka ne odlagajte skupaj z navadnimi gospodinjskimi odpadki, vendar ga predložite na uradni zbirni center.

*) Glede na kupljeni model.

LV SVARĪGI. KONDICE SEV ĒNOSPIEDZES ALLES: LŪDZIGI IEGRĀMATĪ
Izstrādājums ir paredzēts lietošanai ārpus telpām.
PIRMS IZMANTOŠANAS
Objektam ir jābūt uzstādītam un nostiprinātam saskaņā ar uzstādīšanas instrukciju *). Pārbaudiet, vai objektam nav bojājumu. Novietojiet objektu uz stabilas virsmas.
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA *)
Neatstāt mēbeles ārpusē neaizsargātu ilgus laikpēc. Ekstremālu laikapstākļu gadījumā tiek ieteikts segt mēbeles. Lūdzu, atcerieties, ka pārklājs ir jāventilē, lai izvairītos no sēnīšu veidošanās. Laikapstākļu ietekmē objekts, kas laika gaitā var izraisīt izbalēšanu vai plaisas virsmā. Nelieciet uz galda ļoti karstus vai ļoti aukstus priekšmetus. Vienmēr lietojiet paliktņus. Nepārvietojiet un nevelciet pa galdu asus vai smagus priekšmetus. Tas var radīt bojājumus. Vienmēr uzmanieties, kad ir ugunsgrēka, eļļas vai cigarešu tuvumā galdam. Nesaskrāpējiet un neizmantojiet galdu kā griešanas dēli. Ja produktā ir caurums saulessarga uzstādīšanai, ņemiet vērā, ka šis produkts nav piemērots saulessarga uzstādīšanai. Vienmēr izmantojiet atsevišķu saulessarga pamatni.
Dabisko koka īpašību dēļ (sarukums un paplašināšanās) starp koka savienojumiem var rasties plaisas un nelielas spraugas (ieteicams laiku pa laikam pievilkt skrūves/uzgriežņus).
Ja rodas bojājumi vai dziļi skrāpējumi, kas atkl