

Cambio de mano en cerradura 5300 de ucem

1.- Introducir el bombillo, sacar el picaporte y aflojar los tornillos del picaporte-palanca:



2.- Quitar los tornillos y retirara el picaporte-palanca:



3.- volver a colocar el picaporte-palanca en la posición deseada:



4.- Atornillar los tornillos del picaporte-palanca:

