



COMERCIAL CAMBESA, S.L

Paseo San Juan, 120, bajos

08037 BARCELONA

934587406

info@cambesa.es

www.cambesa.es

USO RECOGEDORES

Los recogedores convencionales de sobreponer se instalan en la pared y no hay necesidad de embutirlo en el interior de esta. En caso de mal funcionamiento es más fácil arreglarlos o cambiarlos. La estructura exterior es de plástico con lo cual se limpia con facilidad gracias a un paño húmedo, aunque en casos de suciedad extrema puede utilizarse un estropajo suave con jabón neutro y agua.

Los recogedores de embutir se colocan dentro de la estructura de la pared o dentro del hueco de la perfilería de la ventana, de forma que una vez instalados quedan ocultos, lo que contribuye a un aspecto más limpio y estéticamente agradable. La placa cobertora puede limpiarse con un paño húmedo.

Los recogedores están fabricados en materiales resistentes que los dotan de gran durabilidad.

La utilización del recogedor para otro uso está desaconsejada y podría afectar a su funcionalidad y durabilidad.

El producto se entrega embalado en el interior de una caja de cartón ondulado fabricado a partir de materia prima que contiene fibra reciclada 100%. La caja deberá tirarse al contenedor azul.

Los blísters constan del marcaje de punto verde en cumplimiento de la normativa de ECOEMBES. El plástico de los blísters debe tirarse al contenedor amarillo.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Recogedor de persiana embutido:

1. Bajar completamente la persiana, abrir la caja de registro y soltar los flejes.
2. Sacar la placa embellecedora (sólo si la hay) así como el recogedor del cajetín en el que se aloja y soltar la cinta del recogedor.
3. Juntar de nuevo la placa embellecedora con el recogedor nuevo y pasar la cinta por la placa y la hebilla-freno del recogedor.
4. Sujetar el bombillo del recogedor con una mano, y girar la placa en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el límite pero sin forzar.
5. Hacer un ojal en la cinta para fijarla en el remache del bombillo del recogedor.
6. Volver a colocar el recogedor en el cajetín, fijar la placa (si la hay) y el recogedor en el cajetín, instalar nuevamente los flejes y tapar la caja de registro.

Recogedor de persiana abatible:

1. Bajar completamente la persiana, abrir la caja de registro y soltar los flejes.
2. Destornillar el recogedor de la pared, abrir la tapa de protección del recogedor (que va a presión) y soltar la cinta.
3. Pasar la cinta por la hebilla-freno del recogedor.
4. Sujetar el bombillo del recogedor con una mano, y girar la placa en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el límite pero sin forzar.
5. Hacer un ojal en la cinta para fijarla en el remache del bombillo del recogedor.
6. Volver a colocar la tapa de protección del recogedor a presión y tornillarla a la pared, instalar nuevamente los flejes y tapar la caja de registro.



