



COMERCIAL CAMBESA, S.L

Paseo San Juan, 120, bajos

08037 BARCELONA

934587406

info@cambesa.es

www.cambesa.es

## **NORMATIVA**

Esta placa está fabricada de conformidad con la norma EN 10088-2 y con el Reglamento REACH CE nº 1907/2006 con lo cual no contiene ninguna de las sustancias susceptibles de entrar en la lista de SVHC (lista de Noviembre 2024), en cantidades superiores al 0.1%

## **USO DE LA PLACA PARA RECOGEDOR**

Placa embellecedora para cubrir el frontal de un recogedor de embutir que tenga una distancia entre centros de 170 mm. Su función principal es mejorar el aspecto visual del recogedor de persiana, cubriendo los mecanismos o piezas que de otro modo quedarían expuestos. Esto ayuda a que el sistema de persianas se vea más integrado y armonioso con el diseño del espacio. También evita la entrada de polvo o suciedad del exterior. La utilización de la placa para otro uso está desaconsejada y puede afectar a su durabilidad.

Se puede limpiar con la ayuda de un paño húmedo sin necesidad de utilizar productos abrasivos.

El producto se entrega embalado en el interior de una caja de cartón ondulado fabricado a partir de materia prima que contiene fibra reciclada 100%. La caja deberá tirarse al contenedor azul.

Los blísters constan del marcaje de punto verde en cumplimiento de la normativa de ECOEMBES. El plástico de los blísters debe tirarse al contenedor amarillo.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Bajar completamente la persiana, abrir la caja de registro y soltar los flejes.
2. Sacar la placa embellecedora así como el recogedor del cajetín en el que se aloja y soltar la cinta del recogedor para poder sacar la placa.
3. Juntar la placa embellecedora nueva con el recogedor y pasar la cinta por la placa y la hebilla-freno del recogedor.
4. Sujetar el bombillo del recogedor con una mano, y girar la placa en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el límite pero sin forzar.
5. Hacer un ojal en la cinta para fijarla en el remache del bombillo/carrete del recogedor.
6. Volver a colocar el recogedor en el cajetín, fijar la placa y el recogedor en el cajetín, instalar nuevamente los flejes y tapar la caja de registro.

