

MANUAL DE INSTRUCCIONES HORNILLO LC15 (K635)

ESPAÑOL

INDICACIONES GENERALES

IMPORTANTE: Lea atentamente estas instrucciones, para conocer bien su aparato, antes de proceder a su montaje y a su acoplamiento (Exclusivamente) a las botellas de butano azul de las denominadas "populares" marca CAMPING-GAZ, modelos R 901 / R 907.

NOTA: Para adaptar a las botellas naranja de la marca BUTSIR modelos B-2 y B-3, se deberá acoplar al grifo original, nuestro adaptador 1346 AB.

Conserve estas instrucciones durante toda la vida del aparato para futuras consultas.

- Este aparato debe ser utilizado sólo en lugares bien ventilados y lejos de cualquier producto inflamable.
- La distancia mínima que debe figurar entre el aparato y los objetos colindantes es:
 1. Por la parte superior: 80 cm. por encima del aparato.
 2. Por los laterales: 15 cm a contar desde el borde del aparato.
- Nunca debe ser utilizado si se aprecian fugas de gas, mala combustión (llama amarillenta) o si se observa algún otro funcionamiento incorrecto.

Características del aparato	
Modelo:	LC15 hornillo (K635)
Marca:	Comgas
Tipo de gas:	Butano I₃
Categoría:	Presión directa
Potencia:	3,8Kw
Presión de trabajo:	0-7 bar.
Consumo:	295 g/h
Inyector:	Ø 0,35 mm

ESTE APARATO ES CONFORME CON LA NORMA UNE EN 2016/426

MONTAJE Y UTILIZACIÓN

1. Asegúrese que la junta de estanqueidad esté bien situada en su alojamiento.
2. Coloque la parrilla en su lugar correspondiente, asegurándose que queden bien sujetas.
3. Para encender el aparato, colóquelo sobre una superficie estable y plana.
4. Aproxime una llama al quemador.
5. Abra el mando del grifo del gas (Girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj)
6. Regule a voluntad, la intensidad de la llama con el grifo.

CAMBIO DE LA BOTELLA DE ALIMENTACIÓN DE GAS

1. Efectuar esta operación al aire libre, lejos de cualquier llama, foco de calor o aparato eléctrico y otras personas.
2. Verifique que el grifo del gas esté cerrado y el quemador apagado.
3. Desenroscar el aparato de la botella sujetando por el cuerpo.
4. Acoplar a la nueva botella.

CONSEJOS ÚTILES

1. Cuando cambie la botella de gas, verifique que las juntas de estanqueidad estén en su alojamiento correcto y no se encuentran deterioradas.
2. Si se percibe fugas de gas, verifique la estanqueidad del aparato. Para comprobar la fuga de gas haga uso de un detector de fugas tipo spray o simplemente con una solución jabonosa de agua y jabón. **Nunca lo compruebe con una llama**
3. Una vez utilizado el aparato tenga en cuenta que las partes accesibles del mismo estarán muy calientes, actúe con precaución.
4. Mantener el aparato lejos del alcance de los niños.

INSTRUCTION MANUAL STOVE LC15 (K635)

ENGLISH

GENERAL DIRECTIONS

IMPORTANT: Read these instructions carefully, prior to assembly and its coupling (exclusively) butane red or blue bottles called "popular" CAMPING-GAZ brand, model R 901 / R 907 .

To adapt to the orange bottles of the BUTSIR brand, models B-2 and B-3, it must be attached to the original tap, our 1346 AB adapter.

Keep these instructions for the life of the appliance for future reference.

- This device should be used only in well ventilated areas and away from any flammable products.
- The minimum distance that must appear between the appliance and adjacent objects is:

1. For the top: 80 cm. above the device.
2. From the sides: 15 cm starting from the edge of the device.

- It should never be used if gas leaks are seen, poor combustion (flame yellow) or if there is some other malfunction.

Characteristics	
Model:	Lc15 stove (K635)
Brand:	Comgas
Type of gas:	Butane I ₃
Category:	Direct bottle
Power:	3,8Kw
Working pressure :	0-7 bar.
Consumption:	295 g/h
Injector:	Ø 0,35 mm

THIS DEVICE FOLLOWS THE PROVISIONS OF THE DIRECTIVES UNE EN 521:2006

INSTALLATION AND USE

1. Put out all nearby fires before installing the stove tap or the stove which has direct connection to the cylinder and ensure that the tap button is closed. The device must be used on a flat floor. Keep it at least 100 cm away from flammable materials, walls or curtains.
2. Check that the tap gasket is in place and intact (it shouldn't be cracked or ripped, etc), mount the stove tap or the stove which has direct connection to the cylinder by turning it to right.
3. After mounting the stove tap or the stove which has direct connection to the cylinder check to ensure that there is no gas leakage in the connections using soap foam.
4. After ensuring that there is no gas leakage, open the gas tap or valve of the cylinder and bring the fire (matches, lighter, ect) near the burner
5. You can open the gas tap or valve of cylinder by turning it towards the plus (+) sign and close it by turning it towards the minus (-) sign
6. Burn the device with a lighter or match.
7. To completely close the gas tap or valve of cylinder, turn it slowly towards the minus (-) sign until it reaches the end. After use, wait for the complete cooling of the device. Place the device in an upright position and store it in a cool, well-ventilated place, out of the reach of children. Do not store the device in cellars or basements.

CHANGING THE GAS BOTTLE

1. Change the gas bottle outdoors, far from any people, flame or sparking and heat sources.
2. Make sure to close the tap and to turn out the flame before removing the gas bottle.
3. Unscrew the bottle holding device by the body.
4. Connect to the new bottle.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Use this device only as a stove, do not use it for any other purposes
- Keep the device away from flammable materials.
- The accessible parts of the device can be too hot. Keep away from children.
- Do not ever use the devices with distorted, missing or burnt gaskets.
- Do not use damaged, malfunctioning devices or devices with gas leakage.
- Use the device only in open air or well ventilated areas, do not use it inside the house.
- Do not leave the device unattended once it is switched on.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

Gracias por haber adquirido este producto COMGAS, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.

COMGAS garantiza al comprador de este producto, una garantía total de DOS AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas en la Ley 23/2003, de fecha 10 de Julio de 2003 sobre garantías en venta de bienes de consumo.

COMGAS se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos. Revise atentamente el LIBRO DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.

Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.

La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.

El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.

IMPORTANTE: Para hacer efectiva la garantía, el VENDEDOR debe llenar, firmar y timbrar este Certificado. Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en este certificado, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, este documento junto a la Factura de Compra.

FABRICADO EN TURQUÍA PARA COMGAS, S.A.

COMGAS, S.A

Camí del Mig s/n, (Pol. Ind. Feliu Vila)

08330 Premià de Mar BARCELONA

Tfn. 937 547 910 info@comgas.es

USUARIO:

.....

DOMICILIO:

.....

C.P LOCALIDAD PROVINCIA.....

TELÉFONO MODELO

FECHA DE VENTA

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA DEL USUARIO