

QUE NECESITAS?

Un par de alicates

Cerraduras de canal

Cerradura de repuesto

PASOS A SEGUIR

Cuando instale una nueva cerradura, asegúrese de retirar la llave con la que venía del ojo de la cerradura.

Ponga la nueva cerradura dentro y colóquela donde quitó la vieja.

Cuando vayas a sustituir el pasador, puedes elegir. Puedes decidir usar el pasador de nuevo, o puedes usar la tuerca. La tuerca a veces es más segura porque tiene roscas en el hueco de la cerradura. Pero cualquiera de las dos es buena.

Coloca el nuevo pasador alrededor de la cerradura. A continuación, puede utilizar el cierre de canal para ayudar a empujar el pasador de sustitución en su lugar.

Para sustituir el pestillo, colócalo en la parte posterior de la cerradura. A continuación, enrosque la tuerca más pequeña en el extremo. A continuación, puede probar la cerradura para asegurarse de que el pestillo es del tamaño adecuado.

Si intentas cerrarla y la llave no sale, sabrás que el pestillo es demasiado grande. Si no se bloquea en absoluto y puedes tirar de él para abrirlo, también sabrás que es demasiado pequeño.

Versión del Documento

- **Fecha de emisión:** noviembre 2024
 - **Fecha de revisión:** no aplica