

## **1. INSTRUCCIONES DE USO**

### **1. Apertura del candado:**

- Introduzca la llave en el cilindro y gírela en sentido horario para liberar el arco o el cable.

### **2. Cierre del candado:**

- Para la Serie Inox: Presione el arco hacia el cuerpo del candado hasta escuchar un clic.
- Para el Cable Inox: Inserte el extremo del cable en el cuerpo del candado hasta el bloqueo.

### **3. Mantenimiento:**

- Aplique lubricante específico para cerraduras cada 6 meses en el mecanismo interno.
- Limpie el cuerpo del candado con un paño seco y evite productos químicos agresivos.

## **2. ELIMINACIÓN Y RECICLAJE**

### **• Material reciclable:**

- Cuerpo y arco de acero inoxidable: Lleve a puntos de reciclaje de metales ferrosos.
- Cable trenzado: Recíclelo en centros autorizados de metales ferrosos.
- Llaves: Deposite en puntos de reciclaje de metales.