

1. INSTRUCCIONES DE USO

1. Apertura del candado:

- Introduzca la llave en el cilindro y gírela en sentido horario para liberar el arco o el cable.

2. Cierre del candado:

- Para la Serie Inox: Presione el arco hacia el cuerpo del candado hasta escuchar un clic.
- Para el Cable Inox: Inserte el extremo del cable en el cuerpo del candado hasta el bloqueo.

3. Mantenimiento:

- Aplique lubricante específico para cerraduras cada 6 meses en el mecanismo interno.
- Limpie el cuerpo del candado con un paño seco y evite productos químicos agresivos.

2. ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

• Material reciclable:

- Cuerpo y arco de acero inoxidable: Lleve a puntos de reciclaje de metales ferrosos.
- Cable trenzado: Recíclelo en centros autorizados de metales ferrosos.
- Llaves: Deposite en puntos de reciclaje de metales.