



ITEM: 871125225443

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
Edco UK Ltd, 1st Floor Two Chamberlain Square
B3 3AX, Birmingham, UK

Smart bulb Quick start up guide

Safety information

When using electrical devices, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons including the following:

- Read all instructions before use and keep for future reference.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Children shall not play with the device.
- Keep the device out of reach of children less than 8 years.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.

- Do not expose the product to water or moisture.

- Do not touch the device with wet hands.


- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

- Not suitable for dimmable switches.

Usage

- Download and install the app "Alpina Smart" from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
- Launch the app "Alpina Smart".
- Create a new account or log in to your existing account.
- Tap "+" to add the device.
- Select the correct product from the list.
- Screw in the smart bulb.
- Switch on the power.
- If the light does not flash: Switch the power to the smart bulb on - off - on - off - on.
- If the light flashes: Confirm in the app.
- Confirm the Wi-Fi network and password.
- Note: make sure to use the 2.4 GHz network instead of the 5 GHz network.
- Enter the device name.
- Note: This name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.

Specification	
Model	A60-PA-WIFILIC-TY-CCT
Base	E27
Lamp shape	A60
Maximum power consumption	9W
Wattage equivalent	60W
Light colour	White
Colour temperature	2700-6500K
Wireless technology	Wi-Fi
Energy class	F
Energy consumption per 1000 hours	9kWh
Rated luminous flux	806lm
Beam angle	220°
Input voltage	220-240VAC 50/60Hz
Amperage	78mA
Number of switching cycles	Up to 15000
Frequency range	2412-2472MHz
Max RF output power	15.7dbm
Antenna gain	2.5dBi
Alpina smart app available for	Android™ & iOS



The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

Intelligente Glühbirne Kurzanleitung

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um das Brand-, Stromschlag- und Verletzungsrisiko zu verringern. Diese Vorkehrungen umfassen u. a. Folgendes:

- Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
- Falls ein Problem oder Fehler auftritt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nur zweckbestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in der Bedienungsanleitung beschrieben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Wenn das Gerät beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

- Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Ersetzen Sie das Gerät durch ein neues, wenn es defekt ist.

- Nicht geeignet für dimmbare Schalter.

Verwendung

- Laden Sie die Alpina Smart App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.
- Öffnen Sie die Alpina Smart App.
- Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an.
- Tippen Sie auf "+" , um das Gerät hinzuzufügen.
- Wählen Sie das richtige Produkt aus der Liste.
- Schrauben Sie die intelligente Glühbirne ein.
- Schalten Sie den Strom ein.
- Wenn das Licht nicht blinkt: Schalten Sie die intelligente Glühbirne ein – aus – ein – aus – ein – aus – ein.
- Bestätigen Sie die Netzwerkverbindung und das Passwort.
- Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie das 2,4-GHz- anstelle des 5-GHz-WLAN verwenden.
- Geben Sie den Gerätenamen ein.
- Hinweis: Dieser Name wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet.

Spécification	
Modell	A60-PA-WIFILIC-TY-CCT
Base	E27
Form der Lampe	A60
Maximaler Stromverbrauch	9 W
Äquivalente Wattleistung	60 W
Lichtfarbe	Weiß
Farbtemperatur	2700-6500 K
Funktechnik	WLAN
Energieklasse	F
Energieverbrauch pro 1000 Stunden	9 kWh
Bemessungs-Lichtstrom	806 lm
Abstrahlwinkel	220°
Eingangsspannung	220-240VAC 50/60 Hz
Stromstärke	78 mA
Anzahl der Schaltspiele	Bis zu 15000
Frequenzbereich	2412-2472 MHz
Max. HF-Ausgangsleistung	15,7 dBm
Antennengewinn	2,5 dBi
Die Alpina Smart App ist erhältlich für	Android™ et iOS



Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden darf. Die EU-Richtlinie für Elektrogeräte wurde erlassen, um Produkte nach den besten verfügbaren Verwertungs- und Recyclingverfahren aufzubereiten und so die Umweltauswirkung zu minimieren. Gefahrentoffe zu verarbeiten und eine Zunahme von Deponieabfällen zu vermeiden. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde über die korrekte Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten.

Ampoule intelligente Guide de démarrage rapide

Informations de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de minimiser les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, à savoir :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Débranchez le produit du secteur et des autres équipements pour parer à tout problème.

- Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de son service client ou une personne aux qualifications similaires afin d'éviter tout danger.

- L'appareil convient uniquement pour une utilisation à l'intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

- N'exposez pas le produit à l'eau ou à l'humidité.

- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.

- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un appareil neuf.

- Ne convient pas à un appareil équipé d'un variateur électrique.

Utilisation

- Téléchargez et installez l'application « Alpina Smart » depuis l'App Store d'Apple ou Google Play Store sur votre appareil mobile.
- Lancez l'application « Alpina smart ».
- Créez un compte ou connectez-vous à votre compte.
- Appuyez sur "+" pour ajouter l'appareil.
- Sélectionnez le produit approprié à partir de la liste.
- Visez l'ampoule intelligente.
- Allumez l'appareil.
- Si la lumière ne clignote pas : allumez-éteignez successivement deux fois l'ampoule, puis rallumez-la une troisième fois.
- Si la lumière clignote : confirmez-le dans l'application.
- Confirmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe.
- Remarque : Veillez à utiliser le réseau 2,4 GHz au lieu du réseau 5 GHz.
- Saisissez le nom de l'appareil.
- Remarque : Ce nom sera également utilisé par Amazon Alexa et Google Home.

Spécifications	
Modèle	A60-PA-WIFILIC-TY-CCT
Base	E27
Forme de la lampe	A60
Puissance/consommation nominale	9 W
Équivalent en Watt	60 W
Couleur douce	Blanche
Température de couleur	2 700-6 500 K
Technologie sans fil	WiFi
Classe énergétique	F
Consommation énergétique pour 1 000 heures	9 kWh
Flux lumineux nominal	806 lm
Angle de diffusion	220°
Tension d'entrée	220-240 V CA 50-60 Hz
Amperage	78 mA
Nombre de cycles de commutation	Jusqu'à 15 000
Gamme de fréquences	2 412-2 472 MHz
Puissance de sortie RF maximale	15,7 dBm
Gain d'antenne	2,5 dBi
Application Alpina Smart disponible pour	Android™ et iOS



Le symbole situé au-dessus du produit et sur celui-ci signifie qu'il est classé en tant qu'équipement électrique ou électronique, et qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ou les déchets commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits à l'aide des meilleures techniques de récupération et de recyclage afin de réduire l'impact sur l'environnement, de traiter les substances dangereuses et d'éviter le développement des déchets. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur la mise au rebut des équipements électriques ou électroniques.

Slimme lamp Beknopte handleiding

Veiligheidsinformatie

Om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel bij het gebruik van elektrische apparaten te verkleinen, moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende:

- Lees alle instructies voor gebruik en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

- Ontkoppel het product van het stroomnet en andere apparatuur als er een probleem voordoet.

- Gebruik het product alleen waarvoor het is bedoeld. Gebruik het product niet voor doelen die niet in de handleiding worden beschreven.

- Kinderen mogen niet met het product spelen.

- Houd het product buiten bereik van kinderen onder de acht jaar.

- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het product is beschadigd, moet u het laten vervangen door de fabrikant, de onderhoudstechnicus van de fabrikant of door een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

- Het product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het product niet buitenshuis.

- Stel het product niet bloot aan water of vocht.

- Raak het product niet met natte handen aan.

- Probeer het product niet te repareren. Als het product niet meer juist werkt, moet u het vervangen.

- Niet geschikt voor dimbare schakelaars.

Gebruik

- Download en installeer de app Alpina Smart vanuit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
- Open de Alpina Smart-app.
- Maak een nieuw account aan of meld u aan met een bestaand account.
- Tip op "+" om het product toe te voegen.
- Selecteer het juiste product in de lijst.
- Schroef de slimme lamp erin.
- Zet de aan-uitknop aan.
- Als het lampje niet knippert: Schakel de stroom naar de slimme lamp aan - uit - aan - uit - aan.
- Als het lampje knippert: bevestig het in de app.
- Bevestig het wifi-netwerk en het wachtwoord.
- Opmerking: zorg dat u het 2,4GHz-netwerk gebruikt in plaats van het 5GHz-netwerk.
- Voor een naam voor het product in.
- Opmerking: deze naam wordt ook door Amazon Alexa en Google Home gebruikt.

Specifications	
Model	A60-PA-WIFILIC-TY-CCT
Fitting	E27
Lampvorm	A60
Maximaal energieverbruik	9 W
Equivalent wattage	60 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	2700-6500 K
Radiozonde technologie	WiFi
Energieklasse	F
Energieverbruik per 1000 uur	9 kWh
Nominale lichtstroom	806 lm
Stralingshoek	220°
Ingangsspanning	220-240 VAC 50/60 Hz
Amperage	78 mA
Aantal schakelcycli	Tot 15000
Frequentiebereik	2412 - 2472 MHz
Max. RF-uitgangsvermogen	15,7 dBm
Antenneversterking	2,5 dBi
Alpina Smart-app beschikbaar voor	Android™ en iOS



Bevattendat symbool en het symbool op het product geven aan dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en niet met het (huishoudelijk) afval mag worden weggegooid. De WEEE-richtlijn (Directive on Waste of Electrical and Electronic Equipment) schrijft voor dat producten gerecycled moeten worden met de best beschikbare herstel- en recycle technieken om de belasting op het milieu tot een minimum te beperken, gevaarlijke stoffen te behandelen en een grotere afvalreë te voorkomen. Neem contact op met de lokaal verantwoordelijke instanties voor informatie over de correcte afvalverwerking van elektrische of elektronische apparatuur.

Lampadina intelligente Guida rapida all'avvio

Informazioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone quando si utilizzano dispositivi elettrici, adottare sempre le precauzioni di sicurezza di base, comprese quelle seguenti:

- Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.

- In caso di problemi, scollegare il prodotto dalla rete elettrica e da altre apparecchiature.

- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.

- I bambini non devono giocare con il dispositivo.

- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

- Non utilizzare il dispositivo se una qualsiasi parte è danneggiata o difettosa. Se il dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da tecnici qualificati per evitare rischi.

- Il dispositivo deve essere utilizzato solo in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.

- Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

- Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.

- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con un nuovo dispositivo.

- Non adatto per gli interruttori della luce regolabili.

Utilizzo

- Scaricare e installare sul dispositivo mobile l'app "Alpina Smart" dall'App Store di Apple o dal Play Store di Google.
- Avviare l'app "Alpina Smart".
- Creare un nuovo account o accedere a quello esistente.
- Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
- Selezionare il prodotto giusto dall'elenco.
- Selezionare la lampadina intelligente.
- Accenderla.
- Se la luce non lampeggia: eseguire la seguente sequenza di accensione e spegnimento della lampadina intelligente: on - off - on - off - on.
- Se la luce lampeggia: confermare nell'app.
- Confermare la rete Wi-Fi e la password.
- Note: assicurarsi di utilizzare la rete da 2,4 GHz anziché quella da 5 GHz.
- Inserire il nome del dispositivo.
- Note: il nome inserito sarà utilizzato anche da Amazon Alexa e da Google Home.

Scheda tecnica	
Modello	A60-PA-WIFILIC-TY-CCT
Base	E27
Forma della lampada	A60
Consumo energetico massimo	9 W
Potenza elettrica equivalente	60 W
Colore chiaro	Bianco
Temperatura colore	2700 - 6500 K
Tecnologia wireless	Wi-Fi
Classe energetica	F
Consumo energetico per 1.000 ore	9 kWh
Flusso luminoso nominale	806 lm
Angolo di emissione	220°
Tensione in ingresso	220 - 240 V CA 50/60 Hz
Amperaggio	78 mA
Numero di cicli di accensione	Fino a 15000
Guadagno dell'antenna	2412-2472 MHz
Massima potenza di uscita RF	15,7 dBm
Guadagno dell'antenna	2,5 dBi
App Alpina smart disponibile per	Android™ e iOS



Il simbolo sopra e sul prodotto significa che il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica e che, al termine del suo ciclo di vita, non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali. La Direttiva sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche è volta a favorire il riciclo di prodotti attraverso l'adozione delle migliori tecnologie di recupero e riciclaggio, minimizzando così l'impatto ambientale, trattando qualsiasi sostanza pericolosa ed evitando la proliferazione di discariche. Contattare le autorità locali per maggiori informazioni sul corretto smaltimento di apparecchiature elettriche o elettroniche.

Bombilla inteligente Guía de inicio rápida

Información sobre seguridad

Al usar dispositivos eléctricos, siempre se deben tener en cuenta una serie de precauciones básicas para reducir los riesgos de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluidas las siguientes:

- Lea la totalidad de las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas para consultarlas en otro momento.

- Si se produce un problema, desenchufe el producto de la red eléctrica y del resto de equipos.

- Utilice el aparato solo para su fin previsto. No lo utilice para otros usos que no sean los que se indican en este manual.

- No permita que los niños jueguen con el aparato.

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños menores de 8 años.

- No utilice el aparato si hay alguna pieza que esté dañada o sea defectuosa. Si el aparato presenta daños, el fabricante, el servicio técnico o una persona de similar cualificación deberá sustituirlo para evitar posibles peligros.

- El dispositivo solo se puede usar en interiores. No lo use en exteriores.

- No exponga el producto al agua ni a la humedad.

- No toque el aparato con las manos mojadas.

- No trate de reparar el aparato. Si el aparato no funciona correctamente, cámbielo por uno nuevo.

- No adecuado para interruptores atenuables.



RO Bec inteligent Ghid rapid de pornire

Informații privind siguranța
Lautilizarea dispozitivelor electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și vătămare corporală a persoanelor, inclusiv următoarele:

- Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le pentru o consultare ulterioară.
- Deconectați produsul de la rețea și de la alte echipamente dacă apare o problemă.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile pentru care a fost conceput. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Păstrați dispozitivul departe de copii mai mici de 8 ani.
- Nu utilizați dispozitivul dacă orice piesă este deteriorată sau defectă. În cazul în care dispozitivul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice accident.

- Dispozitivul este adecvat numai pentru utilizare în interior. Nu utilizați dispozitivul în exterior.

- Nuexpuneți produsul la apă sau umeziditate.


- Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude.

- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu un dispozitiv nou.

- Nueste adecvat pentru comutatoarele cu intensitate variabilă.

Utilizare
1. Descărcați și instalați aplicația „Alpina Smart” de la Apple App Store sau Google Play Store pe dispozitivul dvs. mobil.
2. Setați aplicația „Alpina Smart”.
3. Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
4. Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul.
5. Selectați produsul corect din listă.
6. Înșurubați becul inteligent.
7. Aprindeți lumina.
8. Dacă lumina nu clipește: Pomiți - opriți - pomiți - opriți - pomiți becul inteligent.
9. Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola.
Notă: asigurați-vă că utilizați rețeaua de 2,4 GHz în locul rețelei de 5 GHz.
10. Introduceți numele dispozitivului.
Notă: Acest nume va fi, de asemenea, utilizat de către Amazon Alexa și Google Home.

Model	A60-PA-WIFILIC-TY-CCT
De bază	E27
Forma lămpii	A60
Consum maxim de energie	9W
Ecivalent putere energie	60W
Culoarea luminii	Alb
Culoarea temperatură (°C)	2700-6500K
Tehnologie wireless	Wi-Fi
Clasă de energie	F
Consum de energie în 1000 ore	9kWh
Fluxul luminos specificat	800lm
Unghiul fasciculului	220°
Tensiunea nominală de intrare(V-)	220-240VAC 50/60Hz
Amperaj	43mA
Număr de cicluri de comutare	Până la 15000
Intervalul de frecvență (Hz)	2412-2472MHz
Putere maximă de ieșire RF	15,4dBm
Amplificarea antenă	2,5dBi
Aplicația inteligentă Alpina este disponibilă pentru	Android™ și iOS



CZ Chytrá žárovka Průvodce rychlým uvedením do provozu

Bezpečnostní informace
Při použití elektrických zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření ke snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a jiných úrazů, včetně následujících:

- Všechny pokyny si prostudujte před použitím výrobku. Pokyny si uschovejte pro pozdější použití.
- Pokud narazíte na nějaký problém, odpojte výrobek od sítě a dalšího vybavení.
- Zařízení používejte pouze k určenému účelu. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než jak se uvádí v příručce.

- Děti si se zařízením nesmějí hrát.

- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nepoužívejte zařízení, je-li jakákoli jeho část poškozená nebo vadná. Pokud dojde k poškození zařízení, musí ho v zájmu bezpečnosti vyměnit výrobce, servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.

- Zařízení je vhodné pouze k použití v interiéru. Nepoužívejte zařízení venku.

- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.


- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.

- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nefunguje správně, vyměňte je za nové.

- Nevhodné pro stmívatelné spínače.

Použití
1. Stáhněte si a nainstalujte na mobilní zařízení aplikaci Alpina Smart z obchodu Apple App Store nebo Google Play.
2. Spustěte aplikaci Alpina Smart.
3. Vytvořte si nový účet nebo se přihlaste ke stávajícímu účtu.
4. Klepněte na symbol „+” pro přidání zařízení.
5. Vyberte ze seznamu odpovídající výrobek.
6. Zásurubujte chytrou žárovku.
7. Zapněte napájení.
8. Pokud světlo neblíká: Zapněte, vypněte, zapněte, vypněte a znovu zapněte napájení chytré žárovky.
9. Pokud světlo blíká: Potvrďte zařízení v aplikaci.
10. Potvrďte výběr sítě Wi-Fi, zadejte heslo.
Poznámka: Je nutné použít síť pracující v pásmu 2,4 GHz, nikoli 5 GHz.
12. Zadejte název zařízení.
Poznámka: Název bude používat též systém Amazon Alexa a Google Home.

Model	A60-PA-WIFILIC-TY-CCT
Patice	E27
Tvar žárovky	A60
Maximální spotřeba energie	9 W
Ekvivalentní běžná žárovka	60 W
Barva světla	Bílá
Barvná teplota	2700–6500 K
Bezdrátová technologie	Wi-Fi
Energetická třída	F
Spotřeba energie za 1000 hodin	9 kWh
Jmenovitý světelný tok	806 lm
Úhel paprsku	220°
Vstupní napětí	220–240 V stř., 50/60 Hz
Proud	78 mA
Menovitý světelný tok	806 lm
Úhel výzarování	220°
Frekvenční pásmo	2412–2472 MHz
Max. VF výstupní výkon	15,7 dBm
Zisk antény	2,5 dBi
Aplicace Alpina Smart je k dispozici pro	Android™ a iOS



SK Inteligentná žiarovka Rýchly sprievodca začiatkom

Bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrických zariadení by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia na zníženie rizika požiaru, zásahu elektrickým prúdom a zranenia osôb vrátane týchto:

- Pred použitím si prečítajte pokyny a ponechajte si ich pre prípad potreby v budúcnosti.
- Ak sa vyskytne problém, odpojte výrobok od elektrickej siete a iných zariadení.
- Zariadenie používajte len na určené účely. Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako sú opísané v príručke.

- Deti sa so zariadením nesmú hrať.

- Zariadenie uchováajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Zariadenie nepoužívajte, ak je niektorá časť poškozená alebo chybná. Ak je zariadenie poškodené, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

- Zariadenie je vhodné len na použitie v interiéri. Zariadenie nepoužívajte v exteriéri.

- Nevystavujte výrobok pôsobeniu vody ani vlhkosti.


- Nedotýkajte sa zariadenia mokřými rukami.

- Zariadenie sa nepokúšajte opravovať. Ak zariadenie nefunguje správně, vymeňte ho za nové.

- Nevhodné pre vypínače so stmievaním.

Používanie
1. Stiahnite si aplikáciu Alpina Smart zo služby Apple App Store alebo Google Play Store do mobilného zariadenia a nainštalujte si ju.
2. Spustíte aplikáciu Alpina Smart.
3. Vytvoríte si nový účet alebo sa prihlásite do existujúceho účtu.
4. Ťuknite na značku „+” a pridajte zariadenie.
5. Zo zoznamu vyberte správny produkt.
6. Zásurubujte inteligentnú žiarovku.
7. Zapnite napájanie.
8. Ak svetlo neblíka: Inteligentnú žiarovku zapnite, vypnite, zapnite, vypnite a zapnite.
9. Ak svetlo blíka: Potvrďte v aplikácii.
10. Potvrďte sieť Wi-Fi a heslo.
Poznámka: Uistite sa, že používate sieť 2,4 GHz a nie sieť 5 GHz.
12. Zadať názov zariadenia.
Poznámka: Tento názov budú používať aj služby Amazon Alexa a Google Home.

Model	A60-PA-WIFILIC-TY-CCT
Patica	E27
Tvar svetidla	A60
Maximálna spotreba elektrickej energie	9W
Ekvivalentný výkon	60 W
Farba svetla	Biele
Teplota chromatickosti	2 700 – 6 500 K
Bezdrôtová technológia	Wi-Fi
Energetická trieda	F
Spotreba energie za 1 000 hodín	9 kWh
Menovitý svetelný tok	806 lm
Úhol výžarovania	220°
Vstupné napätie	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Priúd	78 mA
Počet zapnutí a vypnutí	Maximálne 15 000
Frekvenčný rozsah	2 412 – 2 472 MHz
Max. výstupný výkon RF	15,7 dBm
Zisk antény	2,5 dBi
Aplicácie Alpina Smart k dispozícii pre	Android™ a iOS



HR Pametna žarulja Vodič za brzo pokretanje

Sigurnosne informacije
Kako biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara i fizičkih ozljeda, prilikom korištenja električnih uređaja obavezno slijedite sigurnosne mjere opreza, uključujući sljedeće:

- Pročitajte sve upute prije uporabe i sačuvajte ih za buduću uporabu.

- U slučaju nastanka problema, prekinite vezu proizvođa s električnom mrežom i drugom opremom.

- Uređaj upotrebljavajte samo u svrhu za koju je namijenjen. Uređaj nemojte upotrebljavati u druge svrhe osim one opisane u priručniku.

- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

- Držite uređaj izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

- Nemojte upotrebljavati uređaj ako je bilo koji njegov dio oštećen ili neispravan. Ako je uređaj oštećen, zamijeniti ga mora proizvođač, ovlašteni serviser ili osoba s odgovarajućim kvalifikacijama kako bi se izbjegle opasnosti.

- Uređaj je prikladan samo za uporabu u zatvorenim prostorima. Uređaj nemojte upotrebljavati na otvorenom.

- Ne izlažite proizvod vodi ni vlazi.

- Ne dodirujte uređaj mokrim rukama.

- Nemojte pokušavati popraviti uređaj. Ako uređaj ne radi ispravno, zamijenite ga novim uređajem.

- Nije prikladno za prekidače sa zatamnjjenjem.

Upotreba
1. Preuzmite aplikaciju „Alpina Smart” iz trgovine Apple App Store ili Google Play Store i instalirajte je na svoj mobilni uređaj.
2. Pokrenite aplikaciju „Alpina Smart”.
3. Uvratom spojite „Alpina Smart”.
4. Dodinite „+” za dodavanje uređaja.
5. Odaberite točan proizvod s popisa.
6. Uvratite pametnu žarulju.
7. Uključite napajanje.
8. Ako svjetlo ne počne treptati: Uključite napajanje pametne žarulje, a zatim je isključite, uključite, isključite, uključite.
9. Ako svjetlo trepti: potvrdite u aplikaciji.
10. Potvrdite Wi-Fi mrežu i lozinku.
Napomena: Obavezno upotrijebite mrežu od 2,4 GHz umjesto mreže od 5 GHz.
12. Unesite naziv uređaja.
Napomena: Ime će se nazivom koristiti i Amazon Alexa i Google Home.

Model	A60-PA-WIFILIC-TY-CCT
Grlo	E27
Oblik žarulje	A60
Maksimalna potrošnja energije	9 W
Ekvivalent snage u vatima	60 W
Boja svjetla	bijela
Temperatura boje	2700 – 6500 K
Bežična tehnologija	Wi-Fi
Energetski razred	F
Potrošnja energije na 1000 sati	9 kWh
Nazivni svjetlosni tok	806 lm
Kut snopa	220°
Ulazni napon	220 – 240 V AC 50/60Hz
Počet električne struje	78 mA
Broj ciklusa uključivanja/isključivanja	do 15 000
Respon frekvencije	2412 – 2472 MHz
Maksimalna izlazna snaga radijske frekvencije	15,7 dBm
Pojacanje antene	2,5 dBi
Pametna aplikacija Alpina dostupna je za	Android™ i iOS



Gornji simbol i simbol na proizvodu znači da je proizvod klasificiran kao električna ili elektronička oprema i ne smije se zbrinjavati s drugim kućanskim ili komercijalnim otpadom na kraju radnog vijeka. Aktivirana je Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEÖ) radi recikliranja proizvoda koristeći najbolje raspoložive tehnike vratacija i recikliranja kako bi se smanjio štetni utjecaj na ljudski okoliš, tretiranje svih ostalih stvari i izbjegavanje povećanja odlagališta. Od običnih stvari zahtjeva informacije o propisnom zbrinjavanju električne ili elektroničke opreme.

PL Inteligentna żarówka Skrócona instrukcja obsługi

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze przestrzegaj podstawowych środków bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem i odniesienia obrażeń, w tym:

- Przed użyciem produktu przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

- W przypadku wystąpienia problemu odłącz produkt od sieci i innych urządzeń.

- Stosuj urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji obsługi.

- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

- Należy trzymać urządzenie z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.

- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli którakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, musi zostać wymienione przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz.

- Nie wystawiaj produktu na działanie wody lub wilgoci.

- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.

- Nie próbuj naprawiać urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, wymień je na nowe.

- Nieodpowiednie do przełączników z funkcją przyciemniania.

Obsługa
1. Pobierz aplikację „Alpina Smart” ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store i zainstaluj na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Sukurknie naują paskąą arba prisijunkite prie jau turimos paskyos.
3. Spustelkiete „+” kad gskltnintie pridti prietaisą.
4. Pasirinkite tinkamą gaminį iš sąrašo.
5. Įsukite išmaniąją lemputę.
6. Jei lemputė nemirksi: išmaniosios lemputės maitinimąjunkite, išjunkite, įjunkite, išjunkite.
7. Jei lemputė nūvynsta: patvirtinkite programėlę.
8. Patvirtinkite „Wi-Fi” tinklą ir slaptažodį.
9. Uždėkite naują žaidimą, kad išmaniosios 2,4 GHz, o ne 5 GHz tinklu.
10. Įveskite prietaiso pavadinimą.
Pastaba: Šis pavadinimas bus taip pat naudojamas „Amazon Alexa” ir „Google Home” sistemose.

Model	A60-PA-WIFILIC-TY-CCT
Grlo	E27
Forma	A60
Maks. vartojamą galia	9 W
Ekvivalentas vatai	60 W
Šviesos spalva	Balta
Spalvos temperatūra	2700–6500 K
Bevielė technologija	„Wi-Fi”
Energetijos klasė	F
Energetijos sukaudimas per 1000 valandų	9 kWh
Nominalusis šviesos srautas	806 lm
Spindulio kampas	220–240 V KS 50/60 Hz
Įėjimo įtampa	220–240 V KS 50/60 Hz
Srovė	78 mA
Perjungimo ciklą skaičius	iki 15000
Dažnių diapazonas	2412-2472 MHz
Maks. RD išėjimo galia	15,7 dBm
Antenos stiprinimo koeficientas	2,5 dBi
„Alpina Smart” programėlė galima naudoti su	„Android™” ir „iOS”



Simbol ten wskazuje, że w UE produkt ten nie może być wyrzucany do odpadków domowych. W celu zapobieżenia możliwym zagrożeniom środowiska lub zdrowia ludzi przez niekontrolowaną użycizację odpadów poddaje recyklingowi, zgodnie ze zrównoważonym ponownym użyciem zasobów materiałowych. Zwrót zużytego urządzenia. Prosimy skorzystać z istniejącego systemu zwrotu i gromadzenia lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Będzie mógł przyjąć on produkt do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.

LT Išmanioji lemputė Trumpa naudojimo instrukcija

Informacija apie saugą
Naudojant elektros prietaisus visada būtina imtis atsargumo priemonių gaisro, elektros smūgio ir žmonių sužalojimo pavojui sumažinti, įskaitant toliau aprašytas priemones:

- Prieš pradėdami naudoti perskaitykite visas instrukcijas ir išsaugokite jas ateityiai.

- Atjunkite gaminį nuo tinklo ir kitų įrenginių, jei kiltų problemų.

- Naudokite prietaisą tik pagal numatytą jo paskirtį. Nenaudokite prietaiso kitais tikslais nei aprašyti instrukcijoje.

- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

- Laikykite prietaisą nepasiekiamą jaunesniems kaip 8 metų vaikams.

- Nenaudokite prietaiso, jei pažeista arba sugadinta kuri nors jo dalis. Jei prietaisas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengiama pavojų.

- Prietaisas pritaikytas naudoti tik patalpoje. Nenaudokite prietaiso lauke.

- Saugokite gaminį nuo vandens arba drėgmės.

- Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis.

- Nebandykite taisyti prietaiso. Jei prietaisas veikia netinkamai, pakeiskite jį nauju prietaisu.

- Netinka pritemdantiems jungikliams.

- Nieodpowiednie do przełączników z funkcją przyciemniania.

Naudojimas
1. Atsisiųskite „Alpina Smart” programėlę iš „Apple App Store” arba „Google Play Store” į savo mobilių įrenginį.
2. Įjunkite „Alpina Smart” programėlę.
3. Sukurkite naują paskyrą arba prisijunkite prie jau turimos paskyos.
4. Spustelkite „+” kad įsijungintie pridėti prietaisą.
5. Pasirinkite tinkamą gaminį iš sąrašo.
6. Įsukite išmaniąją lemputę.
7. Jei lemputė nemirksi: išmaniosios lemputės maitinimąjunkite, išjunkite, įjunkite, išjunkite.
8. Jei lemputė nūvynsta: patvirtinkite programėlę.
9. Patvirtinkite „Wi-Fi” tinklą ir slaptažodį.
10. Įveskite prietaiso pavadinimą.
Pastaba: Šis pavadinimas bus taip pat naudojamas „Amazon Alexa” ir „Google Home” sistemose.

Modelis	A60-PA-WIFILIC-TY-CCT
Bazė	E27
Lempos forma	A60
Maks. vartojamą galia	9 W
Ekvivalentas vatai	60 W
Šviesos spalva	Balta
Spalvos temperatūra	2700–6500 K
Bevielė technologija	„Wi-Fi”
Energetijos klasė	F
Energetijos sukaudimas per 1000 valandų	9 kWh
Nominalusis šviesos srautas	806 lm
Spindulio kampas	220–240 V KS 50/60 Hz
Įėjimo įtampa	220–240 V KS 50/60 Hz
Srovė	78 mA
Perjungimo ciklą skaičius	iki 15000
Dažnių diapazonas	2412-2472 MHz
Maks. RD išėjimo galia	15,7 dBm
Antenos stiprinimo koeficientas	2,5 dBi
„Alpina Smart” programėlė galima naudoti su	„Android™” ir „iOS”



Aukščiau ir ant gaminio pateiktas simbolis reiškia, kad gaminyus klasifikuojamas kaip elektros ar elektroninė įranga, kuri, pašalinus jos tinkamumo naudoti laiką, draudžiama išmesti kartu su buitinėmis ar komercinėmis atliekomis.

Direktiva elektros ir elektroninės įrangos (EEI) atliekų laikoma siekiant užtikrinti grąžinamąjį gaminį perdavinimą, naudojant kuo geresnius grąžinamojo perdavimo bei pakartotinio naudojimo būdus ir taip iki minimumo sumažinant poveikį aplinkai, tinkamai apdorojant bei kokias pavojingas medžiagas bei išvengiant sąvartynų augimo. Dėl informacijos apie tinkamą elektros ir elektroninės įrangos šalinimą kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

Nutipirn
Kiirpaigaldusjuhend

Ohutusteave

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ohutusabinõusid tule-, elektrilöögi- ja vigastusohu vähendamiseks inimestel, sh järgmist.

- Enne kasutamist lugege kõik juhised läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.

- Tõrke tekkimisel eraldage toode vooluvõrgust ja muudest seadmetest.

- Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage seadet muul kui juhendis kirjeldatud otstarbel.

- Lastel pole lubatud seadmega mängida.

- Hoidke seade alla 8-aastaste laste jaoks kättesaamatus kohas.

- Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on kahjustatud või defektne. Kui seade on kahjustatud, siis peab tootja, selle esindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks asendama.

- Seade sobib kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge kasutage seadet välitingimustes.

-  Vältige toote kokkupuudet vee või niiskusega.

- Ärge puudutage seadet märgade kättega.

- Seadet ei tohi ise parandada. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, asendage see uue seadmega.

-  Ei sobi kasutamiseks hämardatavate lülititega.

Kasutamine
1. Laidage Apple App Store'ist või Google Play Store'ist alla rakendus „Alpina Smart” ja installige see oma mobiilifoni.
2. Käivitage rakendus „Alpina Smart”.
3. Looge uus konto või sisenege oma olemasolevale kontole.
4. Seadme isamiseks puudutage nuppu “+”.
5. Valige nimekirjast õige toode.
6. Keerake nuppin sisse.
7. Lülitage toode sisse.
8. Kui tuli ei vilgu: Lülitage nutipiri toode sisse-välja-sisse-välja-sisse.
9. Kinnitage Wi-Fi-võrgu olemasolu ja salastäna Märkus: veenduge, et kasutate 5 GHz asemel kindlasti 2,4 GHz võrku.
10. Lisestage seadme nimi. Märkus: Seda nime hakkavad kasutama ka Amazon Alexa ja Google Home.

Mudel	A60-PA-WiFiLIC-TY-CCT
Sokkel	E27
Lambi kuju	A60
Maksimaalne energiatarve	9 W
Samaväärne võimsus	60 W
Valgusa värvus	Valge
Värvitemperatuur	2700–6500 K
Juhtmevaba tehnoloogia	WiFi
Energiaklass	F
Energiaatarve 1000 tunni kohta	9 kWh
Nominaalne valgustugevus	806 lm
Kiire nurk	220°
Sisendpinge	220–240 VAC 50/60 Hz
Vool	78 mA
Lülitustäkkite arv	Kuni 15000
Sagedusvahemik	2412–2472 MHz
Max RF-väljundvõimsus	15,7 dBm
Antenni võimendus	2,5 dB
Alpina nutirakendus on saadaval	Android™-l ja iOS-l jaoks



Sümbol toote peal ja tootele täienda, et toode on klassifitseeritud kui Elektriline või elektrooniline seade ja seda ei tohi kasutajaja lõppedas hävitada koos olme- või muu kaubanduses tekkinva Elektriliste ja elektrooniliste seadmete hävitamise (WEEE) direktiiv näeb ette toodete taaskasutamise, leides neile parim võimalik kasutus, et vähendada mõju keskkonnale, suunata ohtlike jäätmete kasutamist ja vältida prügilasse kaabu. Elektriliste ja elektrooniliste seadmete nõuetekohase hävitamise kohta saate infot kohalikut omavalitsuselt.

Viedá spuldze
Kiirpalaišanas rokasgrāmata

Drošības informācija

Lietojot elektriskās ierīces, ir vienmēr jāņem vērā pamata piesardzības pasākumi, lai mazinātu ugunsgrēka, personas elektrotrieciena un ievainojuma risku, kā arī tālāk norādīto:

- Pirms izmantošanas izlasiet visus norādījumus instrukcijā un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

- Atvienojiet produktu no elektrotīkla un cita aprīkojuma gadījumā, ja rodas problēma.

- Izmantojiet ierīci tikai tam paredzētajiem mērķiem. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, kā tikai rokasgrāmatā aprakstītajiem.

- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

- Glabājiet ierīci bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.

- Neizmantojiet ierīci, ja kāda daļa ir bojāta vai salauzta. Ja ierīce ir bojāta, tās nomainīa, lai izvairītos no bīstamām situācijām, ir jāveic ražotājam, pakalpojumu pārstāvim vai personām ar līdzīgu kvalifikāciju.

- Ierīce ir piemērota tikai tam lietošanai iekštelpās. Neizmantojiet ierīci ārtelpās.

-  Nepakļaujiet izstrādājumu ūdens vai mitruma iedarbībai.

- Neaiztieciet ierīci ar slapjām rokām.

- Nemēģiniet salabot ierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, aizstājiet to ar jaunu.

-  Nav piemērots aptumšojamiem slēdžiem.

Izmantošana
1. Laidujelādājiet un instalējiet savā mobilaļā ierīcē lietotni "Alpina Smart" no Apple App Store vai Google Play Store.
2. Palaidiet "Alpina Smart" lietotni.
3. Izveidojiet jaunu kontu vai piesakieties esošajā kontā.
4. Piesakieties "+", lai pievienotu ierīci.
5. Izvēlieties pareizo produktu no saraksta.
6. Ieskrūvējiet viedo spuldzi.
7. Ieslēdziet enerģijas padevi.
8. Ja lampiņa nemirgo: ieslēdziet - izslēdziet – ieslēdziet enerģijas padevi viedajā spuldzē.
9. Ja lampiņa mirgo: apstipriniet lietotnē.
9. Apstipriniet Wi-Fi tīklu un paroli.
Piezīme: pārliecinieties, ka Jūs izmantojat 2,4 GHz tīklu, nevis 5 GHz tīklu.
10. Ievadiet ierīces nosaukumu.
Piezīme: šo nosaukumu tāpat izmantos arī Amazon, Alexa un Google Home.

Modelis	A60-PA-WiFiLIC-TY-CCT
Pamats	E27
Lampas forma	A60
Maksimālais enerģijas patēriņš	9 W
Jaudas ekvivalents	60 W
Gaismas krāsa	Baltā tonī
Krāsas temperatūra	2700–6500 K
Bevadu tehnoloģija	Wi-Fi
Enerģijas klase	F
Enerģijas patēriņš uz 1000 stundām	9 kWh
Aprēķina gaismas plūsma	806 lm
Stara leņķis	220°
Izejas spriegums	220-240 VAC 50/60 Hz
Strāvas stiprums	78 mA
Pārslēgšanas ciklu skaits	Līdz 15000
Frekvenču diapazons	2412-2472 MHz
Maksimāli RF izejas jauda	15,7 dBm
Antenas pastiprinājums	2,5 dB
Alpina smart lietotne pieejama	Android™ un iOS



Vis izstrādājuma un uz tā attēlotais simbols norāda, ka šis izstrādājums tiek klasificēts kā elektriskais vai elektroniskais aprīkojums, un to pēc kalpotanas laika beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem mājasaimeniecības vai komercsajamajiem atkritumiem. Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumu (WEEE) direktīva (2002/96/EK) ir ieviesta, lai atkārtoti pārstrādātu izstrādājumus, izmantojot labākos pieejamos reģenerācijas un pārstrādes paņēmienus, ar mērķi samazināt ietekmi uz vidi, apstrādāt visas bīstamās vielas un izvairīties no polielīstas noglabāšanas uzdevumiem. Lai uzzinātu vairāk par pareizu atbrīvošanos no elektriskā vai elektroniskā aprīkojuma, sazinieties ar vietējam varas iestādēm.

Ξύπινος λαμπτήρας
Οδηγός γρήγορης έναρξης

Πληροφορίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, προκειμένου να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

- Σε περίπτωση προβλήματος, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και τυχόν άλλες συσκευές.

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τους προβλεπόμενους σκοπούς. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν όσων περιγράφονται στο εγχειρίδιο.

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

- Η συσκευή θα πρέπει να διατηρείται σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά κάτω των 8 ετών.

- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει βλάβη ή είναι ελαττωματικό. Για την αποφυγή κινδύνων, σε περίπτωση που παρουσιάσει βλάβη η συσκευή, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο αρμόδιο άτομο.

- Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς μόνο χώρους. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

-  Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.

- Μην ακουμπήσετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια καινούργια.

-  Δεν είναι κατάλληλο για διακόπτες ρύθμισης φωτεινότητας.

Χρήση
1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε στη φορητή συσκευή σας την εφαρμογή Alpina Smart από το Apple App Store ή το Google Play Store.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή Alpina Smart.
3. Δημιουργήστε νέο λογαριασμό ή συνδεθείτε στον υπάρχοντα λογαριασμό σας.
4. Πατήστε «+» για να προσθέσετε τη συσκευή.
5. Επιλέξτε το σωστό προϊόν από τη λίστα.
6. Βιδώστε τον ξύπινο λαμπτήρα.
7. Ενεργοποιήστε την σφύ.
8. Αν δεν αναβοσβήνει το φως: Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την τροφοδοσία στον ξύπινο λαμπτήρα με την εώς σειρά on – off – on – off – on.
9. Αν αναβοσβήνει το φως: Κάντε επιβεβαίωση στην εφαρμογή.
Επιβεβαιώστε το δικτύο Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε δικτύο 2,4 GHz και όχι 5 GHz.
10. Καταχωρίστε το όνομα της συσκευής.
Σημείωση: Το όνομα αυτό θα χρησιμοποιείται, επίσης, από το Amazon Alexa και Google Home.

Μοντέλο	A60-PA-WiFiLIC-TY-CCT
Βάση	E27
Σχήμα λάμπας	A60
Μέγιστη καταναλωσις ισχύος	9 W
Ισοδύναμο ισχύος	60 W
Χρώμα φωτός	Λευκό
Θερμοκρασία χρώματος	2700–6500 K
Ασύρματη τεχνολογία	Wi-Fi
Ενεργειακή κλάση	F
Καταναλώση ενέργειας ανά 1000 ώρες	9 kWh
Ονομαστική φωτεινή ροή	806 lm
Γωνία ακτίνων	220°
Τάση εισόδου	220-240VAC 50/60Hz
Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος	78 mA
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	Έως 15000
Εύρος συχνότητων	2412-2472 MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου RF	15,7 dBm
Αποαβή κεραιάς	2,5 dB
Διαθεσιμότητα εφαρμογής Alpina Smart	Android™ και iOS



Το σύμβολο παραπάνω και στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν ταξινομείται ως Ηλεκτρικός ή Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά ή εμπορικά απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Η οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχει τεθεί σε εφαρμογή για την ανακύκλωση προϊόντων με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών ανάκτησης και ανακύκλωσης για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην περιβάλλον, την επεξεργασία αποκαθάρσις επικινδύνων ουσιών και την αποφυγή της αυξανόμενης υγειονομικής ταφής. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού.