




ITEM: 871125225450

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
Edco UK Ltd, 1st Floor Two Chamberlain Square
B3 3AX, Birmingham, UK

Smart bulb Quick start up guide

Safety information

When using electrical devices, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons including the following:

- Read all instructions before use and keep for future reference.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Children shall not play with the device.
- Keep the device out of reach of children less than 8 years.

- Do not use the device if any part is damaged or defective. If device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.

- Do not expose the product to water or moisture.


- Do not touch the device with wet hands.

- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

- Not suitable for dimmable switches.

- Usage**
- Download and install the app "Alpina Smart" from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
 - Launch the app "Alpina Smart".
 - Create a new account or log in to your existing account.
 - Tap "+" to add the device.
 - Select the correct product from the list.
 - Screw in the smart bulb.
 - Switch on the power.
 - If the light does not flash: Switch the power to the smart bulb on - off - on - off - on - off.
 - If the light flashes: Confirm in the app.
 - Confirm the Wi-Fi network and password.
 - Note: make sure to use the 2.4 GHz network instead of the 5 GHz network.
 - Enter the device name.
 - Note: This name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.

Specificiation	
Model	A60-SF-WIFILIC-TY-CCT
Base	E27
Lamp shape	A60
Lamp finish	Gold
Maximum power consumption	4.9W
Wattage equivalent	40W
Light colour	Warm white
Colour temperature	1800-6500K
Wireless technology	Wi-Fi
Energy class	F
Energy consumption per 1000 hours	5kWh
Rated luminous flux	360lm
Beam angle	320°
Input voltage	220-240VAC 50/60Hz
Amperage	52mA
Number of switching cycles	Up to 15000
Frequency range	2412-2472MHz
Max RF output power	15.7dBm
Antenna gain	2.5dBi
Alpina smart app available for	Android™ & iOS



The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

Intelligente Glühbirne Kurzanleitung

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um das Brand-, Stromschlag- und Verletzungsrisiko zu verringern. Diese Vorkehrungen umfassen u. a. Folgendes:

- Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

- Falls ein Problem oder Fehler auftritt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- Verwenden Sie das Gerät nur zweckbestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in der Bedienungsanleitung beschrieben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Wenn das Gerät beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

- Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit.

- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Ersetzen Sie das Gerät durch ein neues, wenn es defekt ist.

- Nicht geeignet für dimmbare Schalter.

- Verwendung**
- Laden Sie die Alpina Smart App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.
 - Öffnen Sie die Alpina Smart App.
 - Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an.
 - Tippen Sie auf "+" , um das Gerät hinzuzufügen
 - Wählen Sie das richtige Produkt aus der Liste.
 - Schrauben Sie die intelligente Glühbirne ein.
 - Schalten Sie den Strom ein.
 - Wenn das Licht nicht blinkt: Schalten Sie die intelligente Glühbirne ein – aus – ein – aus – ein.
 - Wenn das Licht blinkt: Bestätigen Sie in der App.
 - Bestätigen Sie die Netzwerkverbindung und das Passwort.
 - Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie das 2.4-GHz- anstelle des 5-GHz-WLAN verwenden.
 - Geben Sie den Gerätenamen ein.
 - Hinweis: Dieser Name wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet.

Spécification	
Modell	A60-SF-WIFILIC-TY-CCT
Basis	E27
Form der Lampe	A60
Ausführung der Lampe	Gold
Maximaler Stromverbrauch	4.9W
Äquivalente Wattleistung	40 W
Lichtfarbe	Warmes Weiß
Farbtemperatur	1800-6500 K
Funktechnik	WLAN
Energieklasse	F
Energieverbrauch pro 1000 Stunden	5 kWh
Bemessungs-Lichtstrom	360 lm
Abstrahlwinkel	320°
Eingangsspannung	220-240 VAC 50/60 Hz
Stromstärke	52 mA
Anzahl der Schaltspiele	Bis zu 15000
Frequenzbereich	2412-2472 MHz
Max. HF-Ausgangsleistung	15,7 dBm
Antennengewinn	2,5 dBi
Die Alpina Smart App ist erhältlich für	Android™ und iOS



Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderen Haus- oder Gewerbenüll entsorgt werden darf. Die EU-Richtlinie für Elektrogeräte wurde erlassen, um Produkte nach den besten verfügbaren Verwertungs- und Recyclingverfahren aufzubereiten und so die Umweltauswirkung zu minimieren. Gefährstoffe zu verarbeiten und eine Zunahme von Deponieabfällen zu vermeiden. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde über die korrekte Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten.

Ampoule intelligente Guide de démarrage rapide

Informations de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de minimiser les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, à savoir :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Débranchez le produit du secteur et des autres équipements pour parer à tout problème.

- Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de son service client ou une personne aux qualifications similaires afin d'éviter tout danger.

- L'appareil convient uniquement pour une utilisation à l'intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

- N'exposez pas le produit à l'eau ou à l'humidité.

- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.

- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un appareil neuf.

- Ne convient pas à un appareil équipé d'un variateur électrique.

- Utilisation**
- Téléchargez et installez l'application « Alpina Smart » depuis l'App Store d'Apple ou Google Play Store sur votre appareil mobile.
 - Lancez l'application « Alpina smart ».
 - Créez un compte ou connectez-vous à votre compte.
 - Appuyez sur "+" pour ajouter l'appareil.
 - Sélectionnez le produit approprié à partir de la liste.
 - Screw the smart bulb in.
 - Switch the power on.
 - Si la lumière ne clignote pas : allumez-éteignez successivement deux fois l'ampoule, puis rallumez-la une troisième fois.
 - Si la lumière clignote : confirmez le dans l'application.
 - Confirmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe.
 - Remarque : Veillez à utiliser le réseau 2.4 GHz au lieu du réseau 5 GHz.
 - Saisissez le nom de l'appareil.
 - Remarque : Ce nom sera également utilisé par Amazon Alexa et Google Home.

Spécifications	
Modèle	A60-SF-WIFILIC-TY-CCT
Base	E27
Forme de la lampe	A60
Finition de la lampe	Dorée
Puissance/consommation nominale	4.9W
Équivalent en Watt	40 W
Couleur douce	Blanc chaud
Température de couleur	1 800-6 500 K
Technologie sans fil	Wi-Fi
Classe énergétique	F
Consommation énergétique pour 1 000 heures	5 kWh
Flux lumineux nominal	360 lm
Angle de diffusion	320°
Tension d'entrée	220-240 V CA 50-60 Hz
Amperage	52 mA
Nombre de cycles de commutation	Jusqu'à 15 000
Gamme de fréquences	2 412-2 472 MHz
Puissance de sortie RF maximale	15,7 dBm
Gain d'antenne	2,5 dBi
Application Alpina Smart disponible pour	Android™ et iOS



Le symbole situé au-dessus du produit et sur celui-ci signifie qu'il est classé en tant qu'équipement électrique ou électronique, et qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ou les déchets commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits à l'aide des meilleures techniques de récupération et de recyclage afin de réduire l'impact sur l'environnement, de traiter les substances dangereuses et d'éviter le développement des déchets. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur la mise au rebut des équipements électriques ou électroniques.

Slimme lamp Beknopte handleiding

Veiligheidsinformatie

Om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel bij het gebruik van elektrische apparaten te verkleinen, moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende:

- Lees alle instructies voor gebruik en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

- Ontkoppel het product van het stroomnet en andere apparatuur als er een probleem voordoet.

- Gebruik het product alleen waarvoor het is bedoeld. Gebruik het product niet voor doelen die niet in de handleiding worden beschreven.

- Kinderen mogen niet met het product spelen.

- Houd het product buiten bereik van kinderen onder de acht jaar.

- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het product is beschadigd, moet u het laten vervangen door de fabrikant, de onderhoudstechnicus van de fabrikant of door een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

- Het product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het product niet buitenshuis.

- Stel het product niet bloot aan water of vocht.

- Raak het product niet met natte handen aan.

- Probeer het product niet te repareren. Als het product niet meer juist werkt, moet u het vervangen.

- Niet geschikt voor dimbare schakelaars.

- Gebruik**
- Scaricare e installare de app Alpina Smart vanuit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
 - Open de app "Alpina Smart".
 - Maak een nieuw account aan of meld u aan met een bestaand account.
 - Tip op "+" om het product toe te voegen.
 - Selecteer de juiste product in de lijst.
 - Schroef de slimme lamp in.
 - Zet de aan-uitknop aan.
 - Als het lampje niet knippert: Schakel de stroom naar de slimme lamp aan - uit - aan - uit - aan.
 - Als het lampje knippert: bevestig het in de app.
 - Bevestig het wifinetwerk en het wachtwoord.
 - Opmerking: zorg dat u het 2.4GHz-netwerk gebruikt in plaats van het 5GHz-netwerk.
 - Voer een naam voor het product in.
 - Opmerking: deze naam wordt ook door Amazon Alexa en Google Home gebruikt.

Specifications	
Model	A60-SF-WIFILIC-TY-CCT
Fitting	E27
Lampvorm	A60
Finish lamp	Goud
Maximaal energieverbruik	4.9W
Equivalent wattage	40 W
Lichtkleur	Warm wit
Kleurtemperatuur	1800-6500 K
Dradloze technologie	WiFi
Energieklasse	F
Energieverbruik per 1000 uur	5 kWh
Nominale lichtstroom	360 lm
Stralingshoek	320°
Ingangsspanning	220-240 VAC 50/60 Hz
Amperé	52 mA
Aantal schakelcycli	Tot 15000
Frequentiebereik	2412 - 2472 MHz
Max. RF-uitgangsvermogen	15,7 dBm
Antenneversterking	2,5 dBi
Alpina Smart-app beschikbaar voor	Android™ en iOS



Bovenstaand symbool en het symbool op het product geven aan dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en niet met het (huishoudelijk) afval mag worden weggegooid. De WEEE-richtlijn (Directive on Waste of Electrical and Electronic Equipment) schrijft voor dat producten gerecycled moeten worden met de best beschikbare herstel- en recycle technieken om de belasting op het milieu tot een minimum te beperken, gevaarlijke stoffen te behandelen en een grotere afvalberg te voorkomen. Neem contact op met de lokaal verantwoordelijke instanties voor informatie over de correcte afvalverwerking van elektrische of elektronische apparatuur.

Lampadina intelligente Guida rapida all'avvio

Informazioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone quando si utilizzano dispositivi elettrici, adottare sempre le precauzioni di sicurezza di base, comprese quelle seguenti:

- Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.

- In caso di problemi, scollegare il prodotto dalla rete elettrica e da altre apparecchiature.

- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.

- I bambini non devono giocare con il dispositivo.

- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

- Non utilizzare il dispositivo se una qualsiasi parte è danneggiata o difettosa. Se il dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da tecnici qualificati per evitare rischi.

- Il dispositivo deve essere utilizzato solo in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.

- Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

- Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.

- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con un nuovo dispositivo.

- Non adatto per gli interruttori della luce regolabili.

- Utilizzo**
- Scaricare e installare sul dispositivo mobile l'app "Alpina Smart" dall'App Store di Apple o dal Play Store di Google.
 - Avviare l'app "Alpina Smart".
 - Creare un nuovo account o accedere a quello esistente.
 - Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
 - Selezionare il prodotto giusto dall'elenco.
 - Avvitare la lampadina intelligente.
 - Accenderla.
 - Se la luce non lampeggia: eseguire la seguente sequenza di accensione e spegnimento della lampadina intelligente: - off - on - off - on.
 - Se la luce lampeggia: confermare nell'app.
 - Confermare la rete Wi-Fi e la password.
 - Confermare la rete wifi e la contraseña.
 - Nota: asegúrese de usar una red de 2.4 GHz en lugar de una de 5 GHz.
 - Introduza el nombre del dispositivo.
 - Nota: Este nombre también lo usarán Amazon Alexa y Google Home.

Scheda tecnica	
Modello	A60-SF-WIFILIC-TY-CCT
Base	E27
Forma della lampada	A60
Finitura lampada	Oro
Consumo energetico massimo	4.9W
Potenza elettrica equivalente	40 W
Colore chiaro	Bianco caldo
Temperatura colore	1800 - 6500 K
Tecnologia wireless	Wi-Fi
Classe energetica	F
Consumo energetico per 1.000 ore	5 kWh
Flusso luminoso nominale	360 lm
Angolo di emissione	320°
Tensione in ingresso	220-240 V CA 50/60 Hz
Amperaggio	52 mA
Numero di cicli di accensione	Fino a 15000
Gamma di frequenza	2412-2472 MHz
Massima potenza di uscita RF	15,7 dBm
Guadagno dell'antenna	2,5 dBi
App Alpina Smart disponibile per	Android™ e iOS



Il simbolo sopra e sul prodotto significa che il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica e che, al termine del suo ciclo di vita, non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali. La Direttiva sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ha volta a favorire il riciclo di prodotti attraverso l'adozione delle migliori tecnologie di recupero e riciclaggio, minimizzando così l'impatto ambientale. Trattando qualsiasi sostanza pericolosa ed evitando la proliferazione di discariche. Contattare le autorità locali per maggiori informazioni sul corretto smaltimento di apparecchiature elettriche o elettroniche.

Bombilla inteligente Guía de inicio rápida

Información sobre seguridad

Al usar dispositivos eléctricos, siempre se deben tener en cuenta una serie de precauciones básicas para reducir los riesgos de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluidas las siguientes:

- Lea la totalidad de las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas para consultarlas en otro momento.

- Si se produce un problema, desenchufe el producto de la red eléctrica y del resto de equipos.

- Utilice el aparato solo para su fin previsto. No lo utilice para otros usos que no sean los que se indican en este manual.

- No permita que los niños jueguen con el aparato.

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños menores de 8 años.

- No utilice el aparato si hay alguna pieza que esté dañada o sea defectuosa. Si el aparato presenta daños, el fabricante, el servicio técnico o una persona de similar cualificación deberá sustituirlo para evitar posibles peligros.

- El dispositivo solo se puede usar en interiores. No lo use en exteriores.

- No exponga el producto al agua ni a la humedad.

- No toque el aparato con las manos mojadas.

- No trate de reparar el aparato. Si el aparato no funciona correctamente, cámbielo por uno nuevo.


- No adecuado para interruptores atenuables.

- Uso**
- Descargue e instale la aplicación "Alpina Smart" de la Apple App Store o la tienda Google Play en su dispositivo móvil.
 - Abra la aplicación "Alpina Smart".
 - Cree una cuenta nueva o inicie sesión en una cuenta ya creada.
 - Toque "+" para añadir el dispositivo.
 - Seleccione el producto correcto en la lista.
 - Enrosque la bombilla inteligente.
 - Encienda la luz.
 - Si la luz no parpadea: Encienda - Apague - Encienda - Apague - Encienda la bombilla inteligente.
 - Si la luz parpadea: Confirme en la aplicación.
 - Confirme la red wifi y la contraseña.
 - Nota: asegúrese de usar una red de 2.4 GHz en lugar de una de 5 GHz.
 - Introduzca el nombre del aparato.
 - Nota: Este nombre también lo usarán Amazon Alexa y Google Home.

Especificaciones	
Modelo	A60-SF-WIFILIC-TY-CCT
Base	E27
Forma de la bombilla	A60
Acabado de la bombilla	Oro
Consumo de energía máximo	4.9W
Equivalente en vatios	40 W
Color de la luz	Bianco caldo
Temperatura de color	1800-6500 K
Tecnología inalámbrica	WiFi
Clase de eficiencia energética	F
Consumo de energía cada 1000 horas	5 kWh
Flujo luminoso nominal	360 lm
Angulo del haz luminoso	320°
Tensión de entrada	220-240 VCA, 50/60 Hz
Intensidad	52 mA
Número de ciclos de conmutación	Hasta 15 000
Rango de frecuencias	2412-2472 MHz
Máxima potencia de salida de radiofrecuencia	15,7 dBm
Ganancia de antena	2,5 dBi
Sistemas compatibles con Alpina Smart	Android™ e iOS



El símbolo de arriba, que también figura en el producto, indica que este está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no se debe desechar con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil. La Directiva sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido promulgada para reciclar los productos empleando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles a fin de reducir al mínimo el impacto sobre el medioambiente, tratar las sustancias peligrosas y evitar la proliferación de vertederos de basuras. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre el modo correcto de desechar los equipos eléctricos o electrónicos.



ITEM: 871125225450

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
Edco UK Ltd, 1st Floor Two Chamberlain Square
B3 3AX, Birmingham, UK

Bec inteligent Ghid rapid de pornire

Informații privind siguranța
Lautilizarea dispozitivelor electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și vătămare corporală a persoanelor, inclusiv următoarele:

- Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le pentru o consultare ulterioară.
- Deconectați produsul de la rețea și de la alte echipamente dacă apare o problemă.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile pentru care a fost conceput. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Păstrați dispozitivul departe de copii mai mici de 8 ani.
- Nu utilizați dispozitivul dacă orice piesă este deteriorată sau defectă. În cazul în care dispozitivul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de personal calificat în domeniul pentru a evita orice accident.

Dispozitivul este adecvat numai pentru utilizare în interior. Nu utilizați dispozitivul în exterior.

 Nuexpuneți produsul la apă sau umiditate.

Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude.

Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu un dispozitiv nou.

 Nueste adecvat pentru comutatoarele cu intensitate variabilă.

- Utilizare**
- Descărcați și instalați aplicația „Alpina Smart” de la Apple App Store sau Google Play Store pe dispozitivul dvs. mobil.
 - Lansați aplicația „Alpina Smart”.
 - Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
 - Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul.
 - Selecțai produsul corect din listă.
 - Înșurubați becul inteligent.
 - Aprindeți lumina.
 - Dacă lumina nu clipește: Pomiți - opriți - pomiți - opriți - pomiți becul inteligent.
 - Dacă lumina clipește: Confirmați în aplicație.
 - Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola.
 - Notă: asigurati-vă că utilizați rețeaua de 2,4 GHz în locul rețelei de 5 GHz.
 - Introduceți numele dispozitivului.
 - Notă: Acest nume va fi, de asemenea, utilizat de către Amazon Alexa și Google Home.

Specificații	
Model	A60-SF-WIFILIC-TY-CCT
De bază	E27
Forma lămpii	A60
Finisajul lămpii	Auriu
Consum maxim de energie	4,9W
Echivalent putere energie	40W
Culoarea luminii	Alb cald
Culoare temperatură (*C)	1800-6500K
Tehnologie wireless	Wi-Fi
Clasă de energie	F
Consum de energie în 1000 ore	5kWh
Fluxul luminos specificat	360lm
Unghiul fasciculului	320°
Tensiunea nominală de intrare(V~)	220-240VAC 50/60Hz
Amperaj	52mA
Număr de cicluri de comutare	Până la 15000
Intervalul de frecvență (Hz)	2412-2472MHz
Putere maximă de ieșire RF	15,7dBm
Amplificare antenă	2,5dBi
Aplicația inteligentă Alpina este disponibilă pentru	Android™ & iOS

 Simbolul de mai sus și de pe produs înseamnă că produsul este inclus în categoria echipamentelor electrice sau electronice și nu trebuie eliminat împreună cu alte descur menajere sau comerciale la sfârșitul vieții sale utile. Directiva desuri de echipamente electrice și electronice (WEEE) a fost adoptată pentru reciclarea produselor utilizând cele mai bune tehnici de recuperare și de reciclare disponibile pentru a minimiza impactul asupra mediului înconjurător, pentru a trata substanțele periculoase și pentru a evita creșterea grărilor de gunoi. Contactați autoritățile locale pentru informații privind eliminarea corectă a echipamentelor electrice sau electronice.

Chytrá žárovka Průvodce rychlým uvedením do provozu

Bezpečnostní informace
Při použití elektrických zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření ke snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a jiných úrazů, včetně následujících:

- Všechny pokyny si prostudujte před použitím výrobku. Pokyny si uschovejte pro pozdější použití.
- Pokud narazíte na nějaký problém, odpojte výrobek od sítě a dalšího vybavení.
- Zařízení používejte pouze k určenému účelu. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než jak se uvádí v příručce.
- Děti si se zařízením nesmějí hrát.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nepoužívejte zařízení, je-li jakákoli jeho část poškozená nebo vadná. Pokud dojde k poškození zařízení, musí ho v zájmu bezpečnosti vyměnit výrobce, servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Zařízení je vhodné pouze k použití v interiéru. Nepoužívejte zařízení venku.
-  Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nefunguje správně, vyměňte je za nové.
-  Nevhodné pro stmívatelné spínače.

- Použití**
- Stáhněte si a nainstalujte na mobilní zařízení aplikaci Alpina Smart z obchodu Apple App Store nebo Google Play.
 - Spusťte aplikaci Alpina Smart.
 - Vytvořte si nový účet nebo se přihlaste ke stávajícímu účtu.
 - Klepněte na symbol + pro přidání zařízení.
 - Vybírejte ze seznamu odpovídající výrobek.
 - Zastavujte chytrou žárovku.
 - Zapněte napájení.
 - Pokud světlo neblíká: Zapněte, vypněte, zapněte, vypněte a znovu zapněte napájení chytré žárovky.
 - Pokud světlo blíká: Potvrďte zařízení v aplikaci.
 - Potvrďte výběr sítě Wi-Fi, zadejte heslo.
 - Poznámka: Je nutné použít síť pracující v pásmu 2,4 GHz, nikoli 5 GHz.
 - Zadejte název zařízení.
 - Poznámka: Název bude používat též systém Amazon Alexa a Google Home.

Specifikace	
Model	A60-SF-WIFILIC-TY-CCT
Patice	E27
Tvar žárovky	A60
Povrch žárovky	Zlatý
Maximální spotřeba energie	4,9W
Ekvivalentní běžná žárovka	40 W
Barva světla	Teplá bílá
Barová teplota	1800–6500 K
Bezdrátová technologie	Wi-Fi
Energetická třída	F
Spotřeba energie za 1000 hodin	5 kWh
Jmenovitý světelný tok	360 lm
Úhel paprsku	320°
Úroveň napětí	220–240 V stř., 50/60 Hz
Proud	52 mA
Počet spínacích cyklů	Až 15 000
Frekvenční pásmo	2412–2472 MHz
Max. VF výstupní výkon	15,7 dBm
Zisk antény	2,5 dBi
Aplikace Alpina Smart je k dispozici pro	Android™ a iOS



Toto označení udává, že tento výrobek by neměl být v rámci celé EU likvidován s ostatním domovním odpadem. Aby se zamezilo možnému ohrožení životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oběje na zodpovědnou recyklaci s ohledem na opětovné využití materiálových surovin. Při vrácení použitého zařízení využijte příslušných vrátných a sběrných systémů, případně se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ten zajistí ekologický bezpečnou recyklaci výrobku.

Inteligentná žárovka Rýchly sprievodca začiatkom

Bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrických zariadení by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia na zníženie rizika požiaru, zásahu elektrickým prúdom a zranenia osôb vrátane týchto:

- Pred použitím si prečítajte pokyny a ponechajte si ich pre prípad potreby v budúcnosti.
- Ak sa vyskytne problém, odpojte výrobok od elektrickej siete a iných zariadení.
- Zariadenie používajte len na určené účely. Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako sú opísané v príručke.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Zariadenie uchováajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je niektorá časť poškozená alebo chybná. Ak je zariadenie poškozené, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Zariadenie je vhodné len na použitie v interiéri. Zariadenie nepoužívajte v exteriéri.
-  Nevystavujte výrobok pôsobeniu vody ani vlhkosti.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokřými rukami.
- Zariadenie sa nepokúšajte opravovať. Ak zariadenie nefunguje správne, vymeňte ho za nové.
-  Nevhodné pre vypínače so stmievaním.

- Používanie**
- Stiahnite si aplikáciu Alpina Smart zo služby Apple App Store alebo Google Play Store do mobilného zariadenia a nainštalujte si ju.
 - Spustite aplikáciu Alpina Smart.
 - Vytvorte si nový účet alebo sa prihláste do existujúceho účtu.
 - Tuknite na značku + a pridajte zariadenie.
 - Zo zoznamu vyberte správny produkt.
 - Zastavte inteligentnú žárovku.
 - Zapnite napájanie.
 - Ak svetlo neblíka: Potvrďte v aplikácii.
 - Potvrďte sieť Wi-Fi a heslo.
 - Poznámka: Uistite sa, že používate sieť 2,4 GHz a nie sieť 5 GHz.
 - Zadejte název zariadenia.
 - Poznámka: Tento název budú používať aj služby Amazon Alexa a Google Home.

Špecifikácia	
Model	A60-SF-WIFILIC-TY-CCT
Patka	E27
Tvar svetidla	A60
Povrchová úprava svetidla	Zlatá
Maximálna spotreba elektrickej energie	4,9W
Ekvivalentný výkon	40 W
Farba svetla	Teplá biela
Teplota chromatickosti	1 800 – 6 500 K
Bezdrôtová vtehnológia	Wi-Fi
Energetická trieda	F
Spotreba energie za 1 000 hodín	5 kWh
Menovitý svetelný tok	360 lm
Uhol vyžarovania	320°
Vstupné napätie	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Prúd	52 mA
Počet zapnutí a vypnutí	Maximálne 15 000
Frekvenčný rozsah	2 412 – 2 472 MHz
Max. výstupný výkon RF	15,7 dBm
Zisk antény	2,5 dBi
Aplikácia Alpina Smart k dispozícii pre	Android™ a iOS



Toto označenie znamená, že na území EÚ sa tento výrobok nemá likvidovať s netriedeným domovým odpadom. Na zabránenie možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí následkom nekontrolovanej likvidácie odpadu je potrebné výrobok zodpovedne recyklovať v súlade so zásadami udržateľného využívania druhových surovín. Ak chcete vrátiť použitý výrobok, použite existujúce zberné systémy alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. Tam môžete produkt odovzdať na bezpečnú likvidáciu.

Pametna žarulja Vodič za brzo pokretanje

Sigurnosne informacije
Kako biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara i fizičkih ozljeda, prilikom korištenja električnih uređaja obavezno slijedite sigurnosne mjere opreza, uključujući sljedeće:

- Pročitajte sve upute prije uporabe i sačuvajte ih za buduću uporabu.
- U slučaju nastanka problema, prekinite vezu proizvoda s električnom mrežom i drugom opremom.
- Uređaj upotrebļjavajte samo u svrhu za koju je namijenjen. Uređaj nemojte upotrebljavati u druge svrhe osim one opisane u priručniku.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Držite uređaj izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ako je bilo koji njegov dio oštećen ili neispravan. Ako je uređaj oštećen, zamijeniti ga mora proizvođač, ovlaštení serviser ili osoba s odgovarajućim kvalifikacijama kako bi se izbjegle opasnosti.
- Uređaj je prikladan samo za uporabu u zatvorenim prostorima. Uređaj nemojte upotrebljavati na otvorenom.
-  Ne izlažite proizvod vodi ni vlazi.
- Ne dodirujte uređaj mokrim rukama.
- Nemojte pokušavati popraviti uređaj. Ako uređaj ne radi ispravno, zamijenite ga novim uređajem.
-  Nije prikladno za prekidače sa zatamnjjenjem.

- Upotreba**
- Priuzmite aplikaciju „Alpina Smart” iz trgovine Apple App Store ili Google Play Store i instalirajte je na svoj mobilni uređaj.
 - Pokrenite aplikaciju „Alpina Smart”.
 - Utvorite novi račun ili se prijavite na već postojeći.
 - Dodirnite „+” za dodavanje uređaja.
 - Odaberite točan proizvod s popisa.
 - Utvrtite pametnu žarulju.
 - Uključite napajanje.
 - Ak svetlo ne počne treptati: Uključite napajanje pametne žarulje, a zatim je isključite, uključite, isključite, uključite.
 - Ako svetlo ne bliska: Potvrdite u aplikaciji.
 - Potvrdite Wi-Fi mrežu i lozinku.
 - Napomena: Obavezno upotrijebite mrežu od 2,4 GHz umjesto mreže od 5 GHz.
 - Uveštite naziv uređaja.
 - Napomena: Ime će se nazivom koristiti i Amazon Alexa i Google Home.

Specifikacija	
Model	A60-SF-WIFILIC-TY-CCT
Grio	E27
Oblik žarulje	A60
Premaz	zlatni
Maksimalna potrošnja energije	4,9W
Ekvivalent snage u vatima	40 W
Boja svjetla	topla bijela
Temperatura boje	1800 – 6500 K
Bežična tehnologija	Wi-Fi
Jakost električnog razred	F
Potrošnja energije na 1000 sati	5 kWh
Nazivni svjetlosni tok	360 lm
Kut snopa	320°
Uzlazni napon	220 – 240 V AC, 50/60Hz
Uzlazni električne struje	52 mA
Broj ciklusa uključivanja/isključivanja	do 15 000
Raspon frekvencije	2412 – 2472 MHz
Maksimalna izlazna snaga radijske frekvencije	15,7 dBm
Pojačanja antene	2,5 dBi
Pametna aplikacija Alpina dostupna je za	Android™ i iOS



Gotmí simbol i simbol na proizvodu znači da je proizvod klasificiran kao električna ili elektronička oprema i ne smije se zbrinjavati s drugim kućanskim ili komercijalnim otpadom na kraju radnog vijeka. Aktivirana je Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (DEEC) radi recikliranja proizvoda koristeći najbolje raspoložive tehnike vratačenja i recikliranja kako bi se smanjio štetni utjecaj na ljudski okoliš, tretiranje svih opasnih tvari i izbjegavanje povećanja odlagališta. Od lokalnih vlasti zatražite informacije o propisnom zbrinjavanju električne ili elektroničke opreme.

Inteligentna žárovka Skrócona instrukcja obsługi

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze przestrzegaj podstawowych środków bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem i odniesienia obrażeń, w tym:

- Przed użyciem produktu przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.
- W przypadku wystąpienia problemu odłącz produkt od sieci i innych urządzeń.
- Stosuj urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji obsługi.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Należy trzymać urządzenie z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli którakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, musi zostać wymienione przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz.
-  Nie wystawiaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, wymień je na nowe.
-  Nieodpowiednie do przełączników z funkcją przyciemniania.

- Obsługa**
- Pobierz aplikację „Alpina Smart” ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store i zainstaluj na swoim urządzeniu mobilnym.
 - Uruchom aplikację „Alpina Smart”.
 - Utwórz nowe konto lub zaloguj się do swojego już utworzonego konta.
 - Uwrtij symbol „+”, aby dodać urządzenie.
 - Wybierz właściwy produkt z listy.
 - Wkręć inteligentną żarówkę.
 - Włącz zasilanie.
 - Jeśli światło nie błyska: Przełącz zasilanie inteligentnej żarówki w sekwencji: włączone – wyłączone – włączone – wyłączone – włączone.
 - Potwierdź sieć Wi-Fi i hasło.
 - Uwaga: Dopilnuj, by korzystać z sieci 2,4 GHz a nie z sieci 5 GHz.
 - Wprowadź nazwę urządzenia.
 - Uwaga: Ta nazwa będzie również wykorzystywana przez Amazon Alexa i Google Home.

Specyfikacja	
Model	A60-SF-WIFILIC-TY-CCT
Gwint	E27
Kształt lampy	A60
Wykończenie lampy	Złote
Maksymalne zużycie energii	4,9W
Odpowieda żarowce o mocy	40 W
Barwa światła	Ciepła biel
Temperatura barwowa	1800–6500 K
Tehnologia bezprzewodowa	Wi-Fi
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii na 1000 godzin	5 kWh
Znamienny strumień świetlny	360 lm
Kąt rozsyłu światła	320°
Napięcie wejściowe	220–240 VAC 50/60 Hz
Natężenie prądu	52 mA
Liczba cykli przełączania	Do 15000
Zakres częstotliwości	2412–2472 MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF	15,7 dBm
Zysk anteny	2,5 dBi
Aplikacja Alpina Smart dostępna dla	Android™ i iOS



Symbol ten wskazuje, że w UE produkt ten nie może być wyrzucany do odpadków domowych. W celu zapobieżenia możliwym zagrożeniom środowiska lub zdrowia ludzi przez niekontrolowaną użycizację odpadów poddaje go recyklingowi, zgodnie ze zrównoważonym ponownym użyciem zasobów materiałowych. Zwrot zużytego urządzenia. Prosimy skorzystać z istniejącego systemu zwrotu i gromadzenia lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Będzie mogli przyjąć on produkt do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.

Informacija apie saugą
Naudojant elektros prietaisus visada būtina imtis atsargumo priemonių gaisro, elektros smūgio ir žmonių sužalojimo pavojui sumažinti, įskaitant toliau aprašytas priemones:

- Prieš pradėdami naudoti perskaitykite visas instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.
- Atjunkite gaminį nuo tinklo ir kitų įrenginių, jei kiltų problemų.
- Naudokite prietaisą tik pagal numatytą jo paskirtį. Nenaudokite prietaiso kitais tikslais nei aprašyti instrukcijoje.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Laikykite prietaisą nepasiekiamą jaunesniems kaip 8 metų vaikams.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeista arba sugadinta kuri nors jo dalis. Jei prietaisas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengiama pavojų.
- Prietaisas pritaikytas naudoti tik patalpoje. Nenaudokite prietaiso lauke.
-  Saugokite gaminį nuo vandens arba drėgmės.
- Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis.
- Nebandykite taisyti prietaiso. Jei prietaisas veikia netinkamai, pakeiskite jį nauju prietaisu.
-  Netinka pritemdantiems jungikliams.

- Naudojimas**
- Absaistykite „Alpina Smart” programėlę iš „Apple App Store” arba „Google Play Store” į savo mobilių įrenginį.
 - Įjunkite „Alpina Smart” programėlę.
 - Sukurkite naują paskyrą arba prisijunkite prie jau turimos paskyros.
 - Spustelėkite „+” kad pridėtumėte prieštį prietaisą.
 - Pasirinkite tinkamą gaminį iš sąrašo.
 - Įsukite išmaniąją lemputę.
 - Įjunkite maitinimą.
 - Jei lemputė nemirksi: Išmaniosios lemputės maitinimą įjunkite, išjunkite, įjunkite, išjunkite.
 - Jei lemputė nūvėnta: Patvirtinkite programėlėje.
 - Patvirtinkite „Wi-Fi” tinklą ir slaptažodį.
 - Pastaba: patikrinkite, kad naudojotės 2,4 GHz, o ne 5 GHz tinklu.
 - Išsiekite prietaiso pavadinimą.
 - Pastaba: Šis pavadinimas bus taip pat naudojamas „Amazon Alexa” ir „Google Home” sistemose.

Specifikacija	
Modelis	A60-SF-WIFILIC-TY-CCT
Bazė	E27
Lempos forma	A60
Lempos apdalis	Aukso
Maks. vartojamoji galia	4,9W
Ekvivalentas vatais	40 W
Šviesos spalva	Šilta baltą spalva
Šviesos temperatūra	1800–6500 K
Bevaidė technologija	„Wi-Fi”
Energetinis klasė	F
Energijos sąnaudos per 1000 valandų	5 kWh
Nominalusis šviesos srautas	360 lm
Spindulio kampas	320°
Išėjimo tampa	220–240 V KS 50/60 Hz
Srovė	52 mA
Perjungimo ciklų skaičius	Iki 15000
Dabnų diapazonas	2412–2472 MHz
Maks. RD išėjimo galia	15,7 dBm
Antenos stiprinimo koeficientas	2,5 dBi
„Alpina Smart” programėlė galima naudoti su	„Android™” ir „iOS”



Aukščiau ir ant gaminių pateiktas simbolis reiškia, kad gaminių klasifikuojamas kaip elektros ar elektroninė įranga, kurią, pasibaigus jos tinkamumo naudoti laikui, draudžiama išmesti kartu su buitinėmis ar komercinėmis atliekomis. Direktyva elektros ir elektroninės įrangos (EEI) atliekų šalinimo siekiant užtikrinti gražnamąjį gaminių perdirimą, naudojant kuo geresnius gražnamojį perdirimą bei pakartotinio naudojimo būdus ir taip iki minimumo sumažinant poveikį aplinkai, tinkamai apdorojant bei kokias pavojingas medžiagas bei išvengiant sąvartynų augimo. Dėl informacijos apie tinkamą elektros ir elektroninės įrangos šalinimą kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

Nutipirn
Kiirpaigaldusjuhend

Ohutusteave

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ohutusabinõusid tule-, elektrilöögi- ja vigastusohu vähendamiseks inimestel, sh järgmist.

- Enne kasutamist lugege kõik juhised läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.

- Törke tekkimisel eraldage toode vooluvõrgust ja muudest seadmetest.

- Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage seadet muul kui juhendis kirjeldatud otstarbel.

- Lastel pole lubatud seadmega mängida.

- Hoidke seade alla 8-aastaste laste jaoks kättesaamatus kohas.

- Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on kahjustatud või defektne. Kui seade on kahjustatud, siis peab tootja, selle esindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks asendama.

- Seade sobib kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge kasutage seadet välistingimustes.

-  Vältige toote kokkupuudet vee või niiskusega.

- Ärge puudutage seadet märgade kätega.

- Seadet ei tohi ise parandada. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, asendage see uue seadmega.

-  Ei sobi kasutamiseks hämardatavate lülititega.

Kasutamine
1. Laidage Apple App Store'ist või Google Play Store'ist alla rakendus „Alpina Smart“ ja installige see oma mobiililefoni.
2. Käivitage rakendus „Alpina Smart“.
3. Looge uus konto või sisenege oma olemasolevale kontole.
4. Seadme isamiseks puudutage nuppu “+”.
5. Valige nimeksijast digi toode.
6. Keerake nultipim sisse.
7. Lülitage tode sisse.
8. Kui tuli ei vilgu: Lülitage nultipimi tode sisse-välja-sisse-välja-sisse.
9. Kinnitage Wi-Fi-võrgu olemasolu ja salastõna.
Märkus: veenduge, et kasutate 5 GHz asemel kindlasti 2,4 GHz võrku.
10. Sisestage seadme nimi.
Märkus: Seda nime hakkavad kasutama ka Amazon Alexa ja Google Home.

Mudel	A60-SF-WiFiLIC-TY-CCT
Sokkel	E27
Lambi kuju	A60
Lambi viimistlus	Kuldne
Maksimaalne energiatarve	4,9W
Samaväärne võimsus	40 W
Valguse värvus	Soe valge
Värvitemperatuur	1800–6500 K
Juhtimevaba tehnoloogia	Wifi
Energia klass	F
Energia tarve 1000 tunni kohta	5 kWh
Nominaalne valgustugevus	360 lm
Künn nurk	320°
Sisendpinge	220–240 VAC 50/60 Hz
Vool	52 mA
Lülitustäkkite arv	Kuni 15000
Sagedusvahemik	2412–2472 MHz
Max RF-väljundvõimsus	15,7 dBm
Antenni võimendus	2,5 dBi
Alpina nutirakendus on saadaval	Android™-i ja iOS-i jaoks



Sümbol toote peal ja toote lähenda, et toode on klassifitseeritud kui Elektriline või elektrooniline seade ja seda ei tohi kasutada sõrsepeale hõivata koos oime- või muu kasutamises tehnikas. Elektriliste ja elektrooniliste seadmete hävitamise (WEEE) direktiv näeb ette toodete taaskasutamise, leides neile parim võimalik kasutus, et vähendada mõju keskkonnale, suunata ohtlike jäätmete kasutamist ja vältida ohtlikeks kasu. Elektriliste ja elektrooniliste seadmete nõuetekohase hävitamise kohta saate info kohalikest omavalitsustest.

Viedā spuldze
Kiirpaļaišanas rokasgrāmata

Drošības informācija

Lietojot elektriskās ierīces, ir vienmēr jāņem vērā pamata piesardzības pasākumi, lai mazinātu ugunsgrēka, personas elektrotriecienu un ievainojuma risku, kā arī tālāk norādīto:

- Pirms izmantošanas izlasiet visus norādījumus instrukcijā un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

- Atvienojiet produktu no elektrotīkla un cita aprīkojuma gadījumā, ja rodas problēma.

- Izmantojiet ierīci tikai tam paredzētajiem mērķiem. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, kā tikai rokasgrāmatā aprakstītajiem.

- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

- Glabājiet ierīci bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.

- Neizmantojiet ierīci, ja kāda daļa ir bojāta vai salauzta. Ja ierīce ir bojāta, tās nomaiņa, lai izvairītos no bīstamām situācijām, ir jāveic ražotājam, pakalpojumu pārstāvim vai personām ar līdzīgu kvalifikāciju.

- Ierīce ir piemērota tikai tam lietošanai iekšējās. Neizmantojiet ierīci ārtelpās.

-  Nepakļaujiet izstrādājumu ūdens vai mitruma iedarbībai.

- Neaiztieciet ierīci ar slapjām rokām.

- Nemēģiniet salabot ierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, aizstājiet to ar jaunu.

-  Nav piemērots aptumšojamiem slēdžiem.

Izmantošana
1. Lejupielādējiet un instalējiet savā mobilajā ierīcē lietotni "Alpina Smart" no Apple App Store vai Google Play Store.
2. Pielāciet "Alpina Smart" lietotni.
3. Izveidojiet jaunu kontu vai piesakieties esošajā kontā.
4. Piesakieties "+", lai pievienotu ierīci.
5. Izvēlieties pareizo produktu no saraksta.
6. Ieskrūvējiet viedo spuldzi.
7. Ieslēdziet enerģijas padevi.
8. Ja lampiņa nemirgo: ieslēdziet - ieslēdziet - ieslēdziet enerģijas padevi viedajā spuldzē.
Ja lampiņa mirgo: apstipriniet lēnēnē.
9. Apstipriniet Wi-Fi tīklu un paroli.
Piezīme: pārbaudiet, ka Jūs izmantojat 2,4 GHz tīklu, nevis 5 GHz tīklu.
10. Ievadiet ierīces nosaukumu.
Piezīme: šo nosaukumu tāpat izmantos arī Amazon, Alexa un Google Home.

Modelis	A60-SF-WiFiLIC-TY-CCT
Pamatne	E27
Lampas forma	A60
Lampas aprīko	Zelta toni
Maksimālais enerģijas patēriņš	4,9W
Jaudas ekvivalents	40 W
Gaismas krāsa	Silti baltā toni
Krāsas temperatūra	1800-6500 K
Bezvadu tehnoloģija	Wi-Fi
Enerģijas klase	F
Enerģijas patēriņš 1000 stundām	5 kWh
Aprēķina gaismas plūsuma	360 lm
Stara leņķis	320°
Ieejas spriegums	220-240 VAC 50/60 Hz
Strāvas stiprums	52 mA
Pārslēgšanas ciklu skaits	Līdz 15000
Frekvenču diapazons	2412-2472 MHz
Maksimālā RF izejas jauda	15,7 dBm
Antenas pastiprinājums	2,5 dBi
Alpina smart lietotne pieejama	Android™ un iOS



Virs izstrādājuma un uz tā attēlotais simbols norāda, ka šis izstrādājums tiek klasificēts kā elektriskais vai elektroniskais aprīkojums, un to pēc kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem mājamsaimniecības vai komerciālajiem atkritumiem. Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumu (WEEE) direktīva (2002/96/EK) ir ieviesta, lai atbaidītu pārstrādātu izstrādājumu, izmantojot labākos pieejamos ražošanas procesus, ar mērķi samazināt ietekmi uz vidi, apstrādāt visus bīstamās vielas un izvairīties no pārliecinātas noglabāšanas izgāztuvēs. Lai uzzinātu vairāk par pareizu atbrīvošanos no elektriskā vai elektroniskā aprīkojuma, sazinieties ar vietējām varas iestādēm.

Εξυπνος λαμπτήρας
Οδηγός γρήγορης έναρξης

Πληροφορίες ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, προκειμένου να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

- Σε περίπτωση προβλήματος, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και τυχόν άλλες συσκευές.

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τους προβλεπόμενους σκοπούς. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν όσων περιγράφονται στο εγχειρίδιο.

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

- Η συσκευή θα πρέπει να διατηρείται σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά κάτω των 8 ετών.

- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα έχει βλάβη ή είναι ελαττωματικό. Για την αποφυγή κινδύνων, σε περίπτωση που παρουσιάσει βλάβη η συσκευή, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο αρμόδιο άτομο.

- Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς μόνο χώρους. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

-  Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.

- Μην ακουμπήσετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια καινούργια.

-  Δεν είναι κατάλληλο για διακόπτες ρύθμισης φωτεινότητας.

Χρήση
1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε στη φορητή συσκευή σας την εφαρμογή Alpina Smart από το Apple App Store ή το Google Play Store.
2. Αναζητή την εφαρμογή Alpina Smart.
3. Δημιουργήστε νέο λογαριασμό ή συνδεθείτε στον υπάρχοντα λογαριασμό σας.
4. Πατήστε "+", για να προσθέσετε τη συσκευή.
5. Επιλέξτε το σωστό προϊόν από τη λίστα.
6. Βιδώστε τον ξύλινο λαμπτήρα.
7. Ενεργοποιήστε την σφύ.
8. Αν δεν αναβοσβήνει το φως: Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την τροφοδοσία στον ξύλινο λαμπτήρα με την κίνηση on - off - on - off - on - off - on.
Αν αναβοσβήνει το φως: Κάντε επιβεβαίωση στην εφαρμογή.
9. Επιβεβαιώστε το δικτύο Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε δικτύο 2,4 GHz και όχι 5 GHz.
10. Καταχωρίστε το όνομα της συσκευής.
Σημείωση: Το όνομα αυτό θα χρησιμοποιείται, επίσης, από το Amazon Alexa και Google Home.

Μοντέλο	A60-SF-WiFiLIC-TY-CCT
Βάση	E27
Σχήμα λάμπας	A60
Φινιρίσμα λάμπας	Χρυσό
Μέγιστη καταναλώσης ισχύος	4,9W
Ισοδύναμο ισχύος	40 W
Χρώμα φωτός	Θερμό Λευκό
Θερμοκρασία χρώματος	1800-6500 K
Ασύρματη τεχνολογία	Wi-Fi
Ενεργειακή κλάση	F
Καταναλώση ενέργειας ανά 1000 ώρες	5 kWh
Ονομαστική φωτεινή ροή	360 lm
Γωνία ακτινών	320°
Τάση εισόδου	220-240VAC 50/60Hz
Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος	52 mA
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	Έως 15000
Εύρος συχνότητας	2412-2472 MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου RF	15,7 dBm
Αποκλιβή κεφαλής	2,5 dBi
Διαθεσιμότητα εφαρμογής Alpina Smart	Android™ και iOS



Το σύμβολο παραπάνω και στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν ταξινομείται ως Ηλεκτρικός ή Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά ή εμπορικά απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχει τεθεί σε εφαρμογή για την ανακύκλωση προϊόντων με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών ανακύκλωσης και ανακύκλωσης για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την επεξεργασία αποκαθάρσιμης επικινδύνων ουσιών και την αποφυγή της αυξανόμενης υννενομενής ταφής. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού.