

# ALM266 Alimentador regulable manual de 12 a 24Vcc / 120W



Por favor lea estas instrucciones antes de conectar el alimentador, si no lo hace puede dañar su equipo o el alimentador.

1. **Voltaje (Voltios):** Verifique que el voltaje requerido por su equipo coincide con el suministrado por el alimentador, en los alimentadores con selección de voltaje elija el que coincida con el requerido por su equipo.
2. **Corriente (Amperios):** Verifique el amperaje que requiere su equipo y compruebe que no sea superior al máximo suministrado por el alimentador.
3. **Polaridad:** Verifique la polaridad de su equipo, en los alimentadores con clavija fija compruebe que coincide con la del alimentador, en los alimentadores con clavija desmontable seleccione la polaridad de acuerdo con la que requiera su equipo.
4. Conecte el alimentador a la red.
5. Si la unidad no funciona, desconecte inmediatamente el alimentador de la red y revise los pasos anteriores.
6. Desconecte el alimentador de la red cuando no lo esté utilizando.

## Eliminación del producto

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos, le recordamos que el usuario está obligado por ley a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios de su comunidad. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para obtener los consejos de reciclaje. Al desechar de este modo sus aparatos contribuye en gran manera a la conservación del medio ambiente, gracias.

