



## TRAMPA Y RECAMBIO PARA AVISPAS

70540

### FICHA TÉCNICA



#### INTRODUCCIÓN

La **TRAMPA PARA AVISPAS** es una trampa (recipiente) en forma de plástico para el control de avispas y avispones en el interior o exterior. El insecto entra y queda atrapado sin poder salir. Se puede colocar en terrazas, balcones, jardines, barbacoas, porches, piscinas o lugares donde estos insectos sean molestos.

No tóxica - Reutilizable y Recicitable - Fácil de utilizar.

#### PRESENTACIÓN

Trampa de plástico recicitable, altamente resistente.

**Se presenta en una caja conteniendo:**

- 1 trampa (recipiente).
- 1 tapa
- 1 bote de cebo de 70ml

#### PRINCIPALES APLICACIONES

La **TRAMPA PARA AVIPAS** se emplea para la captura de avispas en cualquier zona frecuentada por éstas. Puede usarse tanto en el interior como en exteriores.

Las avispas buscan diferentes tipos de alimento según la época del año. Así, en primavera y a principios de verano necesitan alimentos muy ricos en proteínas para alimentar a sus nuevas larvas. A finales de verano y en otoño se alimentan de líquidos procedentes de néctar de flores o jugo de frutos.



A diferencia de una picadura de abeja de la avispa europea no contiene púas, por lo tanto, pueden picar varias veces y rápidamente. El veneno de una avispa puede provocar una reacción de hipersensibilidad o alérgicas en algunas personas, de mayor riesgo se la picadura es en la boca o la garganta.

La picadura ocasiona un dolor intenso y la aparición de un bulto rojo que produce picor durante unos días, estos efectos desaparecen en una semana aproximadamente

## MODO DE EMPLEO

Para instalar la **TRAMPA PARA AVISPAS** proceder de la siguiente manera:

1. Abrir la trampa girando la parte superior.
2. Añadir 2 tapones (70ml) de Bioflower cebo atrayente para avispas Ecofin y mezclar con 250ml de agua tibia.
3. Colocar la trampa en alto en un lugar soleado y a refugio del viento.

Para mantener la efectividad de la trampa es necesario:

Reponer el agua a medida que se vaya evaporando, siempre por encima del nivel de las avispas muertas.  
Limpiar la trampa cuando esté llena. Sustituir el atrayente cada 2 o 3 semanas.

## PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Realice el mantenimiento de la trampa a primera hora de la mañana o de la noche (evite las horas de mayor insolación) y lávese las manos después de su manipulación.

Compruebe que están todas las avispas muertas antes de abrir la trampa.

En caso de picadura y reacción alérgica acuda al médico para recibir atención inmediatamente.