



FICHA TÉCNICA

BARBACOA INSTANTÁNEA 1 SOLO USO

50282



INTRODUCCIÓN

Barbacoa instantánea perfecta para que te acompañe en picnics.

Bastará una cerilla para encender las 4 esquinas y en 20 minutos tendrás brasa, que durará 1 hora.

PRESENTACIÓN

1 caja que contiene:

- 1 Bandeja
- Briquetas
- Rejilla

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

1. Retirar la funda de plástico y el cartón de embalaje.
2. Colocar la barbacoa sobre una superficie plana, no inflamable y resistente al calor.
3. Con una cerilla, encender la bolsa situada debajo de la rejilla metálica por las 4 esquinas.
4. Esperar unos 30 minutos hasta que las briquetas estén totalmente recubiertas de ceniza. Ya puede disfrutar de su barbacoa.

PRECAUCIONES:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas o calor.
- No fumar.
- En caso de ingestión accidental, consultar con el Servicio Médico de información Toxicológica:
Tel:915 620 420