



COMERCIAL CAMBESA, S.L

Paseo San Juan, 120, bajos

08037 BARCELONA

934587406

info@cambesa.es

www.cambesa.es

USO DE LA CINTA PARA PERSIANA

Rollo de cinta realizada en hilo 100% de polipropileno destinada a la elevación de paños de lamas con la ayuda de recogedores de persiana. La utilización de la cinta para otro uso está desaconsejada y puede afectar a su durabilidad.

Ancho	Peso en gr/mt	Espesor
22 mm +/-	18,175 gr +/-	1,5 mm +/-
18 mm +/-	14,800 gr +/-	1,5 mm +/-
14 mm +/-	11,400 gr +/-	1,5 mm +/-

Para un mayor rendimiento de la cinta se recomienda el uso con poleas pasacintas adecuadas en función del ancho de la cinta. La polea evita el desplazamiento de la cinta con el consiguiente desgaste por fricción, por lo tanto proporciona una mayor durabilidad. Se puede limpiar frotando con un paño húmedo.

El producto se entrega embalado en el interior de una caja de cartón ondulado fabricado a partir de materia prima que contiene fibra reciclada 100%. La caja deberá tirarse al contenedor azul.

Los blisters constan del marcaje de punto verde en cumplimiento de la normativa de ECOEMBES. El plástico de los blisters debe tirarse al contenedor amarillo.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Bajar completamente la persiana, abrir la caja de registro y soltar los flejes del eje.
2. Desmontar el recogedor y soltar la cinta del recogedor y del disco.
3. Coger la cinta nueva y fijar un extremo en el disco mediante un tornillo o un nudo y enrollarla de nuevo. Pasar el otro extremo de la cinta a través de la hebilla del recogedor tal y como se muestra en el dibujo.
4. Girar el bombillo/carrete del recogedor en sentido de las agujas del reloj hasta el límite, pero sin forzar. Mantener esta posición hasta que se haya fijado la cinta.
5. Fijar la cinta en el remache del bombillo/carrete con mucho cuidado.
6. Fijar el recogedor en la pared, fijar los flejes al eje y cerrar la caja de registro.

