



Garden Keeper

AHUYENTADOR SOLAR DE ANIMALES

- Mantiene su entorno libre de perros, gatos, aves y otros animales.
- Con detector de movimiento, ondas de ultrasonidos y un potente flash LED.
- Con ajuste de sensibilidad y distancia y botón de control de frecuencia.
- Distancia efectiva*: máximo de 8m.
- Angulo de detección*: 110°.

(* depende del clima y del medio-ambiente)



Funciona con 3 pilas AA recargables mediante energía solar proporcionando protección las 24h del día. Se puede recargar también con el cable USB.

No mojar con agua a presión (10 L/minuto a 80-100 kN/m²) durante un tiempo superior a 5 minutos. Instale este dispositivo alejado de áreas de juego de niños y bebés.

DATOS LOGÍSTICOS

Descripción: AHUYENTADOR SOLAR DE ANIMALES STOP-ANIMALS

Cod. Producto: 231549

Envase: 1 ud

Código EAN: 8424084008912

Unidad Caja: 3 ud

Código DUN: 98424084008915

Uds/ Palet: 435 ud (145 cj)

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ



Viladomat 321 - 08029 Barcelona



(34) 934 952 500



massoconsumo@cqmasso.com

www.massosconsumo.com



Configuración de frecuencias:

1. 13,5 kHz – 17,5 kHz ahuyentador de animales pequeños: ratas, ratones, pequeños roedores.
2. 15,5 kHz – 19,5 kHz ahuyentador de perros grandes.
3. 19,5 kHz – 23,5 kHz ahuyentador aves, perros pequeños y gatos.
4. Flash.
5. Función que activa todas las anteriores.



*Instrucciones específicas
y de seguridad dentro del
estuche.*

Información sobre la batería:

En el momento de la adquisición del ahuyentador o **si ha pasado más de un mes sin ser usado**, sugerimos seguir los pasos a continuación para activar las baterías:

1. Cuando utilice el dispositivo por **primera vez, utilícelo hasta que la energía esté al mínimo** (baterías integradas): el indicador rojo de bajo voltaje seguirá parpadeando o no habrá reacción después de encender el dispositivo.

2. Utilice el cable USB incluido en el paquete, conecte el dispositivo a una salida USB estándar, **cargue el dispositivo durante 6 a 12 horas**:

2.1 Debido a la diferente potencia y voltaje de salida de diferentes USB y a la diferente actividad de las baterías, **es normal que el indicador rojo siga parpadeando después de cargar durante más de 12 horas**. El dispositivo podría usarse normalmente incluso si la carga está detenida.

2.2 Si el tiempo de carga es significativamente inferior a 6 horas, pero el indicador permanece encendido y no parpadea, mostrando como si la carga estuviese finalizada, continúe igualmente cargando durante al menos 6 horas más.

3. Si el indicador rojo sigue parpadeando o el dispositivo deja de funcionar sin respuesta después de usarlo durante algún tiempo, repita el paso 2 y cargue 12 horas. Después de 3 a 5 ciclos de carga y descarga, las características de carga y descarga de las baterías serían estables y el índice de carga tiende a volver a la normalidad.

4. Siga los tres pasos anteriores para permitir que las baterías del dispositivo maximicen su mejor rendimiento.

Saque las baterías si no va a utilizar el dispositivo durante un período prolongado y reemplácelas por tres baterías recargables AA de 1,2 V (baterías recargables Ni-MH).