




since 1918

- ES** Calculadora de sobremesa de 10 dígitos. Teclas grandes. Función retroceso y apagado automático.
- PT** Calculadora de secretária de 10 dígitos. Teclas grandes. Função retrocesso e desligamento automático.
- CT** Calculadora de sobretaula de 10 dígitos. Teclcs grans. Funció de retrocés i apagat automàtic.
- AR** آلة حاسبة للطاولة 10 أرقام. أزرار كبيرة. وظيفة مسافة للخلف وإيقاف التشغيل أوتوماتيكياً.
- EN** Desktop calculator with 10 digits. Large keys. Backspace function and automatic power off.
- CZ** Stolní kalkulačka desetimístná. Velká tlačítka. Funkce zpět a automatické vypnutí.
- FR** Calculatrice de bureau à 10 chiffres. Grosses touches. Fonction retour arrière et arrêt automatique.
- GR** Αριθμομηχανή γραφείου 10 ψηφίων. Μεγάλα πλήκτρα. Λειτουργία διαγραφής αριθμού και αυτόματη απενεργοποίηση.
- RO** Calculator de buzunar cu 10 digiți. Taste mari. Funcție revenire și stingere automată.
- DE** 10-stelliger Tischrechner. Große Tasten. Rückschritt-Funktion und automatisches Ausschalten.
- PL** Kalkulator biurowy 10-cyfrowy. Duże przyciski. Funkcja cofania ostatniego wpisu i automatycznego wyłączenia.
- GR** Αριθμομηχανή γραφείου 10 ψηφίων. Μεγάλα πλήκτρα. Λειτουργία διαγραφής αριθμού και αυτόματη απενεργοποίηση.
- HU** Asztali számológép 10 billentyűvel. Nagy gombokkal. Visszaléptetés funkció és automatikus kikapcsolódás funkció.
- BF** 10-цифрен настолен калкулятор. Големи клавиши. Функция за връщане назад и автоматично изключване.
- TR** 10 tuşlu masaüstü hesap makinesi. Büyük tuşlar. Geri işlem ve otomatik kapanma fonksiyonları.
- ZH** 10位数桌面台式计算器。大号按键；退格功能和自动关机。
- JA** 卓上電卓10桁。大きなキー。逆数機能、自動電源オフ。

145 x 106 x 28 mm



Button battery inside this product. Este producto contiene una pila de botón. Ce produit contient une pile bouton.

WARNING
KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN. Never allow children to replace button batteries on any device. Batteries can cause serious injuries if it is swallowed or placed inside any part of the body.

ATENCIÓN
MANTENGA LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No deje que los niños cambien las pilas de botón en ningún dispositivo. Las pilas pueden ocasionar daños graves si son ingeridas o colocadas en cualquier parte del cuerpo.

ATTENTION
CONSERVER LES PILLES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas laisser les enfants changer les piles boutons quel que soit l'appareil. Les piles peuvent causer de graves dommages si elles sont avalées ou placées dans une partie du corps.



DOWNLOAD
INSTRUCTIONS
www.milan.es
Cod.159906



Cod.150610TDPBL

www.milan.es
MILAN since 1918

FACTIS, S.A. Barri Morena, 4
17253 MONT-RAS, Girona (Spain)
C.I.F. A 17032798



8 411574 045007 >

M150610TDPBL2407