







68

J.AL  
J.BLACK  
J.LINE

Ax2



Rx1



B01x1



B02x1



CBsx



CBdx



N x4



Sts x2



RS x4




Vs X 4



V X 4




STEP 1



A x1

STEP 2




Fdx










Fsx


STEP 3



BJ x2











**Kg.20 / Lbs.45**

## A1



Utilizzare le viti "Vs" e le rondelle "Rs" in dotazione per fissare la squadretta "Sts" al tettuccio dell'armadio (fig I). Successivamente fissare la squadretta "Sts" alla parete (fig II). Per il fissaggio al muro utilizzare viti\* e tasselli\* adeguati alla tipologia di parete a disposizione \* NOT INCLUDED



# A2



**Rs x 2** (○)



!





### **Precauzioni di sicurezza**

Utilizzare le viti "Vs" e le rondelle "Rs" in dotazione per fissare la squadretta "Sts" al tettuccio dell'armadio (fig I). Successivamente fissare la squadretta "Sts" alla parete (fig II). Per il fissaggio al muro utilizzare viti\* e tasselli\* adeguati alla tipologia di parete a disposizione

### **Security precautions**

The cabinet shall be fixed to the wall

By using the supplied screws "Vs" and friction rings "Rs", fix the bracket "Sts" to the top of the cabinet (Fig. I). Then fix the bracket "Sts" to the wall (Figure II) using screws and wall plugs suitable to your wall

### **Précautions de sécurité**

L'armoire doit être fixée au mur

Utilisez les vis « VS » et les rondelles « RS » en dotation pour visser l'équerre « STS » sur le dessus de l'armoire (image 1). Après, fixez l'équerre « STS » au mur (image II). Pour la fixation murale utilisez les vis et les équerres en fonction de la nature du mur à votre disposition.

### **Sicherheitsvorkehrungen**

Der Schrank muß an der Wand befestigt werden

Verwenden Sie die gelieferten Schrauben "Vs" und die Unterlegscheiben "Rs" um die Klammer « Sts » auf dem Deckel des Schrankes zu befestigen (Abbildung 1). Danach befestigen Sie die Klammer « Sts » an der Wand. Für die Wandfixierung benutzen Sie ausreichende Schrauben und Duebel je nach der Wandart die zur Verfügung steht.

### **Precauciones de seguridad**

El armario debe ser fijado a la pared

Utilizar las vides "Vs" y las rondanas en dotación para fijar el escuadra "Sts" a la cima del armario (fig I). Después fijar el escuadra "Sts" a la pared (fig II). Por el fijado al muro utilizar vides y tacos en función de la tipología de la pared a vuestra disposición.

### **Precauções de Segurança**

O gabinete é fixado à parede

Use os parafusos "Vs" e arruelas "Rs" fornecida para fixar o suporte "santos" para o teto do gabinete (Fig. I). Em seguida, anexar o suporte de "Sts" para a parede (Fig. II). Para fixação parede usando parafusos e buchas adaptadas para os tipos disponíveis

### **Środki ostrożności**

Obudowa jest mocowana do ściany

Użyj śrub "Vs" i podkładki "Rs" dostarczone do mocowania uchwytu "Świętych" na dachu szafy (rys. I). Następnie podłącz wsparnik "Sts" do ściany (rys. II). Do mocowania na ścianie za pomocą śrub i kółek dostosowane do rodzajów dostępna

### **Προφυλάξεις Ασφαλείας**

Το υπουργικό σύμβούλιο στέρεωνται στον τοίχο

Χρησιμοποιήστε τις βίδες "Vs" και ροδέλες "Rs" που παρέχεται για τη στέρεωση του βραχίονα "Sts" στην οροφή της καμπίνας (Σχήμα I). Στη συνέχεια, συνδέστε το στήριγμα "Sts" στον τοίχο (Σχήμα II). Για τον καθορισμό των τοίχων με βίδες και ούπα προσαρμόζονται στους τύπους διαθέσιμων

### **Varnostni ukrepi**

Omarica je pritrljena na steno

Uporabite vijke "Vs" in podložke "Rs", ki za pritrdirjev oklepaj "Sts", na streho kabinetu (slika I). Potem pritrdite nosilec "Sts", na steno (slika II). Za pritrljanje na zid z vijaki in zidne vložke prilagodijo glede na vrsto razpoložljivih

### **Bezpečnostní opatření**

Skříň je připevněn ke zdì

Použijte šrouby "VS" a podložky "Rs", dodává k upevnění držáku "Sts" na střechu skříně (obr. I). Poté připojte konzolu "Sts" na stěnu (obr. II). Pro upevnění na stěnu pomocí vrutů a hmoždinek přizpůsobit dostupné typy

### **Bezpečnostné opatrenia**

#### **Skriňa je pripojený k stene**

Použite skrutky "VS" a podložky "Rs", dodáva na upevnenie držiaku "Sts" na strechu skrine (obr. I). Potom pripojte konzolu "Sts" na stenu (obr. II). Pre upevnenie na stenu pomocou skrutiek a hmoždiniek prispôsobiť dostupné typy

### **Turvallisuusohjeet**

Kaappi kiinnitetään seinään

Käytä ruuveja "vs" ja alaslevy "Rs" toimitetaan kiinnitä asennuslevy "Sts" sen katolle kaapin (kuva I). Sitten levyn "Sts" seinään (Kuva II). Kiinnittämiseen seinään ruuveilla ja seinätulpat mukautetaan kulloiseenkin käytettäväissä

### **Atsargumo priemonės**

Spinta tvirtinama prie sienos

Naudokite varžtus "VS" ir poveržlęs "RS" tiekiamos pridėti laikiklis "Sts" į kabinetą stogo (pav. I). Tada pridėti laikiklis "Sts" prie sienos (pav. II). Tvirtinimo prie sienos naudojant varžtus ir sienų kaiščius pritaikytas tipais



## **Sikkerhedsforanstaltninger**

Kabinetet er fastgjort til væggen

Brug de skruer "Vs" og skiver "RS" leveres til at fastgøre beslaget "Sts" på taget af kabinetet (figur I). Sæt derefter beslaget "Sts" til væggen (figur II). Til montage på væggen med skruer og rawlplugs tilpasset de typer til rådighed

## **Măsuri de siguranță**

Cabinetul este fixat pe perete

Folosiți suruburi "Vs" și șabițe "Rs", furnizate pentru a ataşa suportul "Sts" la acoperiș a dulapului (figura I). Apoi ataşați suportul "Sts" la perete (Figura II). Pentru fixarea pe perete cu suruburi și prize de perete adaptate la tipurile disponibile

## **Güvenlik Önlemleri**

Kabine duvara bağlanır

Vidalı "Vs" ve pullar kabine çatıya destek "Sts" eklemek için verilen "Rs" (Şekil I) kullanın. Daha sonra duvar (Şekil II) direk "Sts" ekleyin. Vida ve duvar kullanarak duvara sabitlemek için türleri mevcut adaptöf fişler

Säkerhetsföreskrifter

## **Skäpet fästs i väggen**

Använd skruvarna "Vs" och brickor "Rs" som medföljer för att fästa konsolen "Sts" på taket på skäpet (Figur I). Sedan fäster fästet "Sts" på väggen (Figur II). För montering på väggen med skruvar och pluggar anpassas till de typer som finns

## **Veiligheidsmaatregelen**

Het kabinet is bevestigd aan de muur

Gebruik de schroeven "Vs" en ringen "Rs" geleverd aan de beugel "Sts" hechten aan het dak van de kast (zie figuur I).

Bevestig vervolgens de beugel "Sts" tot de wand (figuur II). Voor de vaststelling van de muur met schroeven en pluggen aangepast aan de beschikbare types

## **Sikkerhetshensyn**

Skapet er festet til veggen

Bruk skruene "Vs" og skiver "Rs" medfølgende å feste braketten "Sts" på taket av kabinetet (figur I). Fest deretter braketten "Sts" til veggene (figur II). For å feste på veggen med skruer og plugger tilpasset de typer tilgjengelig

Biztonsági óvintézkedések

## **A szekrény rögzítése a falra**

A csavarokat "Vs" és alátétek "Rs" szállított csatolja a konzol "Sts" a tető a szekrény (I. ábra). Ezután csatlakoztassa a konzol "Sts" a falra (ábra II.) Rögzítéséhez a falra csavarokat és típliket igazítani a típus kapható

## **Мерки за безопасност**

Kabinettet se закрепва към стената

Използвайте винтове "Vs" и шайби "Rs" доставени за закрепване на скоба "Sts" на покрива на кабинета (фиг. I). След това приложете на скоба "Sts" на стената (фиг. II). За закрепване на стена с винтове и дюбели адаптират към вида на разположение

## **Drošības pasākumi**

Kabinets ir piestiprināts pie sienas

Izmantojet skrūves "Vs" un paplāksnes "Rs" piegādāja pievienot grupā "Sts", lai jumta kabinets (attēls I). Tad pievienojet grupā "Sts", lai sienas (attēls II). Fiksēšanai pie sienas, izmantojot skrūves un sienu tapas pielāgoti veida pīeejama

## **Ettevaatusabinõud**

Kapis on seinale kinnitatud

Kasutage kruvisid "Vs" ja pesurid "Rs" tarnitud lisada sulg "Sts", et katusele ruumi (joonis I). Siis lisada sulg "Sts" seina külge (joonis II). Fikseerimiseks seinale kruvide ja seina pistikud kohandatud liiki saadaval

## **Sikkerhedsforanstaltninger**

Brug "Vs" skruerne og "Rs" skiverne, der følger med, for at fastgøre forbindelsesvinklen "Sts" til taget på kabinetet (fig I). Fastgør derefter forbindelsesvinklen "Sts" til væggen (fig II).

For fastgørelse til væggen skal der bruges skruer\* og indsatser\*, der passer til væggens type (følger ikke med)

## **Препоръки за безопасност**

Използвайте болтовете "Vs" и шайбите "Rs", доставени с изделието, за да фиксирате ъгловата планка "Sts" към покривния елементна шкафа (фиг. I). След това фиксрайте ъгловата планка "Sts" към стената (фиг. II). Примонтирането към стената използвайте болтове\* и дюбели\*, подходящи за конкретния тип стена (не са включени в комплекта)

## **Sigurnosne mjere opreza**

Upotrijebite isporučene vijke „Vs“ i podloške „Rs“ kako biste nosač „Sts“ pričvrstili na gornji dio ormara (slika I). Nosač „Sts“ zatim pričvrstite na zid (slika II). Zapričvršćivanjena zid upotrijebite vijke\* i klinove\* koji su prikladni za vrstu zida (a koji nisu uključeni).