



Ceiling mounting
Max weight: 20 kg




Carefully read through these instructions prior to installing the bicycle lift. Follow the instructions step by step to prevent physical injury and material damage.

List of parts:




Tools required: (not included)
Cross-head screwdriver
Measuring tape





ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. When the construction is mounted, ensure that the bicycle hooks are directly above the handlebars and the seat, see figure 1. To achieve that, measure the distance between the handlebars and the back of the seat. You can also first mount the construction on a board, then mount that on the ceiling.
2. The bicycle lift should be attached to a ceiling joist. If one is not visible at first glance, you can search for it by knocking on the ceiling to determine where the ceiling joists are located. Use a thin nail or screwdriver to make a 'test hole' and make sure that you have found a joist. Once located, transfer the seat/handlebar measurement to the ceiling joist so that the lift assembly (E) and pulley plate (D) line up. Secure the screw eye (BB) about 30 cm from the pulley plate (D). Using the screws (AA), mount the pulley plate (D) and the lift assembly (E) to the ceiling joist. Pre-drilling pilot holes is recommended. If you need to mount the bicycle lift in a different direction to that of the joists, simply mount the lift assemblies onto a board and securely attach the board to the joists, as shown in figure 2. Do not place the bicycle too far from the wall, because a fastening is needed for the wall hook. The rope used to hoist and lower the bike will be attached to it.



3. Tie a double knot at the end of the rope (C). Feed the rope through the screw eye (BB) and secure it to the eyelet. Thread the rope through a bicycle hook (A), then through the pulley plate (D), then through the second bicycle hook (A), and lift the assembly (E) as shown. Be sure to thread the rope through both parts of the locking mechanism in the lift assembly.
4. Use 2 screws (AA) to amount the wall hook (B) to the wall, see figure 4. If the wall is not solid, use plugs for the screws. **DO NOT CUT THE ROPE.** When the bicycle is up at ceiling level, excess rope should be wrapped around the wall hook.



USING THE BICYCLE LIFT

Hoisting the bicycle:


Lower the hooks and place the bike handlebars and seat into them. Hoist the bicycle. The bicycle will not fall if you let go of the rope. There is a lock on the pulleys that grips the rope if the bike starts to fall. For safety, tie the rope to the cleat.

Lowering the bicycle:

Pull on the rope, then let it gently run back towards the pulley, keeping the tension on the rope as you do so. Slowly lower the bicycle. Note: If you let go of the rope or let it run too quickly, the safety lock will be activated. Remove the bicycle from the hooks, then pull the hooks back up. Tie the rope to the cleat again.



We are not responsible for personal injuries or material damage resulting from improper installation or overloading of the bicycle lift.



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie den Fahrradlift installieren.

Befolgen Sie die Anweisungen Schritt für Schritt, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.


Teileliste:



Erforderliches Werkzeug: (nicht enthalten)



Kreuzschraubendreher

Maßband





MONTAGEANWEISUNGEN:

1. Wenn die Konstruktion montiert ist, stellen Sie sicher, dass die Fahrradhaken direkt über Lenker und Sattel positioniert sind, siehe Abbildung 1. Um dies zu erreichen, messen Sie den Abstand zwischen Lenker und der Rückseite des Sattels. Sie können die Komponenten auch zuerst auf einem Brett montieren und dieses dann an der Decke anbringen.
2. Der Fahrradlift muss an einem Deckenbalken befestigt werden. Falls auf den ersten Blick kein Balken erkennbar ist, können Sie durch Klopfen an der Decke bestimmen, wo die Balken verlaufen. Verwenden Sie einen dünnen Nagel oder einen kleinen Schraubendreher, um mit einem „Testloch“ sicherzustellen, dass Sie einen Balken gefunden haben. Wenn Sie einen Balken gefunden haben, übertragen Sie den Abstand zwischen Sattel und Lenker auf den Deckenbalken, sodass Liftbaugruppe (E) und Umlenkrolle (D) ausgerichtet sind. Bringen Sie die Ösenschraube (BB) ca. 30 cm von der Umlenkrolle (D) entfernt an. Montieren Sie die Montageplatte der Umlenkrolle (D) und das Hebezeug (E) mithilfe der Schrauben (AA) an dem Deckenbalken. Das Vorbohren der Löcher wird empfohlen. Wenn Sie den Fahrradlift in einer anderen Ausrichtung als der Richtung des Balkens montieren möchten, montieren Sie die Komponenten des Lifts einfach auf einem Brett und befestigen Sie dieses dann wie in Abbildung 2 dargestellt an dem Balken. Platzieren Sie das Fahrrad nicht zu weit von der Wand entfernt, da eine Montagemöglichkeit für den Wandhaken erforderlich ist. Das Seil zum Anheben und Absenken des Fahrrads wird an diesem befestigt.



3. Binden Sie am Ende des Seils (C) einen Doppelknoten. Führen Sie das Seil durch die Ösenschraube (BB) und fixieren Sie es an der Öse. Führen Sie das Seil wie dargestellt durch einen Fahrradhaken (A), dann durch die Montageplatte der Umlenkrolle (D), durch den zweiten Fahrradhaken (A) und durch das Hebezeug (E). Stellen Sie sicher, dass das Seil durch beide Teile des Verriegelungsmechanismus im Hebezeug verläuft.
4. Befestigen Sie den Wandhaken (B) mit 2 Schrauben (AA) an der Wand, siehe Abbildung 4. Wenn die Wand nicht solide ist, verwenden Sie Dübel für die Schrauben. DAS SEIL NICHT ABSCHNEIDEN. Wenn das Fahrrad an die Decke hochgezogen ist, kann das überschüssige Seil um den Wandhaken gewickelt werden.




VERWENDEN DES FAHRRADLIFTS

Fahrrad anheben:


Senken Sie die Haken ab und hängen Sie den Fahrradlenker und den Sattel ein. Ziehen Sie das Fahrrad nach oben. Das Fahrrad fällt nicht herunter, wenn Sie das Seil loslassen. Die Umlenkrolle verfügt über eine Verriegelung, die das Seil sichert, falls das Fahrrad zu fallen beginnt. Das Seil zur Sicherheit an der Klemme fixieren.

Fahrrad absenken:

Ziehen Sie am Seil und lassen Sie dieses vorsichtig zurück in Richtung der Umlenkrolle laufen. Halten Sie das Seil dabei unter Spannung. Senken Sie das Fahrrad langsam ab. Anmerkung: Wenn Sie das Seil loslassen oder das Fahrrad zu schnell absenken, wird die Sicherheitssperre aktiviert. Nehmen Sie das Fahrrad aus den Haken und ziehen Sie die Haken dann wieder hoch. Fixieren Sie das Seil wieder an der Klemme.



Wir sind nicht verantwortlich für Verletzungen oder Schäden, die sich aus unsachgemäßer Installation oder Überlastung des Fahrradlifts ergeben.




Lisez attentivement ces instructions avant d'installer le lève-vélo. Suivez les instructions pas à pas pour éviter tous dommages corporels et matériels.

Liste des pièces :




Outils nécessaires : (non inclus)
Tournevis cruciforme
Mètre





INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

1. Lorsque la structure est montée, assurez-vous que les crochets sont directement au-dessus du guidon et du siège, voir figure 1. Pour ce faire, mesurez la distance entre le guidon et le dossier du siège. Vous pouvez aussi monter d'abord la structure sur une planche, puis sur le plafond.
2. Le lève-vélo doit être fixé à une solive de plafond. Si l'une d'entre elles n'est pas visible au premier coup d'œil, vous pouvez la rechercher en frappant sur le plafond pour déterminer où se trouvent les solives de plafond. Utilisez un clou fin ou un tournevis pour faire un " trou d'essai " et assurez-vous d'avoir trouvé une solive. Une fois localisé, transférez la mesure du siège et du guidon sur la solive de plafond de façon à ce que la structure du lève-vélo (E) et la plaque de poulie (D) s'alignent. Fixez l'œillet (BB) à environ 30 cm de la plaque de poulie (D). Utilisez les vis (AA), montez la plaque de poulie (D) et la structure du lève-vélo (E) sur la solive de plafond. Il est recommandé de pré-percer des avant-trous. Si vous devez monter le lève-vélo dans une direction différente de celle des solives, il suffit de monter les ensembles de levage sur une planche et de fixer solidement la planche aux solives, tel qu'illustré à la figure 2. Ne placez pas le vélo trop loin du mur, car une fixation est nécessaire pour le crochet mural. La corde utilisée pour hisser et abaisser le vélo y sera attachée.



3. Faites un double nœud à l'extrémité de la corde (C). Faites passer la corde à travers l'œillet de vis (BB) et fixez-la à l'œillet. Faites passer la corde à travers un crochet de vélo (A), puis à travers la plaque de poulie (D) et à travers le deuxième crochet de vélo (A). Enfin, soulevez la structure (E) comme indiqué. Assurez-vous d'enfiler la corde dans les deux parties du mécanisme de verrouillage de l'ensemble du lève-vélo.
4. Utilisez 2 vis (AA) pour fixer le crochet mural (B) au mur, voir figure 4. Si le mur n'est pas solide, utilisez des chevilles pour les vis. **NE COUPEZ PAS LA CORDE.** Lorsque la bicyclette est au niveau du plafond, l'excédent de corde doit être enroulé autour du crochet mural.




UTILISATION DU LEVE-VELO

Hissage du vélo :

Abaissez les crochets et placez le guidon et la selle dans les crochets. Hissez la bicyclette. La bicyclette ne tombera pas si vous lâchez la corde. Il y a un verrou sur les poulies qui bloque la corde si le vélo commence à tomber. Pour des raisons de sécurité, attachez la corde au taquet.

Abaissement de la bicyclette :


Tirez sur la corde, puis laissez-la courir doucement vers la poulie, en maintenant la tension sur la corde pendant que vous le faites. Abaissez lentement la bicyclette. Remarque : Si vous lâchez la corde ou si vous la laissez courir trop vite, le verrou de sécurité sera activé. Retirez la bicyclette des crochets, puis tirez les crochets vers le haut. Attachez à nouveau la corde au taquet.



Nous ne sommes pas responsables des dommages corporels ou matériels résultant d'une mauvaise installation ou d'une surcharge de l'ascenseur pour vélo.

Plafondmontage

Max. gewicht: 20 kg



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de fietslift installeert. Volg de stapsgewijze instructies om lichamelijk letsel en materiële schade te voorkomen.



Lijst van onderdelen:





Benodigd gereedschap: (niet meegeleverd)
Kruiskopschroevendraaier
Meetlint

**MONTAGE-INSTRUCTIES:**

1. Zorg er tijdens de montage van de constructie voor dat de fietshaken zich direct boven de stuurstang en het zadel bevinden, zie afbeelding 1. Hiertoe meet u de afstand tussen het stuur en de achterkant van het zadel. U kunt de constructie ook eerst op een bord monteren en vervolgens aan het plafond bevestigen.
2. De fietslift moet worden bevestigd aan een steunbalk van het plafond. Als op het eerste gezicht geen steunbalken zichtbaar zijn, kunt u door op het plafond te kloppen bepalen waar de steunbalken zich bevinden. Gebruik een dunne spijker of een maak een 'testgat' om te controleren of u een steunbalk heeft gevonden. Hierna kunt u de meting van de afstand zadel/stuurstang overbrengen op de steunbalk van het plafond, zodat de hefinrichting (E) en de katrolplaat (D) uitgelijnd zijn. Bevestig het schroefvoog (BB) op ongeveer 30 cm van de katrolplaat (D). Monteer de katrolplaat (D) en de hefinrichting (E) met behulp van de schroeven (AA) aan de steunbalk. Het wordt aanbevolen om de geleidingsgaten voor te boren. Als u de fietslift in een andere richting dan de steunbalken wilt monteren, kunt u de hefinrichting op een bord bevestigen en dit bord stevig aan de steunbalken bevestigen, zoals weergegeven in afbeelding 2. Plaats de fiets niet te ver van de muur omdat een bevestiging nodig is voor de muurhaak. Het touw dat gebruikt wordt om de fiets omhoog te hijsen en te laten zakken wordt aan deze muurhaak bevestigd.



3. Maak een dubbele knoop aan het uiteinde van het touw (C). Haal het touw door het schroefoog (BB) en bevestig het aan het schroefoog. Voer het touw vervolgens door een fietshaak (A) en vervolgens door de katrolplaat (D), de tweede fietshaak (A) en hijs de hefinrichting (E) op zoals in de afbeelding getoond. Zorg ervoor dat het touw door de beide delen van het vergrendelingsmechanisme in de hefinrichting wordt gevoerd.
4. Gebruik 2 schroeven (AA) om de muurhaak (B) aan de muur te bevestigen, zie afbeelding 4. Als de muur niet massief is, gebruik dan pluggen voor de schroeven. **SNIJD HET TOUW NIET AF.** Als de fiets tot plafondhoogte is gehesen, moet het resterende touw rond de muurhaak worden opgerold.




GEbruik VAN DE FIETSLIFT

Ophijsen van de fiets:

Laat de haken zakken en plaats de stuurstang en het zadel van de fiets binnen de haken. Hijs de fiets omhoog. Als u het touw per ongeluk loslaat, zal de fiets niet naar beneden vallen. Op de katrollen bevindt zich een haak die het touw grijpt als de fiets begint te vallen. Bind het touw omwille van de veiligheid vast aan de klem.

Naar beneden halen van de fiets:

Trek aan het touw en laat het voorzichtig teruglopen in de richting van de katrol, en houd het touw onder spanning terwijl u dit doet. Haal de fiets langzaam naar beneden. Opmerking: Als u het touw loslaat of het te snel laat teruglopen, wordt de veiligheidsvergrendeling geactiveerd. Haal de fiets uit de haken en trek de haken vervolgens weer omhoog. Bind het touw weer aan de klem.



Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade die voortvloeit uit onjuiste installatie of overbelasting van de fietslift.